SHARP

AQUOS

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形 名

エル シー

ディー エス

LC-42DS5


エル・シー ディー エス

LC-37DS5

エル シー ディー エス

LC-32DS5





お買いあげいただき、 まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用前に「安全上ので注意」(9ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

● キーワードは、知りたい内容をもくじから探すときに便利です。 お使いいただく上で、特に大切な用語は太字にしています。

はじめに

キーワード		ページ
付属品	付属品の使いかた	8
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
037711	液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チラツキ	画面が暗くなったり、チラついたときは(蛍光管について)・・・・・・・	
		(F)
-1.1.4+1	目スたみの維持	
アレヒを!	見るための準備	
	詳しいもくじは 21ページ	
キーワード		ページ
	テレビを見る準備をする(電源を入れるまで)	22
デジタル放送	デジタル放送の種類と特長について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
B-CASカード	B-CASカードを挿入する・登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	B-CASカードを挿入する(B-CASカードの役割について)・・・・・・	
	WOWOWやe2 by スカパー / などの有料放送を見るときは・・・・・	
本機の設置	本機を置く場所を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
別売品	別売品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナ接続	アンテナのつなぎかた(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	地上デジタル・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ケーブルテレビを見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BS・110度CSデジタル放送用アンテナとつなぐ ······	
	アンテナのつなぎかた(録画機器もつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタルチューナーを内蔵していない録画機器の場合・・・・・・・・・	
録画機器の接続	録画機器で再生映像を見るためのつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源コード接続	電源コードをつないでケーブルやコードをまとめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
転倒防止	本機を固定して転倒を防ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
電道の入・切	雷源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36


リモコンに乾電池を入れる …………36

乾電池の入れかた

	テレビを見るための設定をする	38
メニュー操作	本機の機能と操作のしかた(メニュー操作)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
初期設定	放送を受信するために最初に必要な設定(かんたん初期設定)について・・・	····· 40
	引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
アンテナ設定	デジタル放送用アンテナの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	BS・110度CSデジタル用アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
受信設定	お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送を受信するために (地域選択/郵便番号設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・・	48
	地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・	51
	映りかたを確かめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
	テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは (「放送が受信できません。[E202]」と表示される)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61

テレビを見る

詳しいもくじは ……… 63ページ



キーワード		□ ページ
選局	リモコンで番組を選ぶ	
消音/音量	音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CATV	ケーブルテレビのチャンネルを選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	デジタル放送のチャンネルのボタン番号を確認・変更するときは・・・・・	68
天気予報/株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
電子番組表	電子番組表(EPG)で番組を選ぶには	
	電子番組表の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
	電子番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組内容の紹介(番組情報)を見るには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	分類(ジャンル)で番組を探すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
	電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	電子番組表の並べかたや表示範囲を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	音声・映像・字幕を切り換える	76
音声切換	地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ	·)の
	番組を見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
吨像。字草切场	デジタル放送で映像・音声・字莫を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	テレビを見るときの便利な使いかたについて	78
連動データ放送	番組に連動したデータ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
番組情報	見ているデジタル放送の番組の詳細を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
オンタイマー	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる(オンタイマー設定)・・・・・・・	
時刻合わせ	時刻が合っていないときは(時刻設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
時刻表示	時刻を表示する(時刻表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
クイック起動	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)・・・・・・	
映像反転	映像の向きを変える(映像反転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
映像オフ	映像を消して音声だけを聞く(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ヘッドホン設定	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面表示色設定	番組表やメニューなどの配色を変える(画面表示色設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
文字サイズ	番組表やメニューなどの文字のサイズを大きくする(画面文字サイズ設定)・・・・	
リモコン番号設定	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作する ······	
静止	見ている画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	画像や映像・音声を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
画面サイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	, 映像を自動で最適な大きさに切り換える/	
	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像・音声にする(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
明るさ調整	画面の明るさや色を変えるには(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声調整	お好みの音質にするには(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	画面の位置がずれているときは(位置調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90

レコーダー・プレーヤー・パソコンなどをつなぐ

詳しいもくじは …… 91ページ



ビデオデッキやハードディスク・DVD(HDD/DVD)レコーダーで録画・再生する

キーワード		ページ
ビデオ・DVDとの接続	ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを再生する ·········	92
	ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)・・・・	95
	使用していない入力をスキップするには(入力スキップ設定)・・・・	96
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
録画予約	デジタル放送の録画と予約について	98
	見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
予約確認	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
	録画と予約のこんなときは/録画予約がうまくできないときは・・・・・	103

	デジタル放送をデジタルチューナーが 搭載されていない録画機器で録画する ······	104
	録画の準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	録画機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	入力6端子を出力端子にする(入力6 端子設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴中の番組を録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画中に選局できないようにしたり電源を切りたいときは(デジタル固定	
	デジタル放送をビデオデッキで録画予約する(VHSテープ予約)・・・・・・	107
AQUOSレコー	·ダーで録画・再生する(ファミリンク機能を使う)	
キーワード		ページ
ファミリンク	ファミリンクを使うための準備をする	110
	ファミリンクでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	ファミリンク機能を使うための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	ファミリンクで使う	114
見ている番組の録画	見ている番組をすぐに録画する(ワンタッチ録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AQUOSレコーダー録画予約	AQUOSレコーダーに録画予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
八成のこのレコーク 「外国」「「」	本機の電子番組表で録画予約するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSレコーダーの電子番組表で録画予約するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
再生	AQUOSレコーダーを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
132	最後に録画した番組を、	
	AQUOSのリモコンで再生する(ワンタッチプレー) ······	
	録画リストから再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴するHDMI対応の録画機器を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AQUOSオーディオ	AQUOSオーディオで聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	118
	番組内容に適した音に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	119
ハイビジョン録画	対応の i.LINK 端子付き録画機器で録画・再生する(AQUOSレコーダー以外の	の機器)
キーワード		ページ
i.LINK	AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を使う	120
	i.LINK機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
i.LINKの録画・再生	i.LINK機器を操作(録画/再生)する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122
	D-VHSビデオデッキで録画·再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影·再生する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーで 録画・再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーに	120
	録画した番組を消去・保護するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129
	電子番組表でi.LINK機器に録画予約する	
	(ファミリンク[2] (i.LINK)予約) ······	130
	録画するi.LINK機器を変えるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	131

パソコンやオー	-ディオ機器など、その他の機器をつなぐ	
ゲーム接続	ゲームをするときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オーディオ機器	オーディオ機器で音声を楽しむには	4 5
パソコン	パソコンのモニターとして使う 13 パソコンと接続する 13 パソコンの解像度について 13 パソコンの画面を表示する 13 画面が正しく映らないときは 14 パソコンの音声入力端子を設定する(PC音声選択) 14	6 7 8 0
本機の機能	どを活かした使いかた 詳しいもくじは 141ページ	
キーワード暗証番号	ペー ペー ペー ペー ペー ペー ペー 視聴できる番組や操作を制限するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	パソコンで本機を操作するには14	4
文字入力	文字を入力するには(ソフトウェアキーボード)14	6
双方向通信	双方向通信を楽しむために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

電話回線の設定・・・・・・・150 LAN設定・・・・・・153

こんなときは

詳しいもくじは · · · · · · · · 155ページ



キーワード	~.	ージ
省エネ	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
	パソコンをつないでいるときに省エネを設定する(パワーマネージメント)・・・1	57
	お知らせを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	58
故障かな?	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	59
	映像も音声も出ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	59
	テレビの上部が熱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	60
	リモコンや本体ボタンの操作ができない・・・・・・・・・・・・・ 1	60
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない・・・・・・・1	61
	デジタル放送が受信できない・・・・・・・・・・・・・・・・・1	61
	エラーメッセージが出たら・・・・・・・・・・・・・・・・1	62
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)・・・・・・・・1	66
	本機の個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・・・・・・1	67
本機の操作ができない	本機の操作ができなくなったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
メニューの一覧	メニュー項目の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
仕様	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
保証	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
寸法図	寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法・・・・・・・・・・1	
壁掛け	壁に掛けて設置するには・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
	スタンドをはずす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
	索引	
	English Guide · · · · · 1	84
	Switching the Display Language to English	
	(メニューなどの言語を英語にする)・・・・・・・・・・・・・・・・・]	87

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)を お願いします。(▶167ページ)
- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合は除いて LC-42DS5を例にとって説明しています。LC-37DS5やLC-32DS5 は外形寸法や画面のサイズなどは異なりますが使いかたは同じです。
- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、 実際の表示とは多少異なります。

付属品の使いかた

安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずで使用ください。

本機を操作する



リモコン×1

リモコン用乾電池 (単3形乾電池×2)



※アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて使います。 ▶36ページ

電源コンセントとつなぐ

電源コード(4m)×1



▶33ページ

転倒を防ぐ(台・壁・柱などに固定)

固定バンド×1

固定バンド 取付けネジ×1



台などに固定するときに使います。 ▶**35**ページ

クランプ×2

クランプ 取付けネジ×2





市販のひもと金具を使い、壁や柱に 固定するときに使います。 ▶34ページ

アンテナとつなぐ

VHF/UHF用アンテナケーブル(4m)×1



地上デジタル放送、地上アナログ放送を 見る場合につなぎます。 ▶ 28~31ページ

BS・110度CS用アンテナケーブル(4m)×1



BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を 見る場合につなぎます。▶29~31ページ

電話回線とつなぐ

電話線(10m)×1 モジュラー分配器×1





デジタル放送の双方向通信を行うときに使います。 ▶ **149**ページ

取扱説明書など

取扱説明書(本書)×1*



かんたん!!ガイド×1*



保証書×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書は でざいません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

デジタル放送を見る

B-CASカード×1



デジタル放送を見る ときに使います。

▶**24**ページ

- B-CASカードはB-CASパンフ レットの袋の中の台紙についています。(同梱箱をご確認ください。)
- ・開封すると添付されている契 約約款に同意したとみなされま
 - 約約款に回息したどめなされま す。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



安全上のご注意

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない







落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、 加熱したりしない







電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない





水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・ 導電性のものを含む)を入れると、火災・感電の原 因となります。特にお子様にはご注意ください。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない




風呂、シャワ一室 での使用禁止




火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触










電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



<u></u> 注意

電源コードを熱器具に近づけない






電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない







感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売店にご相談ください システィ



離して配置




- ・ 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS:110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない



禁止





通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






禁止

電源コードが傷つき、火災·感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災·感電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない








倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接 続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



を抜く



感電や火災の原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに 取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する







内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



接続線を はずす



接続線を外さないで移動させると、電源コードが 傷つき火災・感電の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)





液晶画面のパネルが割れることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する



手を挟まれ ないよう注意



指のケガに 注意



手や指がはさまれてけがの原因となることがあ ります。また無理に傾けると転倒して落下やけが の原因となることがあります。

健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- ・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや 意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。

このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用 しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。



お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに 基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない






電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃な どに止まったりして大変危険です。飲み込んだお それがあるときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる





間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさ わらない








- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の おそれがありますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受 けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない






- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでく ださい。発熱事故の原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古 い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ ない






電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す



指示



電池を入れたままにしておくと、過放電によりア ルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

保存のしかた:⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾 燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい 場所に保存してください。

廃棄のしかた:⊕と⊖をセロハンテープで絶縁し て廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てか た」が違います。地域の条例に従ってください。

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- ・ 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて から行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1* 40×30cm: CA300WH2*

※販売店またはシャープホームページ内のシャープいい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。


アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS·110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶29~31ページ)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。



設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。



電磁波妨害に注意してください


・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。



守っていただきたいこと


直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




急激な温度差がある部屋(場所)でので使用は避けてください

・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)




雨天・降雪中でのご使用の場合

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。




ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。



長期間で使用にならないとき


• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差し すると故障の原因と なることがあります。
- B-CASカードの中に はICチップが内蔵さ れています。折り曲げ たり、大きな衝撃を加 えたり、端子部に触れ



たりしないようご注意ください。

- 挿入後は必ずカバーを閉めてください。
- ・ 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し 込み」にならないよう、上図のとおりに挿入し てください。

取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷が
 - つく原因となります のでご注意ください。
- 振動の激しいところ や不安定なところに 置かないでください。なっ また、絶対に落とした りしないでください。 故障の原因となります。



結露(つゆつき)について

• 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままご使用になると故障の原因となります。



使用環境について

• 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



・ 周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



注意

長期間で使用にならないときは、安全の ため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



電源プラグ を抜く

使用が制限されている場所

・ 航空機の中など使用が制限または 禁止されている場所で使用しない でください。事故の原因となるお それがあります。



● 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。

画面が暗くなったり、チラついたときは (蛍光管について)


- 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
 - ・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
 - 寿命の目安…約60.000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
 - 詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認してください。

本体

の中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。


本体各部やリモコンボタンのなまえ


前面



操作ボタン (LC-42DS5/LC-37DS5)

右側面にあります。






背面




- LC-42DS5 を例に説明していますが、LC-37DS5 や LC-32DS5 も端子の配置は同じです。
- LC-32DS5 のみ B-CAS カード挿入口の位置が異なります。



(ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える ▶ 81 ページ)

・入力ごとに別々の音量に設定できます。

ヘッドホンの音量表示



リモコンのボタン

・番組の選択手順と操作のしかたについて、詳しくは▶64ページをご覧ください。

電源を入/切する 37

- CATV放送を選局する 67
- 3桁入力で選局する 67

選局する 日子

・各種設定の数字入力にも使用します。



🗐 音量を調整する 🔂

灣 音を一時的に消す 65

・消音となってから30分経過すると自動的 に音量0になります。この状態から音声を 聞くには、音量+ボタンで音量を調整して ください。

連動データ放送を見る 69・78

AVポジションを選ぶ 86

番組表 番組表を表示する 70・72

(裏番組)裏番組表を表示する 71


メニューを消す 操作を終了する 38

・メニューや電子番組表を消したり操作を 中止したいときなどに使うと便利です。

- [∰] お好み選局/登録をする **67**
- 帯 映像を切り換える ₹₹
- ҈҆ 字幕を表示する (切り換える) 777

リモコン番号を変更する 82


本体とリモコンのリモコン番号は、 同じ番号にしてください。



▲リモコン背面

リモコンの互換性について

工場出荷時の設定では、本機のリモ コンの数字ボタンでは本機以外の AQUOS が操作できない場合がありま す。設定を変更すると操作が可能にな ります。



番組表)(裏番組)

番組情報 メニュ

決定

お好み選局映像切換 字幕 音声切換

ーダー電源 早戻し

戻る

黄

終了

■■ 画面にチャンネル番号などを 表示する 66

画面サイズを選ぶ 84・138

○ 画面を静止する 83

i.LINK操作パネルを表示する 122

放送の種類を切り換える 64

初めてCSチャンネルを選ぶときは 43

🏠 順/逆で選局する 65

- ・ 地上デジタル放送は選局の順番を変更できます。 (変更のしかた**66**)
 - 工場出荷時の状態では、CATV チャンネルはスキップ設定されて
- います。(解除のしかた 59))

○ 入力を切り換える 95

テレビ/データを切り換える 64

タイマーで電源を切る 156

メニューを表示する 38

カーソルボタンで選ぶ 38 決定する 🛂


1つ前の画面に戻る 38

カラーボタンで番組表の機能を使う 72.73

・連動データ放送画面の操作にも使用し ます。 78

ファミリンク 114 • 116~119

(ファミリンク対応の録画機器などを 操作する)








テレビを見るための 準備

ページ	
テレビを見る準備をする	テレビを見るための
テレビを見る準備をする (電源を入れるまで)······22	本機の機能と操作の
デジタル放送の種類と特長について・・・・・22	(メニュー操作)
B-CASカードを挿入する・登録する・・・・・24	メニュー項目の一覧
B-CASカードを挿入する(B-CASカードの	放送を受信するため
役割について)・・・・・・24	(かんたん初期設
WOWOW や e2 by スカパー! などの	引っ越しなどで「
有料放送を見るときは25	やり直す場合
本機を置く場所を決める26	CSチャンネルのネ [、] (110度CSデジ
別売品について・・・・・・27	るとき)・・・・・・
アンテナのつなぎかた	デジタル放送用アン
(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・28 地上デジタル・地上アナログ放送用	BS·110度CS5
アンテナとつなぐ・・・・・・28	電源の設定を
ケーブルテレビを見るときは・・・・・・28	(受信強度)を
BS:110度CSデジタル放送用アンテナ	お住まいの地域で放
とつなぐ・・・・・・29	地上デジタル放送 (地域選択/郵便
アンテナのつなぎかた	地上デジタル放送の
(録画機器もつなぐ場合)・・・・・・30	追加したり設定し
デジタルチューナー内蔵の 録画機器の場合・・・・・・・・30	デジタル放送のチャ
	地上アナログ放送の
デジタルチューナーを内蔵していない 録画機器の場合・・・・・・・・・31	追加したり設定し
録画機器で再生映像を見るための	地上アナログ放送のき
つなぎかた・・・・・・32	映りかたを確かめる
電源コードをつないでケーブルや	テレビが正しく映ら
コードをまとめる・・・・・・33	画質が悪いときに [E202]]と表示で
本機を固定して転倒を防ぐ34	
電源を入れる・・・・・・36	
リモコンに乾電池を入れる・・・・・・36	

・レビを見るための設定をする・・・・・ 38
本機の機能と操作のしかた
(メニュー操作)・・・・・・・・・・38
メニュー項目の一覧・・・・・・・・39
放送を受信するために最初に必要な設定
(かんたん初期設定)について・・・・・4C
引っ越しなどで「かんたん初期設定」を
やり直す場合は42
CSチャンネルのネットワーク情報を取得する
(110度CSデジタル放送を初めて選局す
るとき) 43
デジタル放送用アンテナの設定をする・・・・44
BS·110度CSデジタル用アンテナの
電源の設定を変える/電波の強さ
(受信強度)を確認する······44
お住まいの地域で放送されている
地上デジタル放送を受信するために (地域選択/郵便番号設定)・・・・・・46
地上デジタル放送のチャンネルを
追加したり設定し直すときは・・・・・・48
デジタル放送のチャンネルの個別設定・・・・49
地上アナログ放送のチャンネルを
追加したり設定し直すときは・・・・・・51
地上アナログ放送のチャンネルの個別設定・・58
映りかたを確かめる・・・・・・・・6C
テレビが正しく映らないときや
画質が悪いときは(「放送が受信できません。
[E202]]と表示される)・・・・・・・・・61



テレビを見る 準備をする (電源を入れるまで)

準備のながれ

● 以下の順番で、本機の準備をします。

デジタル放送の種類と特長について ▶22~23ページ

デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。

B-CASカードを挿入する・登録する ▶24ページ

電源を入れる前にB-CASカードを挿入してください。

本機を置く場所を決める ▶26ページ

・設置や接続に別売品を使う場合は、「別売品 について」(▶27ページ)をご覧ください。

アンテナのつなぎかた ▶28~31ページ

- テレビだけをつなぐ場合
- ・録画機器もつなぐ場合

録画機器で再生映像を見るための つなぎかた ▶32ページ

電源コードをつないでケーブルや コードをまとめる ▶33ページ

本機を固定して転倒を防ぐ ▶34~35ページ

電源を入れる ▶36~37ページ

・リモコンに乾電池を入れて、本機の電源を入れます。

放送を受信するために最初に必要な設定 (かんたん初期設定)について ▶40ページ

デジタル放送の種類と 特長について

● 本機では、従来の地上アナログ放送に加え、 次の3種類のデジタル放送を受信できます。

地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の 一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府 県庁所在地で開始された放送です。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動したデータ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

重要

・受信には、UHF対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます(取り替えや調整が必要になることもありま

UHF アンテナ (市販品)

す)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

デジタル放送のその他の特長

臨時放送(臨時編成サービス)

・ スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

・スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続き を放送するサービスです。案内画面が表示されるの で、決定ボタンで切り換えます。延長された番組を 録画予約していた場合、自動的に追従します。

※ファミリンク [1] (標準) 予約 (▶ 115 ページ) の場合を除く。

緊急警報放送

・ 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示 されたときに、決定ボタンで切り換えます。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3 つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ 内の映像切換ボタンで切り換えます。

重要 アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売

- デジタル放送を受信するには、本機に B-CAS カー ドを入れてください (▶ 24ページ)。
- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお 客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益 について、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

おしらせ)

ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様 が変わる場合があります。

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用シ ステムの標準化や、電波利用に関する調査、研究な どを行う社団法人の名称です。

・ 地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針と して決定されています。

BS デジタル放送

店にご相談ください。

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使ったデジタ ル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽し めます。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2種類のデータ放送(独立データ放送・番組に連動し たデータ放送)

110 度 CS デジタル放送

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にある通信 衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送で す。おもなサービスに[e2 by スカパー! |があります。110 度CSデジタル放送は一部を除き有料です。受信するには、見 たいチャンネルと視聴契約する必要があります。

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内を閲覧可能

重要

受信には、BS・110度CSデジ タル放送共用のアンテナ(市販 品)が必要です。



BS·110度CS デジタル共用 アンテナ(市販品)

重要

受信には、BS・110度CS デジタル放送共用のアン テナ(市販品)が必要です。

従来のCSアンテナやBSアナログ用 アンテナでは受信できません。また、 ブースターや分配器等をご使用に なっている場合は、110度CS帯域 (2150MHz)まで対応した機器に 交換する必要があります。



BS·110度CS デジタル共用 アンテナ(市販品)

降雨対応放送(BS のみ)

• 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とし た信号を放送するサービスです。案内画面が表示さ れたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコン フタ内の映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

ブックマーク

- ・コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示され ているときは、その情報(ブックマーク記録コンテ ンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・ 選択して、関連チャンネルを呼び出すことができま
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面 によっては、特定のページを表示するための絵文 字(ブックマークアイコン)が表示されます。

110度CSデジタル放送の専用 サービス

ご案内チャンネルの表示

未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、 「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加 え、代替番組の視聴案内が表示されます。

(画面例)



ボード(掲示板)

• プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、い ろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に 表示されます。メニューの「お知らせ」からボード 画面を呼び出し、サービス情報を見ることができま す。(▶ 158ページ)

(画面例)



ビー キャス B-CAS カードを 挿入する・登録する

B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割について)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送)を楽しむために、B-CAS(ビー キャス)カードを本機に必ず入れてください。B-CAS カードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されますので常に本機に入れておいてください。

重要

B-CAS カードの取り扱いについて


- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- 金属部 (IC) には触れない
- ・分解、加工しない




本体右側面の挿入口カバーを開ける


B-CAS カードを正しい向きで奥までしっかり差し込み、カバーを閉める


LC-42DS5 / LC-37DS5





LC-32DS5





付属のB-CASカード -

裏面

金属部(IC)

重要

- B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合で も、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

万一、B-CAS カードを抜く場合は

・ 本体の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、B-CAS カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

おしらせ

- ・ 破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。(連絡先はカードに記載されています。)
- すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(▶ 152 ページ)を行うと、カード番号が表示され、
 B-CAS カードが正しく挿入されているか確認できます。

B-CAS カードを登録する

- B-CAS カードは、必ず登録してください。
- 次のいずれかの方法で B-CAS カードを登録します。(登録は無料です。)
 - ・B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項を記入し、郵送する



インターネットの次のサイトで登録する

http://www.b-cas.co.jp

• e2 by スカパー!、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや 放送局との個別受信契約が必要となります。

WOWOW や e2 by スカパー ! などの有料放送を見るときは

• 有料放送を視聴するには、e2 by スカパー! などの各プラットフォーム(運営会社)や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送してください。(インターネットで申し込める場合もあります。)



お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送の受信契約をしている場合には

- デジタルチューナー付きレコーダーを使って有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CAS カードがレコーダーに挿入されていることをご確認ください。受信契約時に登録した B-CAS カードがレコーダーに挿入されていないと有料放送を録画することはできません。
- レコーダーで受信している内容を本機で視聴したいときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダーが接続されている外部入力に切り換えてください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。


|次のページに続く ▽

本機を置く場所を決める


- ●以下のような設置のしかたをしないでください。
 - ・ 風通しの悪いところに置かない
 - ・ 密閉した箱に入れない
 - じゅうたんや布団の上に置かない
 - 布などをかけない
 - 極端に温度や湿度が高い場所や温度が低い場所には、設置しない (使用温度 0℃~40℃)







• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に埋め込む設置や枠で囲むなどをしないでください。



- 設置の際には以下の点をお守りください。
- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- ・左右 10cm以上スペースを空けてください。左右のスペースが少ないとスピーカーからの音が聞こえにくくなる場合があります。また、設置している周囲の環境によっては、音声の聞こえ方が変化する場合があります。このような場合は、メニューの視聴環境設定や音声調整で調整してください。




- ・台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- ・ キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を使用して固定しておいてください。
- ・本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネット部を 強く押さないでください。

おしらせ

別売品を使って設置することもできます。

 別売の壁掛け金具に取り付けてで使用になれます。(▶ 27 ページ) 壁に掛けてお使いになる場合は、スタンドをはずし(▶ 176・177 ページ)、壁掛け金具を使って設置してください。(▶ 178 ページ)

角度調整のしかた



スタンドを片方の手でしっかりと 押さえながら、本体を回転させま す。左右各 20 度の範囲内で調整 できます。

別売品について

● 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

LC-42DS5用別売品(2008年5月現在)

No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-52AG6
2	壁寄せスタンド	AN-52WS2
3	壁寄せスタンド (壁寄せスタンドオプションAN- 52RS1が必要です。) 壁寄せスタンドオプション	AN-52WS1 AN-52RS1

LC-42DS5の金具取付ピッチは400mmです。

LC-37DS5/LC-32DS5用別売品(2008年5月現在)

No.	品 名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG4
2	壁掛け金具 (垂直挿しアタッチメントAN- 37P30が必要です。)	AN-37AG2*
	垂直挿しアタッチメント	AN-37P30
3	システムラック	AN-28SR1
4	システムラック	TV120L
5	システムラック	RT150SD

LC-37DS5およびLC-32DS5の金具取付ピッチは300mmです。

※ AN-37AG2 をお持ちでない場合は、AN-37AG4 のご使用をおすすめします。

おしらせ


・本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

アンテナのつなぎかた (テレビだけをつなぐ場合)

● 録画機器もつなぐ場合は、「アンテナのつなぎかた(録画機器もつなぐ場合)」(▶ 30・31 ページ)をご覧ください。


地上デジタル・地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送(従来の放送)を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見る場合は、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナとつなぐ」(▶ 29 ページ)をご覧ください。
- 一部、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。



ケーブルテレビを見るときは

- 接続については、CATV (ケーブルテレビ)会社にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式(▶ **48** ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
- 本機で受信できるのは、「UHF 帯」、「VHF 帯」、「ミッドバンド(MID:C13 ~ C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23 ~ C62)帯」です。トランスモジュレーション方式には対応していません。



BS・110 度 CS デジタル 放送用アンテナとつなぐ

- ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を 行ってください。
- かんたん初期設定では、BS・CS アンテナの 設定を選ぶ項目で「する」を選択します。(▶41ページの手順 6)

おしらせ

- 接続しなおすときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(▶ 33 ページ) BS・110度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110度 CS コンバーターに+15V / +11V の電源を供給する働きも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線はS-5C-FBなど。)詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- ・ 従来の BS アナログアンテナでは、110 度 CS デジタル放送は受信できません。また、BS デジタル放送も場合によっては映らないことがあります。

AQUOS



端子部ナ



ケーブルをつなぐと きは、スパナなどの 工具で強く締め付け ないでください。

アンテナ入力 BS・110度CSデジタル



▼本体背面

録画機器をつなぐ 場合のアンテナの つなぎかたは… ▶次ページを ご覧ください。

BS・110 度 CS 共用アンテナを個人で設置しているとき (BS・110 度 CS と VHF/UHF が別の端子のとき)

共用アンテナ BS・110度CS用 アンテナケーブル(付属品) (先端金属ネジ止めタイプ)



BS・110度CSデジタル


マンションなどの共聴システムで受信するとき (BS・110度CSデジタルとVHF/UHFが混合されているとき)

BS/UV分波器(市販品)は金属シールドタイプで 110度CS帯域(2150MHz)まで対応したものを で使用ください。

BS・110度CS用 アンテナケーブル(付属品) (先端金属ネジ止めタイプ)

VHF/UHF 用 アンテナケーブル(付属品) (差し込みタイプ)

-(1)




BS・110度CS U/V混合 デジタル アンテナ 共用アンテナ

29


アンテナのつなぎかた (録画機器もつなぐ場合)

デジタルチューナー内蔵の 録画機器の場合

• 付属のアンテナケーブル以外に、 ケーブルが必要なときは、できる だけ太くて短いケーブルをお使い ください。ケーブルが長くなるほ ど受信した電波の強度が弱くなり




デジタルチューナーを内蔵してい ない録画機器の場合



壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合

● 壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合は、BS/UV 分波器(市販品)を使って、VHF/UHF 用と BS・110 度 CS 用の信号を分けてから録画機器やテレビにつなぎます。




BS/UV分波器(市販品)は 金属シールドタイプで 110度CS帯域(2150MHz)まで 対応したものを ご使用ください。




録画機器で再生映像を見るためのつなぎかた

HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例



D映像端子のある録画機器につなぐ 場合の接続例




電源コードをつないで ケーブルやコードをまとめる

電源コードをつなぐ

注意

接続が終わるまでは、電源スイッチ(赤)を「入」にしないでください。

付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「電源入力(AC100V)端子」に接続し、コンセ ント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。




重要


- ・ 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」 などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

つないだケーブルやコードをまとめる

- ケーブル類は、ケーブルクランプですっきりまとめることができます。
- 背面のカバーをはずす
 - ・ツメ(2箇所)を押さえて はずします。



- ケーブルをまとめる
- 開口部からケーブルが出るよ うに、カバーを取り付ける



端子からケーブルが抜けて いないか確認する

ケーブルのまとめかた






LC-37DS5 / LC-32DS5

説明のイラストはLC-32DS5ですが、LC-37DS5も まとめかたは同じです。



ケーブルクランプの開きかた



本機を固定して転倒を防ぐ

注意

- 地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

壁や柱に固定する

----- 付属の転倒防止用部品








クランプ×2


クランプ 取付けネジ×2

- 付属の転倒防止用クランプ(2個)を、付属の クランプ取付けネジで本機に取り付ける
- **2** 市販の金具 (ヒートン)を壁または柱に確実に取り付ける
 - ・ひもを固定する金具は、ひもがはずれない形状の ヒートンをご使用ください。
 - ・取り付けた金具が容易にはずれないか確認してください。
- 3 本機に取り付けたクランプと、壁または柱に取り付けた金具(ヒートン)の穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する




転倒防止クランプを取り付ける 位置


LC-42DS5



LC-37DS5



LC-32DS5




テレビ台などに固定する


※説明のイラストは LC-32DS5 ですが、LC-42DS5、LC-37DS5 も取り付けかたは同じです。

₩ 重要

- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行 きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- 設置する台がガラスや金属など市販のネジで固定できない場合は、 壁や柱に固定してください。(▶ 34 ページ)
- 作業をする平らな台の上に厚手の柔らかい布などを敷き、その上に画面を下にしたうつ伏せの状態で本機を置く
- **2** スタンド底面に、付属の転倒防止用の固定バンドを、 付属のネジで取り付ける



- 本機を起こし、設置する台などの上に位置決めする
- 4 市販のネジを使い、固定バンドの穴に上からネジを取り付けて固定する
 - ・市販のネジは、確実に固定できる形状のものを使用してください。






電源を入れる

リモコンに乾電池を入れる


■ リモコン裏側の電池カバーを開ける



2 付属の単3形乾電池(アルカリ)を入れ、電池 カバーを元どおりに閉める



リモコンで操作できる範囲



リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に 1 個のリモコンボタンを押してください。

10 重要

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(▶82ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。



乾電池を交換するときは

・ 乾電池は単3形のアルカリ乾電池をご 使用ください。


電源を入れる

あらかじめケーブル類を接続してください。


■ 本体の電源スイッチ(赤)を押し、電源を「入」にする

・電源ランプが緑色に点灯します。

LC-42DS5/LC-37DS5




LC-32DS5



・緑色点灯:動作状態 ・赤色点灯:待機状態

・橙色点灯:パワーマネージメント状態 (▶ **157**ページ)

↑ リモコンの電源ボタン(赤)で電源を入/切する



おしらせ

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- ・本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)
- 電源コードを接続している場合は、本体の電源を「切」にしても微少な電力が消費されています。

クイック起動機能について(▶80ページ)


• リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。(この機能を使用すると 待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。)

録画中の電源(切)について

・ デジタル固定 (▶106 ページ)や録画予約 (▶108 ページ)を設定し、本機のモニター出力 (録画出力)からデジタル 放送を出力してビデオデッキなどで録画する場合、本体の電源スイッチで電源を切らないでリモコンの電源ボタンで電源を切る (待機状態にする)ようにしてください。

テレビを見る ための設定を する

メニューの基本操作



本体のボタンでも操作できます。

LC-42DS5/ LC-37DS5 側面のボタン	LC-32DS5 天面のボタン	リモコンのボタン
音量 +	- 音量 +	()
適局 O V	✓ 選局 ∧	(A)
入力/ 放送切換 (決定)	入力/放送切換 (決定)	決定
×==-	×==-	×==-

メニューを表示しているときは、 上図のように本体のボタンがカーソ ルボタンと決定ボタンとして機能し ます。

本機の機能と操作のしかた (メニュー操作)

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を呼び出します。この設定を行う画面のことを「メニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。(▶39ページ)
- メニューの操作は通常、リモコンで行います。 (本体のボタンでも操作できます。)

1. ̄ ̄ を押してメニューを表示する

メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。

▼メニュー画面



2. 項目を選ぶ

- ①設定する項目の分野を
- ②設定する項目をごで選ぶ



条件によりメニュー項目に ○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

③ガイド表示に「決定」が表示されているときは

決定を押す

ガイド表示に「決定」が表示されていないときは 手順 3 に進む

ガイド表示の例(画面下部に表示されます)

◆↑↑で項目を選択 →↑で項目を選択 →↑

― 使えるカーソルボタン

表示中の画面で使用できるボタンが案内されています。 案内は、画面によって異なります。

3. ガイド表示を参考に、操作を進める

操作方法は、機能や項目によって異なります。使用するボタンについては、ガイド表示を参考にしてください。

おしらせ

・ メニュー画面や電子番組表などの色や文字のサイズを変更することができます。(画面表示色設定、画面文字サイズ設定 ▶81ページ)

メニュー画面を英語で表示するには ▶ 187ページ

To display menu screens in English ▶ Page 187

能

メニューボタンを押すと、メニュー項目が表示されます。 カーソルボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押してください。

■ ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目 が同時に表示されることはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。

▼メニュー画面

テレビ メニュー [映像調整]

メニュー項目の一覧

🌉 映像調整 () 音声調整

✓ 省エネ設定

₩ 本体設定

// 機能切換

🧱 デジタル設定 🜌 お知らせ

□ 映像調整

映像をお好みの状態に調整する項 目です。

明るさセンサー/明るさ/ 映像/黒レベル/色の濃さ/ 色あい/画質/肌色補正 **87** プロ設定 ▶88

() 音声調整

音声をお好みの状態に調整する項 目です。

高音/低音/バランス ▶89 サラウンド ▶89

☑ 省エネ設定

電力資源を有効に使用するための 設定項目です。

無信号オフ*2 ▶ 156 パワーマネージメント*3 ▶157 無操作オフ ▶ 157 オフタイマー ▶ 156

፟ 本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関 する機能の項目です。

▶40.42 かんたん初期設定 地域設定*1 ▶46 チャンネル設定*1 ▶48·51 アンテナ設定*1 **44** 視聴環境設定(音声) ▶90 入力スキップ設定 ▶96 入力解像度**3 ▶140 自動同期調整**3 ▶139 入力表示選択**4 ▶96 位置調整※2 ▶90 画面調整*3 ▶139 オートワイド*2 ▶85 映像反転 ▶80 クイック起動設定 ▶80 Language(言語設定) ▶187 時計設定 **▶79.80** リモコン番号設定 ▶82 個人情報初期化 ▶ 167

፟ 機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目 です。

ファミリンク設定

入力6端子設定

▶112~113·119 入力選択*5 ▶96 PC音声選択 **140**

▶ 105·135

ヘッドホン設定 ▶81 デジタル固定*1 ▶106 字幕表示設定*1 ▶77 番組名表示設定*1 ▶78 ゲーム時間表示設定*4 ▶133

▶80 映像オフ オンタイマー設定 ▶79 チャイルドロック ▶143 ▶81 画面表示色設定 画面文字サイズ設定 ▶81

図 デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設 定項目です。

デジタル音声設定*1 ▶134 ダウンロード設定*1 ▶ 166 番組表設定*1 **▶74~75** 通信設定*1 ▶150.151.153 i.LINK設定 ▶121 暗証番号設定*1 ▶142 視聴年齢制限設定*1 ▶143 双方向サービス設定*1 ▶ 152 システム動作テスト*1 ▶ 152

■ お知らせ

本機が受信した情報を確認するた めの項目です。 受信メッセージ一覧 ▶ 158

ボード ▶158 受信機レポート ▶158 B-CASカード番号表示 ▶ 158

おしらせ


- ※ 1 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※2 入力7選択時は表示されません。
- ※3 入力7選択時のみ表示されます。
- ※ 4 入力 1 ~ 7 選択時のみ表示されます。
- ※5 入力4~6選択時のみ表示されます。
- ●マークがつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。
- ・メニュー項目の詳細は「メニュー項目の一覧」(▶168~171ページ)をご覧ください。
- メニューの表示内容は変更される場合があります。

放送を受信するために最初に必要な設定(かんたん初期設定)について

● お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。「かんたん初期設定」の画面を見ながら操作・設定をしてください。受信できる地上デジタル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

かんたん初期設定を中断した場合は…

- ・初めて電源を入れて「かんたん初期 設定」を行っている途中で電源が切れた場合は、次に電源を入れると再度「かんたん初期設定」画面になります。
- 「かんたん初期設定」をリモコンの 終了ボタンを押して終了した場合 は、次に電源を入れても「かんたん初 期設定」画面が表示されません。メ ニューから選んで「かんたん初期設 定」をやりなおしてください。(▶42 ページ)




おしらせ

設定中に戻るボタンで一つ前の画面に 戻れます。





メッセージを確認して決定する



- ・途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- B-CAS カードが正しく挿入されていないときは、「B-CAS カードを正しく挿入してください。」と表示されます。

電源を切り、 ▶ **24** ページの手順に従って B-CAS カードを挿入してください。

◆地域を設定する

2

「お住まいの地域」を選ぶ



決定する

地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

北海道	東北
関東	甲信越/北陸
中部/東海	近畿
中国/四国	九州/沖縄

3 「お住まいの地域」を選ぶ

- 決定 決定する
- ◆郵便番号を入力する

4 <u>1</u> 郵便番号を入力する 10/0

決定決定する



「O」を入力するときは10/0を押します。

◆チャンネルを設定する


「する」を選ぶ

決定 決定する



チャンネル設定が終わるまでしばら くお待ちください。

自動的に地上デジタル放送・地上ア ナログ放送のチャンネルが登録され ます。



 1 ~ 12 は、リモコンの数字ボタン (チャンネルボタン)に対応しています。

次の画面が表示されたらチャンネル 設定は完了です。



おしらせ

チャンネル設定の途中で「地上デジタル放送 のチャンネルが見つかりませんでした。」と表 示されたときは

・ 地上デジタル放送を受信できる地域の場合 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。(▶ 28 ~31 ページ) 電源を入れなおすと手順 1 の画面が 表示されます。

なお、地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナ が必要です。

・まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合 決定ボタンを押してください。アナログ放送のチャ ンネル設定が始まります。

チャンネル設定の途中で「地上アナログ放送 のチャンネルが見つかりませんでした。」と表 示されたときは

- ・ 地上アナログ放送を受信する場合 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。(▶ **28** ~ **31** ページ) 電源を入れなおすと手順 **1** の画面が 表示されます。
- ・ 地上アナログ放送を受信しない場合 決定ボタンを押して手順 6 へ進みます。


◆ BS·CS アンテナを設定する

「する」または「しない」を選ぶ

決定

決定する


• BS · CS アンテナを接続しない場 合は「しない」を選び、手順8に 進みます。



•「する」を選んだときは、次の画面 が表示されます。



次の画面が表示されるまでしばらく お待ちください。





次の画面が表示されたときは



- BS・CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- · BS·CS アンテナを接続しているとき 本体の電源スイッチでいったん電源を切って、BS・ 110 度 CS 用アンテナケーブルの接続を確認してく ださい。(**▶ 29 ~ 31** ページ) 電源を入れなおすと手順 1 の画面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは 次の画面が表示されます。




左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに電源を 供給するかを選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」 で決定ボタンを押すと、手順8の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電源 の設定を変えるときは ▶ 44 ~ 45 ページ

決定

受信状態を確認して決定する



•「受信状態:良好です【A】」と表示さ れないときは下記の対処が必要です。

「受信状態:良好です【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以	受信強度が 60 以上になるようにア
下です。【B】	ンテナの向きや接続を調整してくだ
	さい。
アンテナ信号が強	アンテナ信号が強すぎるため、受信
すぎます。【C】	障害が発生しています。ブースター
	の調整や減衰器の挿入が必要です。
	販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が不	ブースターの調整や挿入が必要で
足しています。【C】	す。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が	本体の電源スイッチでいったん電源
良くありません。	を切りアンテナ線を確認してくださ
(D)	い。(▶ 29~31 ページ)
受信できません。	本体の電源スイッチでいったん電源
(E)	を切り、BS・110度 CS デジタル
	共用アンテナの設置やアンテナ線を
	確認してください。(▶ 23・29 ~
	31ページ)

8

設定された内容を確認する



設定内容が表示されますので 確認してください。



間違いがなければ「完了」を選 ιζï



決定する


これで設定は完了です。

(人) おしらせ)

- デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方 向通信のための接続と設定が必要です。(▶ 148 ~ **154**ページ)
- B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行わ れているかをテストできます。 (「システム動作テスト」 ▶ 152 ページ)

映りかたを確かめましょう。 ▶60ページをご覧ください。

引っ越しなどで「かんたん初期設 定」をやり直す場合は



押すボタン

メニューを表示する

「本体設定」 - 「かんたん初期 設定」を選ぶ



(決定)

決定する

•「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行って ください。(**▶ 40** ページ)

「かんたん初期設定」を行っても受信できない 放送があるときや設定の変更をしたい場合

次の設定を行ってください。

デジタル放送用アンテナの設定をする	・ デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強 さのテスト、BS・110 度 CS デジタル放送用ア ンテナへの電源供給の設定を行います。 (▶ 44・45 ページ)
お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送を受信するために(地域選択/郵 便番号設定)	・ デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。 (▶ 46 ページ)
地上デジタル放送のチャンネルを追加した り設定し直すときは	・ 受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。(▶ 48 ページ)
デジタル放送のチャンネルの個別設定	・ デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更す ることもできます。(▶ 49 ページ)
地上アナログ放送のチャンネルを追加した り設定し直すときは	 地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送)の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。(51 ページ)
地上アナログ放送のチャンネルの個別設定	・ 地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定 を個別に変更することもできます。(▶ 58 ページ)
CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルの 設定	• CATV チャンネルのスキップを解除します。 (▶ 59 ページ)



CS チャンネルのネットワーク情報を取得する (110度 CS デジタル放送を初めて選局するとき)

● CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。

押すボタン

1 CS CS デジタル放送を選んで、約 5 秒待つ

7 1 チャンネルを選んで、約5秒待つ

番組表 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する


おしらせ

選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合

・数字ボタン(チャンネルボタン) **1** または **2** を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。(**1** または **2** を押したとき、「現在放送されていません。 [E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことで CS ネットワーク情報を取得することができます。)

デジタル放送用アンテナの 設定をする

デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整します。(初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」(▶40・42ページ)を行ってください。)



重要

 アンテナ電源供給の設定は、アンテナ に対して電源を供給するためのもので す。もし、本機とアンテナの間にブー スターなどの機器を接続して使用され る場合は、専用の電源が必要です。

おしらせ

アンテナ設定画面について

- ・ 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CS アンテナ電源」の設定を誤って「入」にしたり、新しくアンテナの接続を変更したりした場合で、「アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナの接続を確認してください。」などのお知らせが表示されたときは、電源を入れ直してください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分 経過しても消えません。消すときは、 終了ボタンを押してください。

BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

(例) BSデジタル放送のアンテナ設定をする



BS デジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、 設定は行えます。

2 *==

メニューを表示する


メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

3

「本体設定」-「アンテナ設定」を選ぶ

決定)

決定する





「電源・受信強度表示」を選ぶ

決定

決定する

◆アンテナに電源を供給するための設定

5 ()

「オート」「入」「切」のいずれかを選ぶ

「オート」	本機の電源が「入」のとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(リモコンで電源を「切」にしたときは、アンテナ電源も切れた状態になります。)
المآ	本機の電源が「入」のとき、アンテナに電源を供給します。リモコンで本機の電源を「切」にしたときも、常にアンテナ電源は「入」になります。「オート」を選んでBSデジタル放送が受信できたりできなかったりするときは、「入」を選びます。
「切」	アンテナ電源が常に「切」になります。 共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しない ときに選びます。

◆受信強度の調整

6 受信強度が最大になるようにアンテナの向きを調整する



・受信強度が 60 以上になるように、アンテナの向きを調整してください。(アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

• 手順 6 で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、信号が強すぎる、または不足しているなどの場合で、処置が必要です。

「受信状態:良好です【A】」と表示されないときは

受信状態:良好です[A]]と表示されないときは				
画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた			
受信強度が 60 以	受信強度が 60 以上になるようにア			
下です。【B】	ンテナの向きや接続を調整してくだ			
	さい。			
アンテナ信号が強	アンテナ信号が強すぎるため、受信			
すぎます。【C】	障害が発生しています。ブースター			
	の調整や減衰器の挿入が必要です。			
	販売店などにご相談ください。			
アンテナ信号が不	ブースターの調整や挿入が必要で			
足しています。【C】	す。販売店などにご相談ください。			
アンテナ信号が	本体の電源スイッチでいったん電源			
良くありません。を切りアンテナ線を確認してくださ				
(D)	い。(▶ 29 ~ 31 ページ)			
受信できません。	本体の電源スイッチでいったん電源			
(E)	を切り、BS・110度CSデジタル			
	共用アンテナの設置やアンテナ線を			
	確認してください。(▶ 23・29 ~			
	31 ページ)			

- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/切の設定は ありません。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認する ためのものです。表示される数値などは、具体的な 受信強度などを示すものではありません。

(表示される数値は、受信 C/N*の換算値です。) ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

信号テストをするときは

(例) BSデジタル放送の信号テストをする

決定)

前ページの手順 **4** で「信号テストー BS」を選ぶ

決定

決定する



2

確認したい項目を選ぶ

決定

決定する

現在、信号が送られているのは 「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」 「BS-15」です。(2008年5月現在)



• 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。

3

「終了」を選ぶ



決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の信号テストについて

手順 1 で「信号テストー地上 D」または「信号テストー CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定について

• 手順 1 で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。

(例:BS15のアンテナ受信周波数 11996 を入力 すると 15chの受信強度が表示されます)

お住まいの地域で放送されている地上デジタル 放送を受信するために(地域選択/郵便番号設定)




重要

• B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに 入っていないとデジタル放送が受信できません。(▶ 24 ページ)

LC-42DS5 / LC-37DS5 ▼本体右側面 B-CAS LC-32DS5

▼本体左側面



地域選択/郵便番号設定

● 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定 をお住まいの地域に設定します。

チャンネル設定(▶48ページ)の前に、必ず地域設定を してください。

● お客さまがお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急 ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地域情報 を受信するために必要です。



メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後 に自動的に消えます。表示されている間につぎ の操作を行ってください。

「本体設定」-「地域設定」を選ぶ



決定 決定する




◆地域選択

「地域選択」を選ぶ

決定

決定する



おしらせ

- •「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 「東京」に 設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から 「地上デジタルー自動」を行ってください。

4

お住まいの地域を選ぶ



決定する

地域選択				
郵便番号設定	お住まいの地域を	お住まいの地域を設定してください。		
	北海道	東北		
	関東	甲信越/北陸		
	中部/東海	近畿		
	中国/四国	九州/沖縄		

5

お住まいの都道府県または地域を選ぶ



決定する

地域選択			
郵便番号設定	お住まいの地域を設定してください。		
	福岡	佐賀	
	長崎	熊本	
	大分	宮崎	
	鹿児島	鹿児島 島部	
	沖縄		

◆郵便番号設定




「本体設定」-「地域設定」を 選ぶ

決定

決定する



「郵便番号設定」を選ぶ





8 1 郵便番号を入力する

10/0

決定 決定する



- ・入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

郵便番号で「O」を入力したい場合は、10/0を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは

● 地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。チャンネル設定の前に、必ず地域設定(▶ 46 ページ)をしてください。



重要

新しく放送が開始されたチャンネ ルを追加するときは

・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順 5 で「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。


おしらせ

地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴 については、お客様が契約されている CATV 会社にお問い合わせください。
- ・本機で受信できるケーブルテレビ (CATV)の方式は、「パススルー方式」 (UHF帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯) です。トランスモジュレーション方式 には対応していません。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

押すボタン


- 1 地上 地上デジタル放送を選ぶ
- 7 メニューを表示する
- → 「本体設定」 「チャンネル設定」を選ぶ
 - 決定 決定する
- 4 「地上デジタル」を選ぶ
 - 決定決定する
- 5 「地上デジタルー自動」を選ぶ
 - 決定決定する
- 6 「する」を選ぶ
 - 決定 決定する



サーチ範囲を選ぶ画面で「UHF」または「全 チャンネル」を選ぶ

決定決定する


- 通常は「UHF」を選びます。
- CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を 選びます。
- 自動登録が始まります。



- ・自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示 され、しばらくすると手順**3**の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

デジタル放送のチャンネルの 個別設定

● 登録したデジタル放送のチャンネルは、つぎの設定内容を変更できます。



項目	内容
数字ボタン	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したと きに受信するチャンネルを設定します。
枝番 (地上デジタ ル放送のみ)	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。
スキップ	選局(^順/V逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。

(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する



¶ wlD デジタル放送を選ぶ

BS


CS

7 メニューを表示する

3


「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ

決定決定する



「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ

決定)決定する



- 「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順5に進みます。
- 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選ん だ場合は、次ページの手順 **6** に進みます。



「地上デジタルー個別」を選ぶ



決定する

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ③ ●●●●●	051
一個別	テレビ 🕗 ●●●●●	061
-選局順	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ❹ ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021 ▼
	以上のチャンネルが受 設定を変更したいチャ 選択して決定ボタンを	ンネルを



変更したいチャンネルを選ぶ



決定する

変更したい項目を選ぶ



決定する

(例)地上デジタルの枝番を変更する場合

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🕢 ••••	051-1	A
一個別	テレビ ② ●●●●●	051-2	
一選局順	テレビ 🔇 ●●●●●	121	
	テレビ 🕢 ●●●●●	041	
	テレビ 🗿 ●●●●●	021	▼
	変更する項目を選択し	してください。	
	数字ボタン 枝番	スキップ戻る	

画面の指示に従い、入力欄に数字を入力 して「確認」を選ぶか、「する」「しない」 を選ぶ



枝番を入力する場合は、 1~9 を押します。



決定する

数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字 ボタン(枝番の場合は「枝番」)が重複しています。 置き換えますか?」の確認画面が表示されます。

数字ボタンを置き換える場合

「確認」を選び決定ボタンを押します。

置き換えずに別の数字にする場合

画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタン を押してから、別の数字を入力して決定ボタン を押してください。

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ)

地上デジタル放送の受信チャンネ ル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、1~12の数字 ボタン(チャンネルボタン)の番号のほ かに、3桁のチャンネル番号が付けられ ています。1つの放送局が複数の番組を 同時に放送する場合には、3桁のチャン ネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内 (都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ 別番号になっています。したがって、通 常は3桁で放送番組を特定できます。た だし、お住まいの地域により、隣接する 他地域の放送も受信できることがあり ます。この場合は、3桁チャンネル番号 が重複することがあります。このとき は、さらにもう1桁(これを「枝番」とい います)を入力して選局することにな ります。

スキップしたチャンネルを電子番 組表(EPG)や裏番組表から非表 示にするには(地上デジタル放送 のみ)

- ① 前ページ手順4で「地上デジタル」を選 び、決定する
- ②「地上デジタルー個別」を選び、決定する
- ③ スキップするチャンネルを選び、決定 する
- ④「スキップ」を選び、決定する
- ⑤「選局順逆時にこのチャンネルをス キップして選局しますか?」の表示で 「する」を選び、決定する
- ⑥「番組表、裏番組の表示時にも、この チャンネルをスキップしますか?」の 表示で「する」を選び、決定する
 - スキップ設定した地上デジタル放送 のチャンネルが、番組表や裏番組表 に表示されなくなります。 ただし、スキップ設定したチャンネ ルでも視聴中の場合は、番組表や裏 番組表に表示されます。

地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。





₩ 重要

- 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。



「地上アナログー地域番号」について

- ・「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」(▶ 52 ~ 53 ページ)、「地域番号一覧表」(▶ 54 ~ 57 ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順 5 で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を数字ボタン(チャンネルボタン)または左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。
- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

「地上アナログー追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、 手順 **5** で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を 選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。

押すボタン

| ლ⊥A 地上アナログ放送を選ぶ

2 *==

メニューを表示する

- ・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後 に自動的に消えます。表示されている間に次の 操作を行ってください。
- 【 ↑ 「本体設定」 − 「チャンネル設定」を選ぶ




決定する



- ★ 決定 「地上アナログ」で決定する
- 5 地上アナログー自動」を選ぶ
 - 決定 決定する
- 6 『する』を選ぶ
 - 決定)決定する



画面左上に「サーチ中」が表示されます。



- 見つかったチャンネルが表示されます。
- 放送チャンネルがまったく見つからない場合は、 設定前のチャンネルが表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登録しました」 と表示され、しばらくすると手順3の画面に戻 ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。





「地上アナログー自動」を行っても受信できないチャンネルがあるときは

- ・ 地域番号一覧表 (▶ **54** ~ **57** ページ) に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネ ルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- ・ お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」(▶51 ページ) または「地上アナログー個別」(▶ 58 ページ) を行ってください。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルス キップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・ 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF 放送が受信できる地域など)

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	お	小 樽 市	007
	青森市	010		小 田 原 市	035
	明石市	063		帯広市	005
	昭 島 市	030		小 山 市	027
	秋 田 市	015	か	各 務 原 市	106
	阿 久 根 市	095		加古川市	063
	上尾市	027		鹿児島市	094
	朝霞市	027		橿原市	065
	旭川市	002		柏市	029
	足利市	027		春日井市	054
	厚 木 市	033		春日部市	027
	網走市	001		門真市	061
	我 孫 子 市	029		金沢市	041
	尼崎市	061		鎌 倉 市	033
	安城市	054		刈 谷 市	054
い	飯田市	045		川口市	027
	池田市	061		川越市	027
	生 駒 市	061	-	川崎市	033
	石	014		河 内 長 野 市	061
	和泉市	061	-	川 西 市	064
	伊勢崎市	025	き	木 更 津 市	029
	伊丹市	061		岸和田市	061
	市川市	029		北九州市	084
	一宮市	054	-	北見市	009
	市原市	029		岐 阜 市	047
	茨 木 市	061		京都市1	060
	今 治 市	081		京都市2	098
	入間市	027		桐生市	102
	い わ き 市	020	<	釧 路 市	004
	岩 国 市	077		熊 谷 市	103
う	宇治市	060		熊本市	090
	宇都宮市	101		倉 敷 市	070
	宇 部 市	076		久 留 米 市	085
	浦安市	029		呉 市	073
え	海 老 名 市	033	こ	高 知 市	082
	江 別 市	001		甲 府 市	043
お	青 梅 市	030		神戸市	061
	大 分 市	091		郡山市	019
	大 垣 市	047		小金井市	030
	大 阪 市	061		越谷市	027
	大 館 市	016		小 平 市	030
	大 津 市	058		小 牧 市	054
	大 牟 田 市	086		小 松 市	041
	岡崎市	054	さ	さいたま市	027
	岡山市	070		堺市	061
	沖縄市	096		佐賀市	087

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
さ	酒 田 市	018	は	八戸市	011
	相 模 原 市	033		羽 曳 野 市	061
	佐倉市	029		浜 田 市	069
	佐世保市	089		浜松市	050
	札幌市	001		半 田 市	054
	座間市	033	ひ	東大阪市	061
	狭山市	027		東久留米市	030
U	静岡市	049		東村山市	030
	下関市	075		彦根市	059
	周南市	074		日 立 市	023
	上越市	038		ひたちなか市	022
व	吹田市	061		日野市	030
	鈴 鹿 市	057		姫 路 市	062
t	瀬戸市	054		枚 方 市	061
	仙 台 市	013		平 塚 市	034
そ	草加市	027		弘 前 市	010
た	大 東 市	061		広 島 市	071
	高 岡 市	040	ßı	福 井 市	042
	高 崎 市	025		福岡市	083
	高槻市	061		福島市	019
	高松市	078		福山市	072
	宝塚市	061		藤枝市	053
	立川市	030		藤沢市	033
+	多摩市	105		富士市	051
ち	茅 ケ 崎 市	034		富士宮市	051
	千 葉 市	029		府中市(東京)	030
	調布市	030	^	船橋市	029
つ	津 市 つ く ば 市	057 029	ほ	別 府 市 防 府 市	091 074
	<u> </u>	029	ま	<u>防</u> 府市 前 橋 市	025
		029	•		023
ح	 東京23区	030			068
_		097			057
		027			029
	鳥取市	067			061
	当	006		松 本 市	046
		039		松山市	079
	豊川市	055	み	三郷市	027
	典 田 市	056		三島市	052
		061		三鷹市	030
	豊橋市	055		水戸市	022
	富田林市	061		都城市	092
な	長 岡 市	037		宮崎市	092
	長 崎 市	088	む	武 蔵 野 市	030
	長 野 市	044		室蘭市	008
	流山市	029	も	盛 市	012
	名 古 屋 市	054		守 口 市	061
	那覇市	096	ゃ	矢 板 市	100
	奈 良 市	065		焼津市	049
	習志野市	029		八尾市	061
ſこ	新潟市	037		八 千 代 市	029
	新座市	027		八代市	090
	新居浜市	080		山 形 市	017
	西宮市	061		山口市	074
ぬ	沼 津 市	052		大 和 市	033
ね	寝屋川市	061	よ	横須賀市	033
の	野田市	029		横浜市	033
14	延岡市	093		四日市市	057
は	函館 市	003	4-	米子市	068
	秦野市	036	わ	和歌山市 1	107
	八 王 子 市	104		和歌山市2	099

地域番号一覧表

$\overline{}$	ura	#P	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
 都道	リモコ	ノ <u>番写</u> 地域	- 1		3	4	5	6 受信チ・	,	0	9	10	11	12
都連 府県	都市名	地域 番号						放送						
工場出荷	時設定	000	1	2	3 3	4	5 5	6 6	7	8	9	10 10	11	12 12
	+1 +8	001	1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
	札幌	001	北海道放送		NHK 総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK 教育
	旭川	002	1	2 NHK 教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
		000	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	函館	003	テレビ北海道		北海道テレビ	NHK 総合		北海道放送				NHK 教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2 NHK 教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
JF7€7¥	₩.÷	005	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	帯広	005	北海道文化放送		北海道テレビ			北海道放送				札幌テレビ		NHK 教育
	苫小牧	006	47 テレビ北海道	49 NHK 教育	51 NHK 総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8	9	10	11	12
	.1. 144		24	2	26	4	5	<u>化焼プレニ</u>	1. 万世 7 7	8	9	10	11	12
	小樽	007	テレビ北海道	NHK 教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK 総合	
	室蘭	800	1	2 NHK 教育	29 テレビ北海道	37	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
			1	2	3	4	59	61	7 7	8	9	10	53	12
	北見	009		NHK 教育			北海道文化放送	北海道テレビ	札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	青森	010	1 青森放送テレビ	2	3 NHK 総合	4	5 NIIV ***	6	38	8	34	10	11	12
青森			1	2	33	4	NHK 教育 31	6	青森テレビ 7	8	9	10	11	12
	八戸	011			青森テレビ		青森朝日放送		NHK 教育		NHK 総合		青森放送テレビ	
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6 IDC =1 /ビ	7	8 NHK 教育	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手	11	33
			1	2	3	NHK 総合	5	IBC テレビ 6	32	8	34	10	11	めんこいテレビ 12
宮城	仙台	013	東北放送		NHK 総合		NHK 教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
D-744	石巻	014	59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
			東北放送	2	NHK 総合	4	NHK 教育 5	6	東日本放送	8	宮城テレビ 9	31	11	仙台放送
秋田	秋田	015		NHK 教育							NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
ТАШ	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
			1	(NHK教育) 2	3	NHK 総合	5	秋田放送テレビ 36	30	NHK 教育 8	(NHK 総合) 9	秋田朝日放送	(秋田放送テレビ)	秋田テレビ 38
山形	山形	017				NHK 教育		テレビユー山形	さくらんぽテレビ	NHK 総合		山形放送		山形テレビ
Щ//	鶴岡	018]	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
			山形放送	2	NHK 総合 31	4	33	NHK 教育 6	35	山形テレビ	9	テレビユー山形	11	さくらんぽテレビ
	福島	019		NHK 教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK 総合		福島テレビ	
福島	いわき	020	1	62 テレビユー福島	3	4	5	58	7	8 毎日ニレビ	9	10	11	60
	V		1	2	3	NHK 総合	5	福島中央テレビ	7	福島テレビ 47	9	NHK 教育 37	11	福島放送
	会津若松	021	NHK 総合		NHK 教育			福島テレビ		テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送
	水戸	022	44 NHK 総合	2	46 NHK 教育	42 日本テレビ	5	40 TBS テレビ	7	38 フジテレビ	9	36 テレビ朝日	11	32 テレビ東京
茨城			52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62 62
	日立	023	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	矢板	100	40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
栃木			NHK 総合 51	2	NHK 教育 49	日本テレビ 53	5	TBS テレビ 55	7	フジテレビ 57	31	テレビ朝日 41	11	テレビ東京 44
	宇都宮	101	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
	前橋	025	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48	62
群馬			NHK 総合 51	2	NHK 教育 57	日本テレビ 53	放送大学	TBS テレビ 55	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 59	群馬テレビ 41	テレビ東京 61
	桐生	102	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ			群馬テレビ	テレビ東京
	さいたま	027	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
埼玉			NHK 総合 51	2	NHK 教育 35	日本テレビ 53	放送大学 5	TBS テレビ 55	16	フジテレビ 57	テレビ埼玉 30	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
	熊谷	103	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	ļ		テレビ東京

	リモコ	 ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	却士々	地域		ı				受信チ+	ァンネル				ı	·
府県	都市名	番号						放送	局名					
千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
1 **	1 **	020	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	23区	030	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
			NHK 総合		NHK 教育		東京メトロポリタン	TBS テレビ	テレビ埼玉		テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	八王子	104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
			NHK 総合	_	NHK 教育		東京メトロポリタン	TBS テレビ	_	フジテレビ	_	テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロボリタン	TBSテレビ	_	フジテレビ	40	テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	033	NHK 総合	2	3 NHK 教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBS テレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
			33	2	29	35	5	37	7	39	31	プレビ新口 41	11	43
	茅ヶ崎	034	NHK 総合	<u> </u>	NHK 教育	日本テレビ	J	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
神奈川			52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
	小田原	035	NHK 総合	l	NHK 教育	日本テレビ	l	TBS テレビ		フジテレビ	 テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
			47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	秦野	036	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	***	00-	21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
4	新潟	037	新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送		<u> </u>	NHK 総合		新潟総合テレビ		NHK 教育
新潟	L±#	OSO	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
	上越	038	NHK 教育		NHK 総合			新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
	富山	039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
富山	田川	USS	北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
ΒШ	高岡	040	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	44
	回凹	0-0	北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
ш/	34.71					NHK 総合		MRO テレビ	北陸朝日放送			テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	042	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			福井テレビ	_	NHK 教育			MRO テレビ		_	NHK 総合		FBC テレビ	
山梨	甲府	043]	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
			NHK 総合	44	NHK 教育 50	4	山梨放送 40	6	テレビ山梨 42	8	46	10	48	12
	長野	044			長野朝日放送	4	40 テレビ信州	0	長野放送	0	NHK 教育	10	40 信越放送	12
			44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
長野	飯田	045			NHK 教育	NHK 総合	ļ	信越放送		テレビ信州		長野放送		
			1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	松本	046		NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
	(d+ 🗁	047	1	2	39	4	5	6	35	8	9	10	11	37
社色	岐阜	047	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	岐阜放送
岐阜	各務原	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
	口加水	100	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	岐阜放送
	静岡	049	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	ויייו דנו	5-40		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
			,	静岡第一テレビ	~=	NHK 総合	00	静岡放送	00	NHK 教育		静岡朝日テレビ	4.3	テレビ静岡
静岡	富士	051	1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41 *4\(\mathrm{2}\)	12
			1	NHK 教育	静岡第一テレビ	1	静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合	10	静岡放送	10
	沼津	052	1	51 NHK 教育	61 静岡第一テレビ	4	57 静岡朝日テレビ	6	59 テレビ静岡	8	53 NHK 総合	10	55 静岡放送	12
			1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
	藤枝	053	l	NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		ラレビ静岡		NHK 総合	10		16
			1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25
	名古屋	054	 東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
			56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
愛知	豊橋	055	東海テレビ		NHK 総合	 	CBC テレビ		中京テレビ	<u> </u>	NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	nt/r m		57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
	豊田	056	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
		0==	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
三重	津	057	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知
		050	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
ンナカロ	大津	058		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK 教育
滋賀	彦根	059	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
	彡侬	008		NHK 総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育

地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域						受信チャ						
府県	Bbilis-FI	番号						放送						
	京都 1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
京都			00	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK 教育
	京都 2	098	32 NHK 京都	2 NHK 総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21	6 ABC テレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK 教育
			1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
大阪	大阪	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
			1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	神戸	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
兵庫	光路	002		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
八件	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
	771			NHK 総合				ABC テレビ		関西テレビ			テレビ和歌山	NHK 教育
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	10	ABC テレビ	00	関西テレビ		読売テレビ	- 11	NHK 教育
奈良	奈良	065	51 (NHK 総合)	2 NHK 総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 =1,V+55	6 ABC テレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	(本白ニレビ)	10 ききニレビ	11	12
			1	32	3	42	ラレビ人 版	44	7	46	(奈良テレビ) 9	読売テレビ 48	30	NHK 教育 25
	和歌山 1	107	·	NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ			テレビ和歌山	NHK 教育
和歌山			1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
	和歌山2	099		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
局以	局 収	067	日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根	14/1		日本海テレビ		山陰中央テレビ			NHK 総合				BSS テレビ		NHK 教育
	浜田C	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
			00	NHK 総合 2	日本海テレビ	4	BSS テレビ 5	0.5	0.5	山陰中央テレビ	NHK 教育 9	10	1.1	1.0
岡山	岡山	070	23 テレビせとうち		 NHK 教育	4	NHK 総合	25 瀬戸内海テレビ	35 OHK FL/F	8	西日本放送	10	11 山陽放送	12
			31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	広島	071		-	NHK 総合	RCC テレビ			NHK 教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
r 中	45.1.	070	5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
広島	福山	072	NHK 総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK 教育			RCC テレビ		広島テレビ
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
	7.	0,0	NHK 教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCC テレビ		NHK 総合	
	山口	074	1	2	3	4	28	6	38	8	9	10	11	12
			NHK 教育	-	00		山口朝日放送		テレビ山口	-	NHK 総合	10	山口放送	10
	下関	075	41 NHK 教育	2 加州田安洋	23 TVQ 九州放送	4 山口放送	21	6 (NHK 総合)	33 =1,7110	BKB 毎日放送	39 NHK 総合	10	35 福岡放送	12 (NHK 教育)
山口			NAK 教育 55	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3	<u>шымж</u> 4	24	(NAK 総日)	44	8	58	10	61	12
	宇部	076						(NHK 総合)					山口放送	·····
	ш-	077	1	2	3	4	62	6	28	8	9	10	11	12
	岩国	077	NHK 教育			RCC テレビ	テレビ山口		山口朝日放送		NHK 総合	南海テレビ	山口放送	広島テレビ
徳島	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	38
1/C/ 200	ル心体可	007	四国テレビ		NHK 総合	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
香川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
			瀬戸内海テレビ		NHK 教育	00	NHK 総合		OHK テレビ	07	西日本放送	10	山陽放送	テレビせとうち
	松山	079	1	2 NIUV 勃夸	3	29	25 悪揺却ロテレビ	6 111111111111111111111111111111111111	7	37	9	10	11	35 た <u>ロ</u> ホールテレビ
			1	NHK 教育 2	3	4	愛媛朝日テレビ	NHK 総合	7	テレビ愛媛 36	9	南海テレビ 10	27	広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	080		NHK 総合			4 愛媛朝日テレビ		/	テレビ愛媛	3	10	あいテレビ	16
			1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	今治	081		NHK 教育				ł		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
= to	÷.c.	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40
高知	高知	082				NHK 総合		NHK 教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域						受信チャ	ァンネル					
府県	Bhilis-FI	番号						放送						
	福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37
	пштэ		九州朝日放送		,,,,,	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		TVQ 九州放送	
	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
福岡	107 0711				TVQ 九州放送			NHK 総合		RKB 毎日放送		テレビ西日本		NHK 教育
пш-5	久留米	085	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
	/ СШ-П-		九州朝日放送		NHK 総合	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		TVQ 九州放送	福岡放送
	大牟田	086	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
	ж		九州朝日放送	TVQ 九州放送	NHK 総合	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		福岡放送	
 佐賀	佐賀	087	19	36	40	38	48	52	57	60	9	10	11	12
M-A	PL-A		TVQ 九州放送	サガテレビ	NHK 教育	NHK 総合	RKB 毎日放送	福岡放送	九州朝日放送	テレビ西日本	(NHK 総合)		熊本放送	
	長崎	088	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
長崎	LXmoj		NHK 教育		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
	佐世保	089	1	2	3	17	5	31	7	8	9	10	11	35
	ri i	TER 009		NHK 教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
7M-T-	NV.T.				熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK 総合		熊本放送	
大分	大分	091	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
	70,5		(NHK 教育)		NHK 総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK 総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK 教育
	宮崎	092	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
宮崎	H-3							テレビ宮崎		NHK 総合		宮崎放送		NHK 教育
	延岡	093	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
	~.,,			NHK 教育		NHK 総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	094	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
鹿児島	207 03		南日本放送		NHK 総合		NHK 教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
	島 阿久根	095	1	17	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
	1121			鹿児島読売テレビ		鹿児島放送		鹿児島テレビ		NHK 総合		南日本放送		NHK 教育
沖縄	那覇	096	1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
714-3	1317-413	303		NHK 総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送テレビ		NHK 教育

おしらせ

・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査した結果によるものです。


その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

● 地域番号は「000」から「107」までありますが、次の番号に該当する地域はありません。

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号						受信チャ	ッンネル					
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	*40	* 37	7	* 35	9	* 33	*41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	* 16	*21	* 28	* 19	11	* 17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	*]	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	*9	10	*]]	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	*44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

地上アナログ放送の チャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。



項目	内容
受信チャンネル	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。 新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル表示	画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お 住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更 できます。
受信微調整	受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。-64~0~+63の範囲で調整できます。
スキップ	選局(^順/ \/逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、 視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でス キップの設定をし、「しない」で解除されます。



- 1 地上A 地上アナログ放送を選ぶ
- **7** メニューを表示する
- → 「本体設定」 「チャンネル設定」を選ぶ
 - 決定 決定する



- 🛕 淚 「地上アナログ」で決定する
- 5 「地上アナログー個別」を選ぶ
 - 決定 決定する



6 であり「する」を選ぶ

決定決定する

[12]

変更した

変更したい項目を選ぶ

(例)受信チャンネルを変更する場合



9

画面の指示に従い、数値や項目 を設定する

- 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

選局ボタン(緑)でCATVチャンネルを 選局したいときは(CATVスキップ解除)

● CATV チャンネル(C13~C63)は、工場出 荷時にスキップ「する」の状態になっています。 選局ボタン(緑)で選局したいときは、次の操 作を行ってください。



1

前ページの手順 1~6を行う



「リモコン番号」を選ぶ



スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ



「スキップ」を選ぶ

5

「しない」を選ぶ



• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。




CATV (ケーブルテレビ) 放送について

- CATV のサービスが行われている地域のみ受信できます。
- ・CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スク ランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホー ムターミナル(アダプター)が必要になります。詳 しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。(ケーブルテレビのチャンネルを選ぶには▶67ページ)
- •「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを 設定すると、リモコンの数字ボタン(チャンネルボ タン)で CATV チャンネルを選局できます。
- ・ 左上の手順 8 で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。


映りかたを確かめる

- リモコンを使って番組を選んでみましょう。
- 本体の電源を入れてから操作します。



放送の種類やチャンネルの確認のしかた

テレビ画面のチャンネルサインで確認できます。チャンネルサインは を押すと表示できます。
 を繰り返し押すと表示内容が変わります。(▶ 66 ページ)



テレビが正しく映らないとき や画質が悪いときは

(「放送が受信できません。[E202]」と表示される)

●次の場合は故障ではないことがありますので、お確かめください。

	こんな症状が出るときは	▶ここをお確かめください	▶参照ページ
地上ア	色じま模様が出る	・付属のアンテナケーブルを 使用していますか。	8 · 28 · 30 · 31
地上アナログ放送		古いケーブルは使わないでください。	-
送	雪が降っているような画面になる	・アンテナ線が切れていませんか。 -×-	-
		・アンテナの向きは正しいですか。 ・アンテナの向きは正しいですか。	-
		・平行フィーダー線の場合、本機から 線をできるだけ離してください。	28
デジタ	映像も音声も出ない	アンテナケーブルは接続されていますか。端子を間違えて接続していませんか。アンテナケーブルが切れていませんか。	28~31·62 28~31·62
アジタル放送		 BS・CS アンテナ電源設定を「オート」に してみてください。「オート」に設定して いる場合は「入」にしてみてください。 	44
		B-CAS カードは 正しく挿入されて▼本体右側面	24
		いますか。 • B-CAS カード 挿入口のカバーは 閉めてありますか。	-
	画面に四角いノイズ(モザイ	LC-42DS5 / LC-37DS5 の場合 ・アンテナの向きは正しいですか。	_
	ク)が出る	「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、	45
		「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」 (▶ 163 ページ)をご覧になり必要な処置をし てください。	
		電源・受信強度表示 周波数設定 信号テストー地上D 信号テストーのとS 信号テストーCS 信号テストーCS 信号テストーCS 信号テストーCS 信号テストーCS 原子テストーCS	
		・ 1 1 0 度 CS デジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は 1 1 0 度 CS 帯域対応のものを使用していますか?	29~31
	WOWOWやスターチャンネル などの有料放送が視聴できない	• WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。	25
	110度CSデジタル放送が視聴 できない	• アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS デジタル放送に対応のものを使用していますか。	29~31
	画面にノイズが出る	アンテナケーブルは正しく接続されていますか。ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。	28~31·62 —
	特定のチャンネルだけ映らな い	・有料放送は視聴契約が必要です。・アンテナの受信強度を確認してください。	25 45

●アンテナの接続については、次ページもご覧ください。


|次のページに続く ▽

アンテナ接続のワンポイントアドバイス

● お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に接続している場合に、レコーダーは放送を受信できるのに本機は受信できない。




アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線を本機の入力に直接接続してみてください。

本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

・レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、 本機が受信できないことがあります。レコーダーの出力端子か ら本機の入力端子に接続するのは止めましょう。




解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配 器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに 接続してください。


それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続してください。



こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に、 一部のチャンネルだけ映らない。




アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。(本機に付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、本機の故障ではありません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できない ことがあります。



解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…

・ご購入のご販売店などにご相談ください。

T I

テレビを見る

ページ
リモコンで番組を選ぶ・・・・・・・64
基本的な選びかた・・・・・・・・・・64
音量を調節する65
その他の選びかた・・・・・・67
ケーブルテレビのチャンネルを
選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・67
デジタル放送のチャンネルのボタン番号を 確認・変更するときは・・・・・・・・・68
データ放送で天気予報や株価などの情報を
見る・・・・・・69
電子番組表(EPG)で
番組を選ぶには 70
電子番組表とは・・・・・・・・・・・・・・・70
電子番組表の見かた・・・・・70
放送中の他の番組(裏番組)を調べる・・・71
電子番組表の使いかた・・・・・・72
番組内容の紹介(番組情報)を見るには・72
分類(ジャンル)で番組を探すには・・・・・73
電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・74
電子番組表の並べかたや表示範囲を変える 75
音声・映像・字幕を切り換える・・・・・ 76
地上アナログ放送で二重音声放送
(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の
番組を見るときは・・・・・・・・76
デジタル放送で映像·音声·字幕を 切り換える・・・・・・・77




=	レビを見るときの	
,	便利な使いかたについて・・・・・・・・	78
		78
	見ているデジタル放送の番組の	
	詳細を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を 入れる(オンタイマー設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	時刻が合っていないときは(時刻設定)・・・	79
	時刻を表示する(時刻表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	: - 80
	映像の向きを変える(映像反転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	映像を消して音声だけを聞く(映像オフ)…	
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを 変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	番組表やメニューなどの配色を変える	O
	(画面表示色設定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81
	番組表やメニューなどの文字のサイズを 大きくする(画面文字サイズ設定)・・・・・	81
	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで	0 1
	操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	見ている画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
画		84
	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が 変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	映像を自動で最適な大きさに切り換える/	
	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ	0.5
	(オートワイド機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	画面の明るさや色を変えるには	
	(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・画面のチラつきやざらつきを抑えて	87
	すっきりさせるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	お好みの音質にするには(音声調整)・・・・・	
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・・ 画面の位置がずれているときは	90
	(位置調整)····································	. 90

リモコンで 番組を選ぶ

基本的な選びかた

リモコンを使って番組を選んでみましょう。



工場出荷時のデジタル チャンネル一覧



- 右のチャンネル一覧は 2008 年 5 月 現在のもので、変更されることがあり ます。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送 切換ボタンまたはテレビ/データボタ ンを押すと、放送の種類とテレビ/ データが切り換わり、その放送のデジ タル登録画面が表示されます。
- 放送のないメディア(テレビ/データ) には切り換わりません。

BS デジタル放送のチャンネル

数字ボタン	テレビ		データ	
(チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK BS1	101	_	_
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910
3	NHK h	103	_	_
4	BS 日テレ	141	_	_
• 5	BS 朝日1	151	_	_
6	BS-iテレビ⑥	161	_	_
7	BS ジャパン	171	_	_
8	BS フジ・181	181	_	_
9	wowow	191	_	_
10/0	スターチャンネル	200	_	_
11	BS 11	211	_	_
12	TwellV	222	_	_

2 チャンネルを選ぶ 電源 画面表示 画面サイズ 静止 000 CATV 3桁入力 i.LINK 数字ボタン(チャンネルボタン)または 選局ボタン(緑)を押します。 3 6 4 8 9 8 9

12

切換

戻る

選局

10/0

消音

(d) (

11

放送切換

地上A 地上D BS CS

番組表)(裏番組

決定

AQUOS

音量

番組情報

- 2 3 ・数字ボタン (チャンネルボタン) には、 各放送局のチャンネルが登録(設定)さ れており、ワンタッチ選局できます。
 - 登録されているチャンネルの一覧を確 認できます。(▶68ページ)
 - リモコン番号を[1]または[2]に設定し ている場合、リモコンが放送切換の状態 を記憶しています。

数字ボタン(チャンネルボタン)を押す と、記憶している放送切換ボタンが光り ます。数字ボタン(チャンネルボタン)で 選局する際は、ボタンが光った放送を選 局します。

リモコン番号については▶**82**ページを ご覧ください。

• リモコン番号が[O]のときは、視聴して いる放送のチャンネルが選局されます。



- 現在視聴している放送のチャンネルが 選局されます。
- 地上デジタル放送は、選局順が設定でき ます。(**▶66**ページ)

音量を調節する

12

10/0 11



- 「+」で音が大きく、「-」で音が小さ くなります。
- 一時的に音を消せます。

110度CSデジタル放送の チャンネル

	1.46
数字ボタン	テレビ
(チャンネルボタン)	チャンネル番号
1	100
2	001
3	_
4	-
• 5	_
6	_
7	_
8	_
9	_
10/0	_
11	_
12	

地上デジタル放送の チャンネル

数字ボタン (チャンネルボタン)	チャンネル名	チャンネ ル番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
• 5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0		_
11	_	_
12	放送大学	121

工場出荷時は関東の東京で受信でき るチャンネルが登録されています。

おしらせ)

3桁のチャンネル番号でも選局できます。 (▶ 67ページ)

放送の種類やチャンネルの確認の しかた

放送の種類やチャンネルはテレビ画面のチャン ネルサインで確認できます。



画面表示


チャンネルサインを表示する

▼テレビ画面のチャンネルサイン

│ -テレビ/データの種類 リモコンの・ テレビー 数字ボタン (チャンネル ボタン)の番号 **103** 視聴中の番組の チャンネル番号 映像の種類と画質について ▶180ページ

画面表示 チャンネルサインを消すときは 数回押す

次のように切り換わります。




・上記は、メニューの「本体設定」-「時計設定」-「時刻表示」を「する」 にしている場合です。

選局ボタンでの選局される順番を 変更する(地上デジタル放送のみ)

● 工場出荷時は、電子番組表(▶ 70 ページ)に 表示されている順番で選局されます。この順番 を3桁チャンネル番号順に変更することもでき ます。



- 地上デジタル放送を選ぶ 地上D
- メニューを表示する
- 「本体設定」ー「チャンネル設定」 を選ぶ
 - 決定 決定する



「地上デジタル」を選ぶ

決定する 決定)

「地上デジタルー選局順」を選 ßï

決定する (決定)

- 「モード 1」または「モード 2」 6 を選ぶ
 - 「モード 1」…番組表に表示されて いる順番で選局できます。
 - ・「モード2」…チャンネル番号 (3桁)の順番で選局できます。

決定する

• 操作を終了する場合は終了ボタンを 押します。

3 桁入力で選ぶ (デジタル放送のみ)

その他の選びかた

● 3 桁チャンネル番号(デジタルチャンネル一覧 ▶ 64 ~ 65 ページ)を入力しても選局できます。



地上D

デジタル放送の種類を選ぶ

BS

CS 3桁入力

3 桁入力欄を表示する

・ 繰り返し押して放送の種類を切り換 えることもできます。

3 桁チャンネル番号を入力する

10/0

(例)BSデジタル放送の161チャンネル (BS-iテレビ⑥)を選んでいるとき




・ 間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力しな おします。



地上デジタル放送の場合は

• 地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送 局がある場合は、4桁め(枝番)の選択画面が表示 されます。数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番 を入力します。



ケーブルテレビのチャンネルを 選ぶには

- ケーブルテレビ (CATV) 放送を視聴するには、 CATV 会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネ ルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた ▶ 59 ページ)
- 本機のCATV チャンネルは、C13~C63チャ ンネルの範囲で選局できます。



押すボタン (例) C23を選ぶとき

CATV

CATV を選ぶ

チャンネル番号を入力する


よく見るチャンネルを登録して選局 できるようにする(お好み選局/登録)

- よく見るチャンネルを 12 局まで登録してお き、数字ボタン(チャンネルボタン)で選局で きます。
- 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタル、 110度 CS デジタルやテレビ、データを混在 させた登録ができるので、放送の種類を切り換 えずにチャンネルを換えられ、チャンネルが選 びやすくなります。



お好み選局/登録画面を表示 する

お好み選局/登録ボタンはリモコン のフタ内にあります。



12

チャンネルを選ぶ

• 視聴したいチャンネルを直接選局で きます。

(が) おしらせ)

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する

- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② お好み選局/登録ボタンを押す
- ③ 決定を押す
- ④ 登録したい先の数字ボタン (チャンネルボタン)を 押す


(登録例)



- ⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す(押さなくても、 しばらくすると画面表示は消えます。)
- 登録したチャンネルを変更するには、上記①~⑤を 行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
- お好み選局/登録画面は、工場出荷時には地上アナ ログ放送のチャンネルに設定されています。
- お好み選局/登録ボタンを押して登録されたチャン ネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押し て終了することもできます。

デジタル放送のチャンネルのボタ ン番号を確認・変更するときは

数字ボタン(チャンネルボタン)の登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更するこ ともできます。



登録チャンネルを確認する




地上D

登録を確認したいデジタル放送を選局す る

CS テレビ/データ

BS

- 確認したいデジタル放送の種類(地上デジタル) 放送/BS デジタル放送/110 度 CS デジタル 放送) やメディア (テレビ/データ) を選びます。
- メニューを表示する
- 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ 決定する 決定



- 「デジタル登録」を選ぶ
 - (決定) 決定する
- 「する」を選ぶ

決定)

決定する

チャンネルの一覧が表示されます。

(例)BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

選ばれている放送の 登録されているリモコンの 種類とテレビ/デー 数字ボタン(チャンネルボタン) 夕の種別 の番号



• 終了する場合は、終了ボタンを押します。

チャンネルを登録する



登録したいチャンネルを選局す る

7 メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定決定する

⚠ 「デジタル登録」を選ぶ

決定決定する

5 「する」を選ぶ

決定 決定する

6 「登録」を選ぶ

決定 決定する

7 <u>1</u> 登録したい数字ボタン(チャン ネルボタン)を押す

12



- ・登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、終了ボタンを押します。(押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。)

おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク(地上、 BS、CS)の各メディア(テレビ/データ)につき 12 局までです。
- 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順 6 で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。

独立データ放送の番組から選ぶ

株価などの情報を見る

データ放送で天気予報や



BS BS デジタル放送を選ぶ

7 デルビバデッ データ放送に切り換える

連動データ放送(🕡)の 番組から選ぶ



デーグ連動 デジタル放送視聴中に連動データ放送を表示する

2 画面の項目から天気予報や株価を選ぶ 決定 決定する

おしらせ

• 操作方法は、表示される画面の内容によって異なります。

電子番組表 (EPG*)で 番組を選ぶには



映画や音楽などジャンルごとの番組 一覧を表示したり、一週間先までに 放送される番組を確認できます。

電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では 電子番組表が送信されています。デジタル放送の受信 中に番組表を押すと、電子番組表が表示できます。
- ※「EPG」とは、Electric Program Guide のことです。

こんなことができます

ページ


	電子番組表で番組を選ぶ	72 ~ 73
基本の使いかた	番組情報を見る	72
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる	71
番組の便利な	分類(ジャンル)で番組を探す	73
探しかた	日時を指定して番組を探す	73
電子番組表を活用す	地上デジタル放送の電子番組表を速く表示させる	74
るための設定のしか	電子番組表のジャンルアイコンを目立たせる	74
た	電子番組表の表示のしかたを変える	75

電子番組表の見かた

時間帯を縦に表示した場合(「モード1」の例:「画面文字サイズ設定」が「標準」の場合)



時間帯を横に表示した場合(「モード3」の例:「画面文字サイズ設定」が「標準」の場合)



おしらせ

- 本機で電子番組表を表示できるのは、デジタル放送 のみです。
- ・電子番組表やメニュー画面などの表示色や文字の大きさを変更することができます。(画面表示色設定、画面文字サイズ設定 ▶ **81** ページ)
- 本書ではおもに BS デジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- 地上デジタル放送の電子番組表は、送信している各 チャンネルから取得する必要があります。

電子番組表の表示内容について

表示される情報の期間

- テレビ放送……8日分
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間……3 時間または 6 時間(表示のしかたによって変わります。 ▶ 75 ページ)

おしらせ

• 電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番組表の内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

番組情報を示すアイコン


アイコン	項目
F	視聴予約している番組
ao	録画予約(VHSテープ予約)している番組
i.	録画予約(ファミリンク[2](i.LINK)予約)し
	ている番組
	録画予約(ファミリンク[1](標準)予約)して
	いる番組
(M)	i.LINKによるデジタルコピーが禁止されてい
	る番組
<u>[]</u>	i.LINKによるデジタルコピーが1回のみ可能
	な番組

ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
<u> 7</u>	ニュース/報道	栄	映画
₹ \$	スポーツ	%	アニメ/特撮
32	情報/ワイド ショー		ドキュメンタ リー/教養
₩.	ドラマ		劇場/公演
D	音楽	S	趣味/教育
33	バラエティ	8	福祉

放送中の他の番組(裏番組)を 調べる

視聴中に(裏番組)を押すと、裏番組を一覧で確認できます。



押すボタン

1 裏番組 裏番組表を表示する

	(BS1 午前1 角ステーション	1:25~午前11:55
1 101	NHK BS1	湾街角ステーション
2) 102	NHK BS2	閉純愛ドラマ総集編
3 103	NHK h	湾ニッポン温泉巡り
141	BS 日テレ	悶テレビでお買い物
⁸⁵ A 5) 151	BS 朝日1	
BS-1 6 161	BS - iテレビ®	闘コレクション F
BS 171	BS ジャバン	劉J-ショップ
181 🕙 עלפֿפּ	BS フジ・181	聞らくらくショッピング
wowow 9 191	wowow	割シネマアイ
-{star (1) ≥00	スター・チャンネル	闘ラスト・サプライズ

2

裏番組を選ぶ

3 決定

決定する

・選んだ番組に切り換わります。

おしらせ

- 地上D·BS·CSのいずれのネットワークについても、 また、テレビ・データのいずれのメディアについても、 同じように裏番組表を表示できます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン(地 上 D・BS・CS)、テレビ/データボタンを押すと、 他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換え ることができます。

電子番組表の使いかた





(番組表) 電子番組表を表示する

放送切換ボタンやテレビ/データボタンで 放送の種類(番組表の表示内容)を変更 できます。

「モード 1」の例:「画面文字サイズ設定」が「標準」の場合 (放送局名の表示は変更になることがあります。)



電子番組表を閉じる



番組表の電子番組表を閉じる

• 通常の画面に戻ります。

電子番組表は、 視聴予約や録画 予約するときに も使います。



番組内容の紹介(番組情報)を見るには



内容を確認したい番組を選ぶ



青ボタン(番組情報を見る)を押す

番組情報が表示されます。



番組情報案内にしたがって、カラーボタン、 テレビ/データボタン、カーソルボタンを 使い、希望する情報を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

• 視聴中に ● ^{番組情報}を押してください。 (▶ **78** ページ) (電子 番組表を表示する必要はありません。)

機能

番組表表示中の音声について


- ・電子番組表を表示しているときに次の操作をしたときは、一時的に音声が停止します。
 - カーソルボタンで別のチャンネルを選んだとき
 - ・放送切換ボタン(地上D·BS·CS)で放送の種類を切り換えたとき
 - 赤ボタンでジャンル検索画面を表示したとき
 - 緑ボタンで日時検索画面を表示したとき
 - 黄ボタンで予約リスト画面を表示したとき

見たい番組を選ぶ

(時間帯を縦に表示した場合)







決定

決定する

- ・放送中の番組を選んだときは、 選んだ番組が表示されます。
- ・放送予定の番組を選んだとき は、予約選択画面になります。 (予約については▶99ページをご 覧ください。)



- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- 電子番組表の表示方式を切り換えることができ ます。(**▶ 75**ページ)

分類(ジャンル)で番組を探すには



赤ボタン(ジャンル検索)を押す

ジャンルを選ぶ

時間帯を選ぶ

決定 決定する



見たい番組を選ぶ



決定する

• 黄ボタンを押すと、番組表示を次の ページに送ることができます。前の ページに戻るときは、緑ボタンを押 します。

日時を指定して番組を探す



緑

緑ボタン(日時検索)を押す

時間帯を選ぶ

(決定)

決定する

・ 緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更 できます。

■日時検索				
	BS 日テレ	BS 朝日1	BS- iテレビ®	BS ジャバン
	6 4 141	os A 5 151	'9S-人 🕞 161	<i>BSJ</i> 7 171
午前0時~		25 勇者の食卓	駅 コレクション F	副 J-ショップ
午前6時~午後0時	AM 11 日替わりご当…	えっ! この野菜 がこんな料理・・・	野 VVショッピング	お買い得情報
テロ 午後0時~ 午後6時	自楽のある街地 球の歌	副 痛快! 買い物上 手	Sunday Love 「新たなる選択」	型 図マーケット 12
午後6時~ 午前0時	PM 音楽のある街メ ロディタウン	主婦のテクニ・・・	更なる問題に巻 きこまれる2・・・	買い物情報
	▼ NBDナイトリポート	劉 ヘルスダイエッ		罰 J-グルメ
次の日	PM .	٢	野 VVショッピング	海の幸
	1 音楽のある街地 球の歌	副 週刊おかす…	安くて安心キ…	
で番組表に戻る	▼ NNB14アフタ ヌーンダッシュ	世界の絶景スペ	闘 コレクション F	駅 J-ショップ
(表現) で実行 (表現) で翌週	PM 幼児虐待問題…	シャル アジアの秘増▽	夏物コレクショ ン▽亜麗なフア	お買い得情報
□第□で翌日	2	ついにカメラ…		

見たい番組を選ぶ



決定する

電子番組表をもっと便利に 利用する

● 電子番組表をもっと便利に利用するため、電子番組表の表示内容の設定を変更できます。

地上デジタル放送の電子番組表を 速く表示させる

番組表取得設定(地上デジタル放送の番組表取 得設定)を「する」に設定すると、地上デジタ ル放送の電子番組表が電源待機中に自動取得さ れます。自動取得しておくと、電子番組表の表 示が速くなります。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「番組表設定」 を選ぶ

決定 決定する



「番組表取得設定」を選ぶ

決定する (決定)



「する」を選ぶ

決定する (決定)

> ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコ ンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにし ばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局 の番組情報を取得しているためです。)また、本体の 電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取 得できません。

電子番組表のジャンルアイコンを 目立たせる

● ジャンルアイコン設定で電子番組表のジャンル を示すアイコン (**▶ 71** ページ) に濃淡を付け て、識別しやすくできます。



メニュー メニューを表示する

「デジタル設定 | - 「番組表設定 | を選ぶ

(決定)

決定する




「ジャンルアイコン設定」を選 ιζï

決定する (決定)



ジャンル名を選ぶ

決定する (決定)



「標準」「薄く」「注目」のいず れかを選ぶ

決定する (決定)

> 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

電子番組表の並べかたや 表示範囲を変える

● 表示方式設定で、番組表に一度に表示できる範囲の設定や、チャンネルの横・縦の設定ができます。

押すボタン

-E=K

メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定

決定する



3

「表示方式設定」を選ぶ

決定 決定する



4

「モード1」「モード2」「モード3」「モード4」のいずれかを選ぶ

- 「モード 1」: 新聞のテレビ欄のように横に 9 チャンネル分*を同時表示します。(工場出荷時は「モード 1」に設定されています。)
 - ※「画面文字サイズ設定」(▶81ページ)が「標準」のときのチャンネル数です。 「大きな文字」にするとフチャンネル 分の表示になります。
- 「モード2」: 新聞のテレビ欄のよう に横にチャンネルを並べ表示します。
 - ※「画面文字サイズ設定」(▶81ページ) を「大きな文字」にしているときは 選べません。
- 「モード3」:縦にチャンネルを並べ 横に6時間分を表示します。
 - ※「画面文字サイズ設定」(▶81ページ) を「大きな文字」にしているときは 選べません。
- 「モード4」:縦にチャンネルを並べ 横に3時間分を表示します。

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

モード1の電子番組表の例



モード3の電子番組表の例 時間帯を横に6時間分



モード4の電子番組表の例 [時間帯を横に3時間分]





モード3・4にしたときも、番組表の操作のしかたはモード1・2の場合と同様です。ただしチャンネルを選ぶのは上下カーソルボタン、時間帯を選ぶのは左右カーソルボタンになります。


音声・映像・ 字幕を 切り換える

おしらせ

音声の見分けかた

・ 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン





ステレオ放送 のとき



モノラル放送 のとき





地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、 主音声+副音声、ステレオ)の番組を見るときは

■ 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。

二重音声放送の音声を切り換える


■ ニュースや洋画などの二ヵ国語放送で、吹き替えの日本語 (主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が 楽しめます。



音声切換

お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。



音声をモノラルで聞きたいときは

- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ 放送を受信してもモノラル音声になります。

テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示されます。

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して 「ステレオ」に切り換えてください。

おしらせ

・ 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音 が減って聞きやすくなることがあります。

デジタル放送で映像・音声・ 字幕を切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。





おしらせ

音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が 選択されます。
- ・ 二重音声番組を受信したときは、前回 選択されていた音声が選択されます。
- 録画予約時に「詳細を設定する」を選択していない場合、二重音声の場合は、 直前に視聴した音声で録画します。その他の場合は、「音声 1」で録画します。
- デジタル放送は「モノラル」への切り 換えができません。

字幕表示設定について

・メニューの「機能切換」 - 「字幕表示設定」で設定します。

項目	内容
する	字幕のあるデジタル放送の番組で、字幕を常に表示させます。リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切り換えができます。字幕表示は消えません。
しない	・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入 /切と複数の字幕の切り換えができます。(工場出荷時の設定)

複数の映像を楽しむ



映像切換

映像を切り換える

- ボタンを押すたびに映像*が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。
 - ※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を切り換える



音声切換

音声を切り換える

ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ま す。

マルチ音声番組のとき

→音声1 → 音声2~8* -

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→ 主 → 副 → 主/副 -

字幕を表示する/複数の字幕を切り換える



字幕

字幕を表示する(切り換える)

- ・ボタンを押すたびに字幕の表示が切り換わります。(切り換わりかたは、左記の「字幕表示設定」 によって変わります。)
- ・ 「字幕表示設定 |を「しない | に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→ 字幕非表示 — 字幕 1表示 - 字幕 2表示 ←

字幕が1種類のとき

▶ 字幕非表示—— 字幕表示-

•「字幕表示設定」を「する」に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→字幕1表示 —→字幕2表示 -

字幕が1種類のとき

字幕表示のまま変化なし

テレビを見る ときの便利な 使いかたについて



おしらせ

・電源を入れた直後やチャンネルを切り 換えた直後は、データ連動ボタンを押 しても連動データ放送画面が表示され ないことがあります。この場合は、約 20 秒待ってからもう一度データ連動 ボタンを押してください。(表示され るまでの時間は、放送内容によって異 なります。)

番組に連動したデータ放送を 見る

● テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動 データ放送が視聴できます。

データ放送画面を表示する



データ連動 **d**

連動データ放送を含む番組の視聴中に、 連動データ放送の画面を表示する



テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動 ボタンを押します。

データ放送画面の基本操作

- ・データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が 異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
- ・例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を 選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で対応 する項目を選んだりして操作します。

見ているデジタル放送の 番組の詳細を表示する

デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。



おしらせ

番組名表示設定


- 選局したときに番組名を表示するよう にも設定できます。
- ・メニューの「機能切換」 「番組名表 示設定」で設定します。

項目	内容
する	選局したときに番組タイトルや 放送時間が画面に表示されます。選局したチャンネルで次の番組が2分以内に始まる場合は、次の番組名と時間も表示されます。
しない	 何も表示しません。

デジタル番組の視聴中に番組情報を表示する



- 番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下 カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- ・ 視聴中のチャンネルで 2 分以内に次の番組が始まる場合は、次の番組の情報も表示されます。



番組情報を消すときは、もう一度番組情報ボタン、または終了ボタンを押します。

目覚ましとして使うなどタイマーで 電源を入れる (オンタイマー設定)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るよう に設定できます。設定すると、本体のオン タイマー/予約ランプが赤色に点灯します。
- メニューの「機能切換」 「オンタイマー 設定」で設定します。設定する場合は、「オ ンタイマー」を「入」にして、以下の各項 目を設定します。
- オンタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。 デジタル放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合には、右記の「時刻設定」で合わせてください。

項目	内容
オン時刻(時)	タイマーで電源を入れたい時刻(時)を設定します。
オン時刻(分)	タイマーで電源を入れたい時刻(分) を設定します。
オン入力	タイマーで電源が入ったとき、画面に表示される放送の種類(地上A、地上D、BS、CS)または入力を選びます。入力6は、「入力6端子設定」(>105ページ)が「入力」に設定されているときのみ選べます。
オンCH	タイマーで電源が入ったとき、画面に 表示されるチャンネルを選びます。
音量	タイマーで電源が入ったときの音量を 選びます。0~60の範囲で選べます。

おしらせ

- オンタイマーで外部入力を使用する場合には、あらか じめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にし ておいてください。外部入力機器が視聴できる状態に なっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意く ださい。
- お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源を入れたくない場合は、本体の電源スイッチで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマー/予約ランプの色を確認してください。
- ・一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- ・ オンタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。(電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。)

時刻が合っていないときは (時刻設定)

● 画面に現在時刻を表示したり、指定した時刻に 電源を自動的に入れるオンタイマー機能を使う には、本機の内蔵時計を正しい時刻に合わせる 必要があります。

自動時刻設定機能について

● デジタル放送を受信している場合は、自動的に 時刻が設定されます。

デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、「時刻が設定されていません。」と表示されます。この場合は、下記の手動設定を行ってください。

手動で時刻を設定する

● メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時 刻設定」で設定します。

おしらせ

- 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- ・ 設定後、現在時刻を確認したいときは、時刻表示(▶ **80** ページ)を「する」に設定したあと、画面表示ボタンを押してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり停電が起きた場合、時刻情報は消去されます。この場合は、時刻設定をしなおしてください。

(例) 午前 10 時 30 分に合わせる

1 上下カーソルボタンで「午前 10」時に合わせる



- 2 右カーソルボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「30」分に合わせ、決定ボタンを押す

時刻を表示する (時刻表示)

重要


デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時刻設定」で時刻を合わせておいてください。(▶ 79 ページ)

時刻表示のしかたを選ぶ

● メニューの「本体設定」−「時計設定」−「時 刻表示」で設定します。

項目	内容
する	画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻 を表示/非表示にします。
する (30分ごと)	毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。
しない	表示しません。

●「する」に設定したときは、画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わります。



電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)

- リモコンで電源を「入」にしてからの本機 の起動時間を短くします。
- メニューの「本体設定」 「クイック起動 設定」で設定します。

項目	内容
しない	クイック起動しません。
する (常に有効)	電源切時に常に有効にします。 「しない」のときより待機時の消費電力が増えます。
する (2 時間 のみ有効)	電源切後 2 時間のみ有効にします。 「する(常に有効)」のときより、待機時 の消費電力が抑えられます。

おしらせ

• クイック起動設定を「する」に設定した場合は、待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。

映像の向きを変える (映像反転)

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定」 「映像反転」で 設定します。
- ⇒ 決定ボタンを押さなくても、選択しただけ で画面が反転します。

項目	内容	
しない	通常の表示にします。 (工場出荷時の設定)	ABC
左右反転	左右を反転します。	ABC
上下反転	上下を反転します。	ABC
上下左右	上下左右を反転します。	SBC

おしらせ

- メニューも反転表示されます。
- ・ 音声は左右反転しません。

映像を消して音声だけを 聞く(映像オフ)

メニューの「機能切換」 – 「映像オフ」で 設定します。

項目	内容
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態にします。

おしらせ

- ・映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー 残り時間などのメッセージが表示されると、映像が 復帰します。
- ・操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

映像を復帰させたいときは

・ 選局ボタン(緑)を押すなど、「音量調整」、「消音」、 「音声切換」以外の操作をしてください。

ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変える

ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッド ホン端子から出る音声を切り換えます。



7 ×==-

メニューを表示する

2 (美)

「機能切換」ー「ヘッドホン設定」を選ぶ

決定 決定する

ヘッドホン使用時の音声出力を切り換えます。			
€- ド 1	モード2		
ヘッドホンからのみ音声が出力されます。 (スピーカーからは音が出ません)	ヘッドホンとスピーカーの両方から 同じ音声が出力されます。		

3 「モード 1」「モード 2」のいずれかを選ぶ

決定 決定する

項目	スピーカー	ヘッドホン
モード 1 (スピーカーから音を出さ ない)	× (出力されま せん)	0
モード 2 (スピーカーだけでは聞き づらい方と、スピーカー音 量を大きくし過ぎたくな い方とが一緒に楽しむ)	0	° *

※「モード2」ではヘッドホンをつないだときに、消音 ボタンでヘッドホン出力を停止できません。

おしらせ

• 「モード 2」を選んでいるときは、スピーカーの音量を変えるにはリモコンの音量ボタン(青)を、ヘッドホンの音量を変えるには本体の音量ボタンを操作します。

番組表やメニューなどの配色を変える(画面表示色設定)

- 番組表、裏番組表、番組情報、メニュー画面、 チャンネル表示画面、入力切換画面、画面 サイズメニュー画面、お好み選局画面など の表示色を、「ブルー系」「グレー系」「レッ ド系」「グリーン系」の4種類から選ぶこ とができます。
- メニューの「機能切換」−「画面表示色設定」 で設定します。



番組表やメニューなどの文字のサイズを大きくする(画面文字サイズ設定)

- 番組表、裏番組表、番組情報、メニュー画面、 お好み選局画面などに表示される文字のサイズを大きくする事ができます。
- メニューの「機能切換」 「画面文字サイ ズ設定」で設定します。

項目	内容
大きな文字	拡大して表示します。
標準	通常の表示にします。(工場出荷時の設定)

おしらせ

「大きな文字」にしたときは

- ・「番組表設定」 「表示方式設定」(**▶ 75** ページ) を「モード 1」(工場出荷時設定)「モード 2」「モー ド 3」のいずれかでお使いの場合は、番組表の表示 が変わります。
 - ・「モード 1」の場合、番組表に表示されるチャンネルが 7 チャンネル分になります。
 - ・「モード2」の場合、「モード1」に変わります。
- ・「モード3」の場合、「モード4」に変わります。

2台の AQUOS をそれぞれ のリモコンで操作する

● 2 台の AQUOS を近くに設置 している場合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台とも動作 してしまう場合があります。こ のとき、リモコン番号の設定を 行うと他の AQUOS の動作を 防ぐことができます。



- リモコン番号には「1」「2」「0」 があり、リモコン側のリモコン番 号と本体側のリモコン番号を合わ せると、リモコンで本体が操作で きるようになります。
- 2台のAQUOSを近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他のAQUOSと異なる番号に設定してお使いください。例えば、他のAQUOSが「1」なら本機は「2」にします。
- 「O」は本機以外の AQUOS が操作できない場合に使用します。
- ・ 設定されているリモコン番号が本体とリモコンとで異なっている場合、リモコンボタンを続けて押すと、画面左下に「リモコン番号が異なります」と表示されます。



おしらせ

工場出荷時の設定は、本機・リモコン ともリモコン番号「1」です。

本 機 の リ モ コ ン で 本 機 以 外 の AQUOS も操作できます

工場出荷時の設定では本機のリモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で本機以外のAQUOSを操作できない場合があります。この場合は、リモコン背面のリモコン番号切換スイッチの位置を「O」に切り換えます。(それでも操作できない場合があります。)

本体とリモコンのリモコン番号を設定する

重要

- 先にリモコン側のリモコン番号を変更すると、リモコンで本体の 設定が行えません。
- ◆本体側の切り換え



【 メニュー メニューを表示する

2 「本体設定」 - 「リモコン番号設定」を選ぶ

決定 決定する

3 リモコン番号を選ぶ


決定)決定する



4 (する) を選ぶ

決定

決定する




おしらせ

本体のボタンで、本体のリモコン番号を設定するには

- ① 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを5秒間押すと切換メニューが表示されます。
- ② 本体の音量 (+/-) ボタンで「リモコン番号 1」または「リモコン番号2」を選択します。
- ③ 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを押して決定します。

◆リモコン側の切り換え

● リモコン背面のリモコン番号切換スイッチの位置を 「1」または「2」に切り換えます。



※「O」については、左記をご覧ください。なお、「O」でお使いになるとき本体側のリモコン番号は「1」にしてください。

本体のリモコン番号をリモコンに合わせる

● リモコンと本体のリモコン番号が異なるとき、本体をリモコンのリモコン番号に合わせることができます。



画面表示

リモコン番号が異なるときに 5 秒以上押 し続ける

・本体のリモコン番号変更画面が表示されます。


2 ()

メッセージを確認し、「する」を選ぶ

決定

決定する

▼本体のリモコン番号変更画面



リモコン番号切換メニューが表示され、番号切換ができます。

おしらせ

・本体のリモコン番号変更画面が表示されてから、10秒以内に操作を行ってください。約10秒を経過すると、画面が消えます。

個人情報を初期化したときは

• 個人情報を初期化すると、本体側のリモコン番号は「1」に戻ります。

見ている画面を静止させる

● いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。



おしらせ

- ・次の場合は、静止画が解除されます。
 - ・選局や入力切換の操作をしたとき
 - ・メニューボタンを押したとき
 - ・i.LINK ボタンを押したとき
 - ・映像を静止してから 30 分経過した とき
- 静止画表示中は画面サイズやAVポジションの切り換えや、番組表、裏番組、番組情報の表示はできません。



視聴中に映像を静止させる

・視聴中の映像が静止画になります。

静止画



・元に戻すには戻るボタン、終了ボタンまたは静 止ボタンを押します。

画面や映像・音声 を調整する

映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)

- 画面サイズを切り換えて、映像の左右や上下の幅を変えることができます。
- 映像の種類(▶97ページ)によって、選べる画面サイズは異なります。

ノーマル	スマートズーム	ワイド
通常のテレビ(4:3サイズ)の映像を	通常の4:3映像をより自然に拡大し	通常の4:3映像を画面いっぱいに映
そのまま映します。	て映します。	します。
○	→	→
Dot by Dot/アンダースキャン	フル	シネマ
入力信号どおりの映像で映します。 16:9 16:9 →	16:9から4:3に圧縮された映像を もとの16:9に戻して画面いっぱい に映します。	シネスコまたは16:9サイズの映画 ソフトを画面いっぱいに映します。 →



押すボタン


画面サイズ

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。 **お好みの画面サイズを選ぶ**

2 画面サイズ

上下カーソルボタンで も選べます。



重要

- ・本機の画面サイズ切換機能を使うとき、 テレビ番組やビデオソフトなど、オリ ジナル映像の画面比率と異なる画面サ イズを選択すると、本来の映像とは見 えかたが変わります。この点にご留意 の上、画面サイズをお選びください。
- ・ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- ・市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、「位置調整」(▶90ページ)で「垂直位置」を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。

映像の種類	選択できる画面サイズ	
480i 地上アナログ放送ビデオ映像など 480p	→ノーマル ──→スマートズーム フル ←─ シネマ ←─ ワイド ←	
1080i	→ フル1 → フル2 → Dot by Dot — (1035)*1	
ハイビジョン	- シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←	
720 p ^{*2}	→ フル → アンダースキャン —	
ハイビジョン	シネマ← ワイド ← スマートズーム ←	
1080 p ^{*3}	→ フル → Dot by Dot —	
ハイビジョン	シネマ← ワイド←スマートズーム ←	

- ※ 1 1035i は、本機の画面表示(チャンネルサイン)では「1080i」と表示されます。
- ※ 2 デジタル放送を視聴しているときや i.LINK 入力の場合、選択できる画面 サイズは 1080i と同じになります。
- ※3 AV ポジションを「PC」にしているときは、Dot by Dot 以外は選べません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

映像を自動で最適な大きさに切り換える/画面の 大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)

● オートワイド機能は、オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示する機 能です。デジタル放送視聴時は選択できません。


項目	内容	
映像判別	受信している地上アナログ放送や入力 1~6から入力された映像の上下に黒 い幕があるとき、画面サイズを自動的 に「シネマ」(84 ページ)にします。	
HDMI 識別	入力 1・2・3 から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。	
□端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外の とき)	入力4・5のD映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」に設定すると自動的に最適な画面サイズにします。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別は働かないため「しない」に設定します。	
S2 対応 (入力選択が「ビ デオ映像」以外の とき)	入力 6 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。	




- ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD映像 端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによって はオートワイド機能が働かない場合があります。
- ・映像判別は、D端子から入力された映像が480p、 1080i、720p の場合は働きません。また、HDMI 端子から入力された映像が、1080i、720p、 1080p の場合も働きません。
- S2 対応を設定しても、入力された映像によっては 最適な画面サイズにならない場合があります。

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例


上下に黒い帯の入った映像の場合








横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合 (映像判別を除く)







画面が大きくなったり小さくなったりすると きは

オートワイド機能が働いているときに、画面が大き くなったり小さくなったりすることがあります。 これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、 故障ではありません。

気になる場合は、手順 $\mathbf{4}\sim\mathbf{5}$ ですべての項目の設定 を「しない」にしてください。





設定したい放送や入力に切り換 える

映像判別を設定するとき

・地上アナログ放送を選局するか、入 カ1~6に切り換えます。

HDMI 識別を設定するとき

• HDMI ケーブルをつないだ入力 1 · 2・3に切り換えます。

D端子識別を設定するとき

• D端子ケーブルをつないだ入力4·5 に切り換えます。


S2 対応を設定するとき

S端子ケーブルをつないだ入力6 に切り換えます。

メニューを表示する

「本体設定」ー「オートワイド」 を選ぶ





設定したい項目を選ぶ



決定する

決定する

「する」を選ぶ




決定する

(例)映像判別の場合



・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AV ポジション)



項目	内容
標準 (工場出荷時の設定)	映像や音声の設定がすべて標準値になります。
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を 見やすくします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。 すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。
PC	PC 用の画面モードです。
AV メモリー	入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
ダイナミック (固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な画質になります。 この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組な どを迫力あるものにします。



AVポジション

AV ポジションを表示する

• 画面左下に現在のAV ポジションが表示されます。

A Vポジション:標準

AVポジション表示



AV ポジションの「標準」「映画」「ゲー ム」「PC」「ダイナミック」は、映像 調整 (▶87・88ページ) を行うと、 行った調整が反映されたまま記憶され ます。

入力切換を行っても、「標準」「映画」 「ゲーム」「PC」「ダイナミック」は、 それぞれ記憶された設定で調整されま す。

- 入力ごとに個別の調整を用意したいと きは、「AV メモリー」で設定してくだ
- AV ポジションは入力ごとに別のもの を選べます。(例えば、テレビは「標準」、 入力 1 は「ダイナミック」など) ただ し、i.LINK 入力のときはテレビのとき と同じ AV ポジションになります。



表示が出ている間に再び AV ポジション ボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すたびに、AV ポジションがつぎのよ うに切り換わります。

→ 標準 →→ 映画—→ゲーム*—*→ PC[※]-

- ダイナミック←-ダイナミック(固定)←- AVメモリー←

※「PC」は入力 $1 \sim 3$ 、入力 7 選択時に表示されます。



画面の明るさや色を 変えるには(映像調整)

選択している AV ポジションの映像を調整できます。



おしらせ

• AV ポジションごとに、お好みの映像 調整を記憶できます。先にAVポジ ション(▶86ページ)を選んでから 映像調整してください。

AV ポジションによる違いについて

- •「ダイナミック(固定)」では、調整で きません。
- •「AVメモリー」は、入力ごとの調整と なります。
- その他の AV ポジションで映像調整を 行うと、すべての入力でその結果が有 効になります。

映像調整の各項目の設定 範囲については、

▶ 168・170ページを ご覧ください。

項目	内容
明るさ センサー	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。 明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で調整する こともできます。 (明るさセンサーの設定 ▶ 88 ページ)
明るさ	画面をお好みの明るさに調整します。調整すると明るさセンサーは「切」になります。
映像	映像の明るい部分の明るさを調整します。
黒レベル	映像の暗い部分の明るさ調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。
色あい	色を調整します。
画質	画面をお好みの画質に調整します。
肌色補正	肌色を検出して色を調整します。
プロ設定	映像をさらにきめ細かく調整します。(▶ 88 ページ)
リセット	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。


押すボタン

AVポジション 映像調整をしたい AV ポジションを選ぶ

メニューを表示する

3

「映像調整」を選ぶ



選択中のAVポジ ションが表示されま す。

この画面から AV ポ ジションボタンを押 して AV ポジション を切り換えることも できます。



調整したい項目を選ぶ

5「明るさセンサー」~「画質」を設定する場合 左右カーソルボタンでお好みの設定に する

「肌色補正」および「プロ設定」を設定する場合

(決定) 決定ボタンを押し、画面に従って操作 する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



プロ設定の項目

「プロ設定」の各項目の設定範囲については、「メニュー項目の一覧」 (▶ 168 · 170 ページ)をご覧ください。

項目	内容	
カラーマネージ メント*1	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・ 彩度・明度を変化させます。	
色温度	青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にするかを調整します。また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変えて、ホワイトバランスを微調整することができます。	
QS 駆動 (120Hz)	 アドバンス(120Hz 駆動): 通常60コマ/ 秒で表示される映像を120コマ/秒に補間し、 より滑らかに表示します。また、動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。 スタンダード: 動きの速い映像をくっきりと、 より見やすくします。 しない: QS 駆動を停止します。 	
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調 整します。	
ガンマ設定	映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を、あらかじめ設定されている 4 つの中から選べます。	
I / P設定	「動画より」の設定(通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード)と「静止画より」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード)を切り換えます。元がプログレッシブの映像(480p、720p、1080p)および PC 信号入力では、選択できません。	
フィルムモード	フィルム収録のDVDなど、元信号が 24 コマ/ 秒の映像を高画質で再生します。 AVポジションが「ゲーム」のとき、元が 480p、720p、1080i、1080pの映像および PC 信号入力では、選択できません。	
3 次元ノイズ リダクション	ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。 1080pの映像およびAVポジションが「PC」のと きは、選択できません。	
3 次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、選択できません。	
モノクロ	白黒映像にします。	
明るさセンサー 設定	明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。	

プロ設定を工場出荷時の設定に戻したいときは

• ▶87ページの手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

※] カラーマネージメントの調整項目について 例: 色相の調整の場合


系統色	調 整 -30·····+30
R(赤)	マゼンタに近づく←→黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく──緑に近づく
G(緑)	黄に近づく↔シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく──青に近づく
B(青)	シアンに近づく↔マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく──赤に近づく

おしらせ

- 「QS 駆動(120Hz)」の設定を「アドバンス」または「スタンダード」にすると映像が乱れる場合があります。その場合は「しない」にしてください。
- QS 駆動の設定を「アドバンス」にしても映像によっては、効果がわからないことがあります。


明るさセンサーを「入:表示あり」 にすると

・ 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。



メニューや音量表示中、消音中は表示 されません。

- 明るさセンサー受光部の前にものを置くと明るさを感知できなくなります。
- ・明るさセンサーを「入」または「入: 表示あり」に設定すると、明るさセン サーランプが点灯します。




画面のチラつきやざらつきを 抑えてすっきりさせるには

・ 左記の「プロ設定」の「3 次元ノイズ リダクション」を「強」または「弱」 に設定してみてください。

お好みの音質にするには (音声調整)

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- お客様が実際にお使いの音量で調整してください。



おしらせ

• A V ポジションごとに、お好みの音声 調整を記憶できます。先に A V ポジ ション (▶ **86** ページ) を選んでから 音声調整を行ってください。

次の場合は音声調整が行えません。

- AV ポジションを「ダイナミック(固 定)| にしているとき
- 「ヘッドホン設定」が「モード 1」でヘッドホンを接続しているとき
- 入力 6 端子設定を「モニター出力(可変)」に設定しているとき
- ・ファミリンク機能選択メニューで 「AQUOS オーディオで聞く」に設定 しているとき

サラウンドについて

- ・ ヘッドホンで音声を聴いているときや、入力6/モニター出力(録画出力)端子からの音声出力、デジタル音声出力(光)端子からの出力では、サラウンドの効果が得られません。
- 放送や DVD などのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。その際はサラウンドを「切」にしてお楽しみください。

工場出荷時の設定に戻したいときは

手順 4 で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

音声調整の設定範囲については、▶168ページをご覧ください。

項目	内容
高音	高音を調整できます。
低音	低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネル サラウンド空間を実現します。
リセット	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。



AVポジション

音声調整をしたい AV ポジションを選ぶ

7 メニュー メニューを表示する

3

「音声調整」を選ぶ




選択中の AV ポジションが表示されます。この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

調整したい項目を選ぶ

5 「高音」「低音」「バランス」を設定する場合 左右カーソルボタンでお好みの設定にする

「サラウンド」を設定する場合 (決定) 決定ボタンを押す





決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

部屋や置きかたに 適した音質を選ぶには

■ この機能は、当社が開発した視聴環境に適 した音質の設定機能です。



• 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安 に音を設定していますが、部屋によっては効果が分 かりにくい場合があります。その場合は、音声調整(▶ 89ページ)で調整してください。



メニューを表示する

「本体設定」-「視聴環境設定(音 声)」を選ぶ



決定する

「個別設定」を選ぶ

決定

決定する

個別設定することで、本機を設置した部屋や 設置場所に合わせたサウンドに設定します。 [現在の設定]

ユーザー選択 部屋の種類 設置場所

: 個別設定 : 洋室 : コーナー置き

標準 個別設定

• 「標準」は、設定オフの状態になり

ます。

視聴している部屋の種類を選ぶ



決定する

洋室	フローリングの床のように反響の大き
/+ *	い部屋の場合に選びます。
海安	ベッドなどの音声を吸収するものがあ
寝室	る部屋の場合に選びます。
和室	畳部屋で音声を吸収する大きな家具が
和主	ない部屋の場合に選びます。



本機の設置場所を選ぶ



決定する

壁寄せ	部屋の壁面に平行に設置してい る場合に選びます。
コーナー置き	部屋の角に設置している場合に 選びます。
壁掛け	専用の壁掛け金具で、部屋の壁に 設置する場合に選びます。 (▶176ページ)

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

画面の位置がずれて いるときは(位置調整)

● メニューの「本体設定」 - 「位置調整」で 設定します。

項目	内容
水平位置	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
垂直位置	画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
リセット	工場出荷時の状態に戻します。





レコーダー・プレーヤー・ がソコンなどをつなぐ

ビデオデッキやハードディスク・DVD(H	
ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを ページ	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・ 102
再生する・・・・・・・・・・・・・・・・92 ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・92	録画と予約のこんなときは/ 録画予約がうまくできないときは ・・・・・・ 103
ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に	デジタル放送をデジタルチューナーが搭載されて
切り換える(入力切換)95	いない録画機器で録画する・・・・・・・104
使用していない入力をスキップするには (入力スキップ設定)・・・・・・・・96	録画の準備をする・・・・・・・・104
入力切換の表示をお好みのなまえに	録画機器を接続する ・・・・・・・・・・ 104 入力6を出力端子にるす(入力6端子設定)・・ 105
変えるには・・・・・・・96	視聴中の番組を録画する106
見られる映像の種類について97 デジタル放送の録画と予約について98	録画中に選局できないようにしたり電源を
デジタル放送の録画とついて98	切りたいときは(デジタル固定) · · · · · 106 デジタル放送をビデオデッキで録画予約する
見たい番組を予約する(視聴予約) ・・・・・・ 101	(VHSテープ予約)・・・・・・・・・・107
AQUOSレコーダーで録画・再生する(フ	ァミリンク機能を使う)
ページ ファミリンクを使うための準備をする・・・・・ 110	AQUOSレコーダーの電子番組表で録画予約
ファミリンクでできること 110	するには116
ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・・・・111	AQUOSレコーダーを再生する · · · · · · · · · 116 最後に録画した番組を、AQUOSのリモコンで
ファミリンク機能を使うための設定をする ・・112	再生する(ワンタッチプレー)・・・・・・ 116
ファミリンクで使う・・・・・・・・ 114 見ている番組をすぐに録画する	録画リストから再生する 117
(ワンタッチ録画)・・・・・・・・・114	視聴するHDMI対応の録画機器を選ぶ・・・・ 117 AQUOSオーディオで聞く ・・・・・・・・・・ 118
AQUOSレコーダーに録画予約する ······ 115	番組内容に適した音に切り換える · · · · · · · 119
本機の電子番組表で録画予約するには・・・115	
ハイビジョン録画対応の i.LINK 端子付き録画機器	
AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を ページ	ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で 撮影・再生する・・・・・・・・・・127
使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 i.LINK(アイリンク)について ・・・・・・・・ 120	撮影・再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
i.LINK機器をつなぐ・・・・・・120	ディスクレコーダーで録画・再生する ・・・・ 128
i.LINK機器を再生したときテレビの入力が	AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイ
切り換わるようにする	ディスクレコーダーに録画した番組を 消去·保護するには ・・・・・・・・・ 129
i.LINK機器を操作(録画/再生)する ····· 122 i.LINK操作パネルの使いかた ···· 122	電子番組表でi.LINK機器に録画予約する
i.LINK機器を選択する · · · · · · · 124	(ファミリンク[2](i.LINK)予約) · · · · · · · 130 録画するi.LINK機器を変えるときは · · · · 131
D-VHSビデオデッキで録画·再生する ····· 126	
パソコンやオーディオ機器など、その他の)機器をつなぐ
ページ ゲームをするときは・・・・・・・・・132 *##のしかた・・・・・・・・・・122	アナログ音声のオーディオ機器で聞く ・・・・・ 135
接続のしかた ······ 132	モニター出力端子から音を出したいときは
ゲームを楽しむときは ・・・・・・・・133	(入力6端子設定)
ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する (ゲーム時間表示設定)・・・・・・・133	パソコンのモニターとして使う・・・・・・ 136
オーディオ機器で音声を楽しむには・・・・・ 134	パソコンと接続する ······ 136 パソコンの解像度について ····· 137
デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器	パソコンの画面を表示する
で聞く・・・・・・・・・・134	画面が正しく映らないときは 140
	パソコンの音声入力端子を設定する (PC音声選択)・・・・・・・・・140
	(「0日円度が)

ビデオデッキや DVDプレーヤー などを再生する


 HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

ビデオデッキや DVD プレーヤーをつなぐ

● お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

おしらせ


- ・ 映像の種類と画質について **97** · **180** ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像 は標準画質になります。
- ゲーム機との接続については、132ページをご覧ください。



- ※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- ※ 2 入力6のS2映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2対応 ▶ 85ページ)


接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、 画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。



HDMI 出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1 本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる新しい 規格の専用端子です。
- HDMI 出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力 1」、「入力 2」または「入力 3」を選びます。



おしらせ

- HDMI 入力では、HDMI ケーブルによっては、映像にノイズが発生する場合があります。HDMI 認証ケーブルを使用してください。
- 「機能切換」―「PC 音声選択」を「入力2 (HDMI)」に設定しているときは、入力2に HDMI 機器を接続しても入力2の音は出ません。(入力2/入力7音声入力端子に接続している機器の音声が出ます。)

入力 2 に HDMI 機器を接続するときは、「機能切換」 — 「PC 音声選択」を「入力 7 (PC)」にしてください。

(▶ 140ページ)

 HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

対応している映像信号

- 1080p(24Hz/60Hz),720p,1080i,480p, 480i,VGA
- PCの接続と対応する信号について、詳しくは ▶ 137 ページをご覧ください。

対応している音声信号

種類: リニア PCM

サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

HDMI出力端子付き機器がファミリンク対応 AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオなどの 場合は、本機のリモコンで操作できます。 詳しくは▶110ページをご覧ください。

ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)

おしらせ

本体の入力/放送切換(決定)ボタンでも入力を切り換えられます

- ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。
 - 地上 A→地上 D→BS→CSi.LINK (接続時) → 入力1~7 →(放送の種類も切り換えられます。)
- このときは、入力切換メニューは表示 されません。

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン

外部機器を本機に接続し、電源を入れる

2 再生したいビデオテープやディスクを セットする

3 分切換


入力切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。

4 入力 切換

繰り返し押し、機器を接続した入力名を 選ぶ

- ・選択した入力に切り換わります。
- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 例えば、本機の入力 1 に接続した機器の映像を 見たいときは、「入力 1」を選びます。



選べる入力について

- 入力4・5は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。
- 入力 6 は、入力 6 端子設定 (▶ **105** ページ) を「入 力」にし、入力 6 に外部機器が接続されているときの み選択できます。

出力に設定しているときは、「モニター出力」 または 「録 画出力」と表示されます。

5

外部機器を再生状態にする

- ・ 外部機器の再生映像が本機の画面に表示されます。
- 外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続した外部機器の説明書をご覧ください。

入力 4 ~ 6 の映像が 表示されないときは(入力選択)

入力4~6の映像が表示されない場合、以下 の操作を行ってください。



を選ぶ

表示されない入力(入力4~6)

×==-

メニューを表示する

「機能切換」-「入力選択」を 選ぶ



決定する



「D端子」「S端子」「ビデオ映像」 のいずれかを選ぶ



決定する

- 工場出荷時の設定は「自動」です。
- 「自動」の場合、D端子またはS端 子がビデオ映像より優先されます。 (D端子は入力4・5、S端子は入 力6です。)

使用していない入力をスキップ するには(入力スキップ設定)

● 入力 1 ~ 3、入力 7 を使用しないときは、入 力切換の際に飛ばすことができます。



メニュー メニューを表示する

「本体設定」-「入力スキップ 設定」を選ぶ



決定する



スキップしたい項目を選ぶ



決定 決定する

「する」を選ぶ



(決定) 決定する

グ おしらせ)

同様の操作で、本体の入力/放送切換(決定)ボタ ンで入力/放送を切り換える場合に地上A、地上D、 BS、CS を飛ばして切り換える(スキップする)設 定もできます。

入力切換の表示をお好みのなまえ に変えるには

● 入力 1 ~ 7 に接続している機器に合わせ、入 力切換メニューなどに表示される機器の名称を 変更できます。

例えば、入力5にゲーム機をつないだとき、入 カ切換メニューの「入力5」を「ゲーム」の表 示にできます。



- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」 の「編集」機能もあります。
- 例) 入力5を「ゲーム」の表示にする



入力 切換

変更したい入力を選ぶ

・ ここでは「入力 5」を選びます。

メニューを表示する

「本体設定」-「入力表示選択」 を選ぶ



決定する




表示させたい名称を選ぶ

ここでは「ゲーム」を選びます。



決定する



ユーザー設定について-

- お好みで機器の名称を入力したいときは、 「編集 | を選んで決定します。 (「文字を入力するには」▶146ページ)
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半 角で10文字までです。
 - ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・ 入力ごとに設定できる名称は異なります。

表示できる名称について 入力1/入力2/入力3

(自動)入力1 **	入力1 *	ビデオ1*
ビデオ	HDMI	HDMI1 *
DVD	ゲーム	HDD
DVR	BD	

- ※「入力2」選択時は、(自動)入力2入力2 ビデオ2 HDMI2 と表示されます。(入力3も同様)
- HDMI機器を接続し、「(自動)入力1」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。(「自動(入力2)」「自動(入力3)」も同様)

入力4/入力5

入力4 *	ビデオ4*	ビデオ
コンポーネント1*	コンポーネント	D端子1 *
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR
BD		

※「入力5」選択時は、「入力5」ビデオ5「コンポーネント2」 [D端子2] と表示されます。

入力6

入力6	ビデオ6	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	BD

※ 入力6端子設定を「モニター出力(固定)」 または「モニター出力(可変)」に設定して いるときは、「モニター出力」または「録画 出力」と表示されます。

入力7

入力7	ビデオ7	ビデオ
RGB	DVD	ゲーム
PC		

HDMI 端子につないで見られる映像の種類

見られる映像の種類について

1080p(24Hz/60Hz),720p,1080i,480p,480i,VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHzです。

D端子につないで見られる映像の種類

D端子の種類	映像の種類	
D4	720p、1080i、480p、480i	
D3	1080i、480p、480i	
D2	480p、480i	
D1	480i	

おしらせ

・映像の種類について詳しくは、▶ **180** ページをご覧ください。

映像の種類(1080i など)は 放送方式の種類を走査線数で表したものです 数字が大きいほど高精細な映像になります また D 端子の種類は数字が大きいほど 高画質な映像に対応しています 本機は D4 映像の入力に対応しています



デジタル放送の 録画と予約に ついて

デジタル放送の録画について

録画機器の種類と録画のしかたにより、つなぎかたや 操作のしかたが異なります。

重要

- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

録画機器の種類	つなぎかた	すぐに録画する場合	
【ファミリンクに対応したレコーダー 【	▶111 ページ	▶114 ページ	▶99 ~ 100ページ ▶115ページ
ハイブリッドダブレコ [*] に対応したレコーダー	レコーダーの 取扱説明書を	レコーダーの 取扱説明書を	レコーダーの 取扱説明書を
***************************************	ご覧ください。	ご覧ください。	ご覧ください。
※ ハイブリッドダブレコについては ▶ 100 ページ をご覧ください。			
i.LINK機器	▶120ページ	▶126 ページ ▶128ページ	▶99~100ページ ▶130ページ
ビデオデッキやデジタルチューナーが搭載されていない録画機器	▶104ページ	▶105~106 ページ	▶105•107~109 ページ
木欅の入力6/モニター出力(録画出力)端子力	いら出力される肺偽け	煙淮面質です ハイレ	バンジョン・画毎の味

- ・本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子から出力される映像は、標準画質です。ハイビジョン画質の映像をハイビジョン画質のまま録画するには、以下の方法があります。
 - i.LINK機器をお持ちの場合:i.LINK機器をi.LINK接続し本機で受信した放送を録画する。(▶ 120 ~ 131ページ)
 - デジタルチューナー付きハイビジョン対応録画機器をお持ちの場合:録画機器で録画する。(▶録画機器の取扱説明書)
- 録画する場合は、「デジタル固定」または「VHSテープ予約」で録画することをおすすめします。

おしらせ

- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。

(「視聴予約」と「録画予約」)

予約のながれ

おしらせ

- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- 予約は最大 16番組です。
- 予約の確認・取り消し・変更については ▶ 102 ページをご覧ください。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- ・ 番組が開始する 2 分前までに予約を完 了してください。 開始 2 分前になると、 予約ができません。
- テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力(光)端子からは、出力されません。MDへ予約録音する場合は、視聴予約を設定してください。

実行中の録画予約を解除するには

・選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 141chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? する しない

録画予約したときの選局などの操作の 制限について

- 「ファミリンク [1] (標準)」の場合 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始する直前まで、選局や番 組表などの操作はできません。
 - ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選局や番組表などの操作はできません。
- 「ファミリンク [2] (i.LINK)」または「VHS テープ予約」の場合 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が終了するまで、選局や番組表などの操作はできません。


1 デジタル放送を視聴中に電子番組表 を表示させる

7 予約したい番組を選ぶ

• 日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。



3 予約の種類を選ぶ



次ページの手順5へ 次ページの手順4へ

コピー制御信号について

・ デジタル放送のほとんどの番組には録画可能回数を制限する コピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画 された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。 詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧になるか、下記へお問 い合わせください。

コピー制御お問合せセンター


電話: 0570-000-288 (午前 10 時~午後 8 時)

(2008年5月現在)

ダビング 10 について

デジタル放送のすべてがダビング 10 になるわけではありません。

録画予約の方法(録画機器)を選ぶ



- も本機のチューナーを利用して2番組同時に録画できます。詳細はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 現在接続されている機器が表示されます。
- ファミリンク[1][2]は、機器が接続されていない場合は選択できません。予約する前に機器を接続し、録画に使用 する機器を選択してください。

予約する

① 「予約する」を選ぶ

- ・ 無料放送や契約済みの番組を予約します。
- ▼視聴予約・ファミリンク[1](標準)予約の場合 ▼ VHSテープ予約・ファミリンク[2](i.LINK)予約の場合

予約する

予約しない

詳細を設定する

② 「戻る」を選び、予約を終了する

- 予約が設定され、本体前面右下のオン タイマー/予約ランプが点灯します。
- ・予約を設定した後に電源を切る場合は リモコンの電源ボタン(赤)でお切りください
- · VHS テープ予約を設定した場合は 接続している録画機器でも予約の準備が必要です

予約する

予約しない




- 複数の映像や音声のある番組を予約し たときは、録画する映像や音声を選べ ます。(**▶ 109** ページ)
- ファミリンク [2] (i.LINK) で予約した 場合は、録画する i.LINK 機器を変更で きます。(**▶ 131** ページ)



見たい番組を予約する (視聴予約)

- 電子番組表で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。(電源 待機状態のときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。



おしらせ

- 有料放送を予約する場合は、有料放送 のプラットフォームや放送局と、あら かじめ契約をしておく必要がありま す。契約をしていないと、予約どおり の視聴や録画はできません。
- 予約は最大 16番組です。
- 予約の確認・取り消し・変更については ▶ 102 ページをご覧ください。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、 先に設定した予約を破棄して新たな予 約をするか、しないかを選択します。
- ・ 視聴予約の開始によって本機の電源が 入ったときは、番組が終了すると自動 的に電源が切れます。ただし、何らか の操作をすると番組が終了しても電源 は切れません。



【 番組表 電子番組表を表示する

2 予約したい番組(まだ放送されていない 番組)を選ぶ



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ **73** ページ)

3 (視聴予約」を選ぶ

決定決定する



4 「予約する」を選ぶ


決定 決定する



5 決定

この番組を視聴予約しました。


・ 視聴予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。



本機の電源を切るときは、リモコンで電源「切」 (待機状態)にしてください。

予約の確認・取り消し・変更 をするには


● 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。





実行中の録画予約を解除するには

・選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。





【 _(番組表) 電子番組表を表示する

黄

予約リストを表示する

放送局名・番組名・放送日時 視聴のみの予約 [|]

倪腮のみの予約		
. 灵 営 番組表 [BS ··· テレビ] ・	9日 4(秋 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 配 街角ステーション 四 日	9[月] 10[坎] 11/3 [汶] 宇宙11/3
	更·取消ができます。	
■ 視聴予約 NHK BS1	101 街角ステーション	11/3[火]午前11:25:00~午前11:55:00
四 録画予約 📆 BS日テレ	③ 141 テレビでお買い物	11/3[火]午前11:00:00~午前11:55:00
■ 視聴予約 1953 BS-iテレビ®	⑥ 161 コレクション F	11/3[火]午前11:00:00~午前11:30:00
■ 視聴予約 NBS日テレ	③ 141 音楽のある街 地球の歌	11/3[火]午後 0:00:00~午後 0:30:00
四 録画予約 [85] BS朝日1	④ 151 痛快!買い物上手	11/ 3[火]午後 0:00:00~午後 0:55:00
■ 視聴予約 255 BSジャパン	⊕171 マーケット12	11/ 3[火]午後 0:00:00~午後 0:50:00
■ 視聴予約 [■] ○ BS朝日1	⊚ 151 ヘルスダイエット	11/ 3[火]午後 1:00:00~午後 1:30:00
四 録画予約 1953 BS-iテレビ®	③ 161 VVショッピング	11/3[火]午後 1:15:00~午後 2:00:00
四 録画予約 255 BSジャパン	⊕ 171 J-グルメ	11/ 3[火]午後 1:00:00~午後 1:50:00
■ 視聴予約 トル BS日テレ	ூ141 NNB14アフタヌーンダッシュ	11/3[火]午後 2:00:00~午後 2:55:00
四 録画予約 [65点] BS朝日1	⑤ 151 世界の絶景スペシャル	11/3[火]午後 2:00:00~午後 3:00:00
■ 視聴予約 25式 BS-iテレビ⑥	③ 161 ニュースパーク	11/3[火]午後 3:30:00~午後 4:30:00

■録画予約

確認・取り消し・変更をしたい予約を選ぶ

決定決定する

• 予約の設定内容が表示され、確認できます。

3 ◆ 予約を取り消したいとき **(取り消す**」を選ぶ

決定)決定する

(する」を選ぶ

決定 決定する

◆ 予約を変更したいとき

(変更する」を選ぶ

決定 決定する予約操作をやりなおす

- VHS テープ予約のときは ▶ **108** ページ
- ファミリンク [1] (標準) で予約したときは▶ 115 ページ
- ファミリンク [2] (i.LINK) で予約したときは▶ 130 ~ 131 ページ



録画と予約のこんなときは 録画予約がうまくできないときは

こんなときは

電子番組表から予約した番組の放送時間が変 更されたときは

- 変更された放送時間に合わせて、視聴または録画できます。 (ファミリンク [1] (標準) の場合を除く)
 - [例] **録画予約したスポーツ中継が延長された場合** →スポーツ中継が終了するまで録画します。

録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継 の延長で遅れた場合


→遅延した放送時間で録画します。 ただし、放送局からの情報によっては、番組の 時間変更に対応できない場合もあります。

※「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応 していない録画機器の場合、録画機器に手動 で予約設定するため放送時間の変更後は録画 されません。

外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画 したいときは、録画機器の予約設定をするとき に、変更時間を見込んで予約してください。


延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00



予約1の放送が延長された場合、予約2は実行されません。

予約設定時から予約終了後までの本機の動作



時間の流れ

※ 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視 聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終 了しても電源待機状態にはなりません。

デジタル固定中のときは

・ デジタル固定中に視聴・録画予約開始 2 分前になる と、デジタル固定が自動的に解除されます。また、 視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除さ れたままとなります。

録画予約ができないときは

録画予約した番組が録画されていなかった場 合は

- 受信機レポート(▶ 158 ページ)をご確認ください。
 「予約の実行に失敗」ました。
 - 「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
 - ・レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
 - ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。
 - 受信機レポートに「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器の接続(▶ 120 ページ)や選択(▶ 124 ページ)を見直してください。

VHS テープ予約で録画できないときは

- 録画予約を設定したら、リモコンでビデオデッキの電源を切ってください。電源が入っていたり、ビデオデッキの操作中は、録画されない場合があります。 (お使いの機器により操作のしかたが異なりますので、機器の取扱説明書をご覧ください。)
- 外部自動録画(シンクロ予約)に対応していないビデオデッキの場合は、本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子と接続した外部入力から録画する状態になっていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、デジタル放送を録画できません。
- ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が足りない場合は、正しく録画できません。


デジタル放送をデジタル チューナーが搭載されて いない録画機器で録画する

録画の準備をする

● お持ちの録画機器にデジタルチューナーが付いていない場合でも、本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子と接続し、本機で受信したデジタル放送を録画できます。

録画機器を接続する

● 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。



おしらせ

・ 本機の入力 6 / モニター出力 (録画出力) 端子から出力される映像は標準画質です。

外部自動録画(シンクロ予約)とは

- ・ 外部自動録画(シンクロ予約)とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を 開始する機能です。(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)
- お持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予約機能)が付いている場合、録画機器で予約を設定しなくても録 画予約できます。
 - シンクロ予約機能が付いていない場合は、接続している録画機器側で同じ日、時、チャンネルなどの予約が必要です。 (▶ **107** ページ)

入力6を出力端子にする(入力6端子設定)



おしらせ

オンタイマー(▶ 79 ページ)で「オン入力」を「入力 6」に設定しているときは、「入力 6 端子設定」は選べません。

入力端子として使うときは

手順3で「入力」を選びます。

「モニター出力(固定)」に設定し たときは

・入力切換メニューの「入力 6」の表示が「モニター出力」に変わります。 また、デジタル固定中や録画予約中は 「録画出力」と表示されます。

モニター出力の設定には以下の制 約があります。

- 入力6/モニター出力(録画出力)端 子からは、D4映像端子、HDMI、ア ナログ RGB からの入力は出力されま せん。
- S2端子は、デジタル放送のみ出力されます。

出力	入力6/モニター出力(録画出力)	
TV視聴状況	S2端子	映像端子
地上アナログ	×	0
地上D/BS/CS	0	0
ビデオ映像	×*	0*
D端子映像	×*	×*
HDMI信号	×*	×*
アナログRGB信号	×*	×*

※録画予約中は、予約番組(デジタル放送)を出力します。また、デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。

押すボタン

【 メニュー メニューを表示する

2

「機能切換」-「入力6端子設定」を選ぶ

決定


決定する



3 「モニター出力(固定)」を選ぶ

決定)

決定する



- ・音声出力端子から出力される音量レベルが一定の大きさで固定されます。
- スピーカーの音量を調整しても音声出力端子の音量レベルは変わりません。


4 しない」を選ぶ

決定

決定する



本機と録画機器をループ接続(下図)している場合、「する」を選ぶと、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

視聴中の番組を録画する

灰色で表示した手順は録画機器の操作です。



1 ×==-

入力 6 端子を「モニター出力(固定)」に切り換える(▶ **105**ページ)



2 録画機器の電源を「入」にし、 録画の準備をする

・録画機器を本機とつないだ外部入力に切り換えます。

3 録画するデジタル放送の番組を 選局する

(NHK ハイビジョンを選局したときの画面表示例)



4

録画機器側の録画操作をする

録画が始まります。



録画される番組について

- ・ 視聴している番組が録画されます。録画中に他の番組を選局するとその番組が録画されてしまいます。
- 録画中に他の番組を選局できないようにするには、 右の「デジタル固定」を設定します。

録画の途中で電源を切るときは

・ 右記の「デジタル固定」を設定し、リモコンで電源「切」 (待機状態) にしてください。



・録画機器の操作については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

録画中に選局できないようにしたり 電源を切りたいときは(デジタル固定)

▼ジタル放送を予約なしで録画している場合、 通常は録画中に本機のチャンネルを変えると、 変えたチャンネルで録画が続きます。また本機 の電源を切った場合(待機状態)は映像が録画 できなくなります。

「デジタル固定」を「する」に設定すると、選局の際にメッセージが表示されるので誤ってチャンネルが変わってしまうことを防げます。また、リモコンで電源を切っても映像や音声が出力されるので、録画を続けることができます。



録画するチャンネルを選ぶ

2 ×==-

メニューを表示する

3

「機能切換」 – 「デジタル固定」 を選ぶ



決定する

「する」を選ぶ



決定する

視聴中のチャンネルを固定しますか?

する

しない

- ・ 視聴中のデジタル放送のチャンネル に固定されます。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

デジタル固定を解除するときは、手順 4 で「しない」 を選び、決定します。

また、選局に関する操作をして表示される「デジタル固定を解除しますか」の確認画面で「する」を選んでも解除できます。

- 録画予約実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固定に できません。
- 録画予約の準備が始まると、デジタル固定は自動的 に解除されます。
- 本体の電源スイッチを切ると、デジタル固定が解除 されます。

デジタル放送をビデオデッキで 録画予約する(VHS テープ予約)

●「VHS テープ予約」は、デジタルチューナーのない録画機器(ビデオデッキや HDD レコーダー など)にデジタル放送を録画するための予約です。

録画予約のながれ

録画機器と本機の電源を切る

【〉" おしらせ)

- 録画機器がどの方法に対応しているか は、録画機器の取扱説明書をご覧くだ さい。
- 「外部自動録画に対応しているビデオ デッキ」の場合は、番組の延長や放送 時間の変更に追従して、録画できます。

録画機器を本機につなぐ ▶104ページ

本機の電源を入れる **▶37ペー**ジ

入力6端子を出力用に切り換える ▶**105**ページ

電子番組表(EPG)で、 録画予約したい番組を VHSテープ予約する ▶ 108ページ

• 予約設定後、リモコンで本機の電源を 「切」にします。

外部自動録画に対応していないビデオデッキ などをお使いの場合は、個別の録画機器へ の予約が必要です。予約したい 番組のチャンネル、録画日、 開始時刻、終了時刻をメモして おきましょう。



の場合



子約10月0日0ch 00:00~00:00 ¥子約20月0日0ch 00:00~00:00

外部自動録画(シンクロ予約)に 対応しているビデオデッキやレ コーダーの場合

録画機器側の設定をする

- ① 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約) を設定します。
- ② 録画用ビデオテープやディスクを入れ、 録画の準備をします。
- ③ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。 (予約開始前に本機の電源を入れると、予 約前の放送が録画されてしまいます。)

録画機器側の設定をする

- ① 本機で設定した予約と同じ日付・時刻を、 録画機器の予約機能で設定します。(上で 作成したメモをご覧ください。)
- ② 予約するチャンネルは、本機を接続した 外部入力に設定します。
- ③ 録画用ビデオテープやディスクを入れ、 録画の準備をします。
- ④ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。

設定完了

設定完了

- 予約開始時刻になると、録画機器の電源が入り、本機で受信したデジタル放送を録画機器側で 録画開始します。
- 予約終了時刻になると、録画機器の電源が切れます。

重要

- 録画予約する前に、必ず試し録りをしてください。
- 番組開始の2分前から予約準備が始まります。番組が始まる2分前までに予約をしてください。開始2分前になると、予約できません。
- ・録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定しているときに本機の電源を入れると、入力6/モニター出力(録画出力)端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を「しない」状態にしてください。
- ・ 録画機器は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画するので、他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると、予約開始時間になっても他のチャンネルを録画し続けます。
- ・ 録画予約を実行しているときは、他の 番組は視聴できません。選局の操作を すると、録画を中止するかどうかの確 認メッセージが表示されます。

おしらせ

- 有料放送を予約する場合、有料放送の プラットフォームや放送局と契約して いないと予約どおりに録画できません。
- 予約は最大 16番組です。
- 予約の確認・取り消し・変更については ▶ 102 ページをご覧ください。





1 番組表 電子番組表を表示する

2

予約したい番組を選ぶ



決定する



- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ **73** ページ)
- ・外部自動録画に対応していないビデオデッキなどの場合は、番組のチャンネル、録画日、開始時刻、終了時刻をメモしておくと、手順 6 の後

で録画機器側で同じ予約を設定するときに役に立ちます。



3

「録画予約」を選ぶ



決定する

4

「VHS テープ予約」を選ぶ



決定する

→ 録画予約の方法を選んでください。

ファミリンク[1](標準)

ファミリンク[2](i.LINK)

VHSテープ予約

5

「予約する」を選ぶ



決定する

この番組をVHSテープ予約しますか?

予約する 詳細を設定する 予約しない

- 無料放送や契約している有料放送が予約できます。
- •「詳細を設定する」を選び、決定したときは「予 約の詳細設定」(▶ 109 ページ) に進みます。

6 決定

「戻る」で決定する

予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。

録画予約設定後に電源を切るときのご注意

- リモコンの電源ボタン(赤)で「切」(待機状態)にしてください。 本体の電源スイッチ(赤)で「切」にした場合は、予約が実行されません。
- このあと、録画機器側でも同じ予約を設定します。

予約の詳細設定

- 複数の映像や音声が含まれる番組を予約したときに、録画 したい映像や音声を選ぶことができます。
- 映像(最大4つ)や音声(最大8つ)の数は、番組によっ て異なります。

押すボタン

▶ 108ページの手順1~4を行う

「詳細を設定する」を選ぶ



決定する

■ この番組をVHSテープ予約しますか?

予約する 詳細を設定する

予約しない

「映像」または「音声」を選ぶ



決定する

マルチビュー(いろいろな角度から見た映像) を含む番組を予約したいときは、「マルチビュー」 も選べます。





録画したい映像や音声を選ぶ



決定する



「設定の確認」を選ぶ



決定する

決定

画面に表示された内容を確認する

「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを押すと、番 組表が消えます。
- ・電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで切
- 「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予 約を中止して番組表に戻ります。

• このあと、録画機器側でも同じ予約を設定します。



「詳細を設定する」時のメッセージ について

以下のようなメッセージが表示される ことがあります。


▼視聴制限のある番組を予約したとき



• 数字ボタン (チャンネルボタン) で暗 証番号を入力してください。(▶ 142 ページ)

実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしてくだ さい。そのとき画面に表示される「予 約を解除しますか?」の選択項目の「す る」を左右カーソルボタンで選び、決 定ボタンを押すと予約を解除できま



デジタル固定の自動解除について

デジタル固定中に視聴・録画予約開始 2分前になると、デジタル固定が自動 的に解除されます。また、視聴・録画 予約が終了してもデジタル固定は解除 されたままとなります。


ファミリンクを 使うための準備 をする

ファミリンクでできること

- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンで、リモコンを持ち変えずに、本機・AQUOS レコーダー・AQUOS オーディオの操作ができるので便利です。

ファミリンクとは

HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を使用し、HDMI で規格化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコントロール機能です。



おしらせ)

• ファミリンクの対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

・ファミリンクを使うときは、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。 AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。



ファミリンクを使うには

最初に、

- •接続(▶111ページ)
- •本機の設定(▶112~113ページ)
- •接続する機器の設定

を行ってください。

● AQUOS レコーダー側の設定も必要です。機器に付属の 取扱説明書をご覧のうえ、設定を行ってください。

ファミリンク対応機器の つなぎかた

- 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 下記の接続方法以外で接続した場合には、正しく動作 しないことがあります。


重要

・ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 1・2・3 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。


おしらせ

• 1 つの AQUOS レコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。(▶ 121 ページ) AQUOS レコーダーを i.LINK 接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

本機と AQUOS レコーダーをつなぐ




AQUOS オーディオを同時につなぐとき



ファミリンク機能を 使うための設定をする

- 本機に付属のリモコンでも操作できます。
- 以下の設定をしないと、ファミリンクの連動機能などが働きません。



ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する


●「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を操作したときに、電源待機 状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。



【 メニュー メニューを表示する

2 「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ






| 連動起動設定」を選ぶ

決定決定する

▲ (する)または「しない」を選ぶ



決定決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

レコーダーを接続時に、 録画を行う機器を選ぶ

AQUOS レコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタンを押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを設定します。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ

決定 決定する

3 (美麗)

「録画機器選択」を選ぶ



決定する



リモコンの録画ボタンを押した ときに録画する機器を選ぶ




決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ)

▲本機

AQUOS オーディオを接続しているときの設 定画面について



▲AQUOS

オーディオ

▲AQUOS

レコーダー

本機のリモコンで AQUOS レコーダーの 選局などの操作をできるようにする

- 次の操作が本機のリモコンで行えます。
 - ・選局ボタンと数字ボタン(チャンネルボタン)の1 ~ 10/0 で選局の操作ができます。
 - ・番組表ボタンで番組表を表示できます。
 - ・番組情報ボタンで番組情報を表示できます。
 - ・データ連動ボタンで連動データ放送を表示できます。 ※番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタン は、機器によっては操作できない場合があります。
- この設定は、入力端子ごとに設定できます。




1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ

決定決定する



3

「選局キー設定」を選ぶ



決定する

4

本機のリモコンで操作する機器 を接続している入力を選ぶ




「する」を選ぶ

決定 決定する

連動起動設定 録画機器選択 ジャンル連動設定	HDMI入力別 選局キー	にファミリング -の連動設定を	
選局丰一設定	』 እታ1	○する	⊚しない
	_❷ 入力2	○する	⊚しない
	■ 入力3	○する	⊚しない

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

ファミリンクで



見ている番組をすぐに 録画する(ワンタッチ録画)

重要

ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOS レコーダー側の録画準備をしてください。次のことなど を確認します。
 - B-CASカードが挿入されていますか
 - アンテナが接続されていますか
 - ・ 録画メディア(HDD、DVDなど)に空き容量がありますか
- あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器 を設定します。(**▶ 113** ページ)
- ・ 初期設定では入力 1 に接続したレコーダーに録画する設定になっ ています。



録画したい番組の視聴中に録画ボタン (赤) を押す

「録画機器選択」(▶ 113ページ)で選択した AQUOS レコーダーのチャンネルが、本機で視 聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOS レコー ダーに録画を開始します。



録画を停止する

おしらせ

- •「録画機器選択」(▶ 113 ページ)で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴し ている AQUOS レコーダーに録画を開始します。
- •「録画機器選択」(▶ 113ページ)で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他 の外部入力を視聴しているときは、録画ボタン(赤)を押しても録画できません。

AQUOS レコーダーの スタートメニューを表示する

• AQUOS レコーダーのセットアップメニューな どを表示することができます。表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

「スタートメニュー」を選ぶ



決定する

- ・ AQUOS レコーダーのス タートメニューが表示され ます。
- スタートメニューを表示で きる AQUOS レコーダー

テレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 HDMI機器選択

の対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続す るときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機 種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

・ AQUOS レコーダーの状態 (録画中、電源待機中) によっては正しく表示されない場合があります。


AQUOSレコーダーの再生・録画する メディア(HDD/DVDなど)を切り換える

ファミリンク機能選択 メニューを表示する

「メディア切換」を選ぶ

決定

決定する




- レコーダーのメディアの種類 (「HDD」や「DVD」など)を選ぶ
 - ・ AQUOS レコーダー側の操作したい録 画メディアを選びます。
 - 「メディア切換」で(決定)を押すごとに、 メディアが順次切り換わります。メディ アが正しく切り換わったかどうかは、レ コーダー側の表示をご確認ください。

AQUOS レコーダーに 録画予約する

本機の電子番組表で録画予約するには

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定



● 本機の電子番組表から接続している AQUOS レコーダーに録画予約できます。

重要)

録画予約をする前に AQUOS レコーダー側の 準備をしてください

- ・ 本機と AQUOS レコーダーを接続します。
- HDD に録画する場合は、HDD の残量を確認 します。
- 有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約 時に登録した B-CAS カードが AQUOS レコー ダーに挿入されていることを確認してください。



◀ (番組表) 電子番組表を表示する

7 予約したい番組を選ぶ




決定する

・ジャンルや日時を指定して番組を選 ぶこともできます。(▶ **73** ページ)



「録画予約」を選ぶ







決定決定する



- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- ・表示されている接続機器と違う機器に 録画したい場合は、予約設定後に録画 機器選択(▶113ページ)を行ってく ださい。



「予約する」を選ぶ

決定 決定する

■ この番組をファミリンク[1](標準)予約しますか?

予約する

予約しない

・AQUOS レコーダー側で設定した 予約と日時が重複している場合は、 「AQUOS レコーダーで日時の重な る番組が予約されていますので、レ コーダーの予約が優先されます。」と 表示されます。今選んでいる番組を 予約したい場合は、AQUOS レコー ダーの予約を取り消してください。

6 決定

「戻る」で決定する


- ・電子番組表画面に戻ります。
- 予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。



重要

ファミリンク [1](標準)で録画予約すると きのご注意

- ・録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。
 (例) 7:00 7:30 8:00 8:30



- ・レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリンク[1](標準)予約した番組が録画されます。
- ・番組の放送時間が延長されても、録画の終了時刻は 延長されません。番組が始まる時点で予定されてい た終了時刻になると、録画が終了します。
- ・録画予約した番組が開始する2分前から番組が開始する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。 ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。 このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選 局や番組表などの操作はできません。

おしらせ


予約の確認・取り消し・変更については ▶ 102 ページをご覧ください。

録画エラーのメッセージが出たとき は、▶ **165**ページをご覧ください。



AQUOS レコーダーの 電子番組表で録画予約するには

AQUOS レコーダーの電子番組表を呼び出して予約





ファミリンク機能選択メニュー を表示する

「AQUOS レコーダーで予約 する」を選ぶ



決定する

■ テレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する

録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換

- 入力が切り換わり、レコーダー側の 番組表が表示されます。
- 予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする
 - 戻る 終了 ○で操作します。(詳しくはレコー) ダーの取扱説明書をご覧ください。)

• レコーダー側の番組表は本機のリモコ

AQUOS レコーダーを 再生する

最後に録画した番組を、AQUOS の リモコンで再生する(ワンタッチプレー)

■ 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOS レ コーダーを操作できます。






録画した番組を再生する

- ・最後に再生または録画した番組が再 生されます。
- 録画した番組の中(録画リスト)か ら見たい番組を選んで再生したいと きは、ファミリンク機能選択メニュー から「録画リスト」を選びます。

再生中の操作について

• ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内 のファミリンクボタンで次の操作が行えます。



録画リストから再生する

本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続 した AQUOS レコーダーの録画リストから見 たい番組を再生します。




ファミリンク機能選択メニュー を表示する

「録画リスト」を選ぶ



決定する



- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。

再生したい番組(タイトル)を 選ぶ

再牛する

・録画リストは本機のリモコンの











で選択などの操作ができます。

- 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、管を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力 のままです。

(人) おしらせ)

• AQUOSレコーダーがDVDモードになっていて DVDビデオなどのディスクがセットされている場合 など、録画リストがない場合、録画リストは表示され ません。

ファミリンク機能選択メニューから「メディア切換」 を選んで、AQUOSレコーダーのモードを切り換えて ください。

視聴する HDMI 対応の 録画機器を選ぶ

● 複数のHDMI 機器を接続している場合、視聴し たいHDMI 機器を選ぶことができます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

(決定)

「HDMI機器選択」を選ぶ

決定する

デレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換


AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く

サウンドモード切換 スタートメニュ-

HDMI機器選択

「HDMI機器選択」で (決定) を押す たびに、接続されている機器を順次 切り換えていきます。(ファミリン クに対応していない機器は、本機に 直接接続されていない場合は選択す ることはできません。)

AQUOS オーディオで聞く



AQUOS オーディオで聞く

● AQUOS オーディオからのみ音声が出力されます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニューを表示する

2 (RE)

「AQUOS オーディオで聞く」を選ぶ

決定決定する



- 本機の音声が停止し、AQUOS オーディオからの み音声が出力されます。
- 画面中央に「ファミリンク接続された AQUOS オーディオから音声を出力します。」と表示されます。
- ・本機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。
- ・本機からの音声出力に戻したいときは、 を 押し、上下カーソルボタンで「AQUOS で聞く」 を選びます。



AQUOS オーディオを接続していないときは、「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- ヘッドホン設定を「モード 1」に設定している場合、ヘッドホン の音声は停止します。
- 入力 6 端子設定を「モニター出力(可変)」(▶ **135** ページ)に 設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。
- ・ 本機のメニューの「音声調整」「視聴環境設定(音声)」の設定は できません。

番組内容に適した音に 切り換える

番組のジャンルに適した サウンドモードに自動切換する

● デジタル放送のジャンル情報に従って、 AQUOS オーディオを適切なサウンドモードに 切り換えられます。



\===-

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ

入力6端子設定

決定)決定する

● 省エネ設定 ● 本体設定 ● 機能切換
ファミリンク設定
PC音声解釈

型 デジタル設定 E [入力7(PC)]

[ኢታ]

3 (读定)

「ジャンル連動設定」を選ぶ



決定する

4

「する」を選ぶ

決定)

決定する



・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- ・ 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がない ので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディ オの取扱説明書をご覧ください。

手動でサウンドモードを 切り換える

AQUOS オーディオのサウンドモードを手動で 切り換えます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する


快定

決定)

「サウンドモード切換」を選ぶ

決定する

「サウンドモード切換」で決定ボタン を押すごとに、サウンドモードが順 次切り換わります。



スタートメニュー

AQUOSレコーダー 以外のi.LINK 機器を使う

AQUOSレコーダーをi.LINK接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- ・IEEE 1394は、米国電子電気技術者 協会(IEEE)によって標準化された国 際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、 ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器 には、デジタルデータのコピー・プロ テクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著 作権保護技術の管理運用団体から許可 を受けているものです。この DTLA の コピー・プロテクション技術を搭載し ている機器間では、コピーが制限され ている映像、音声、データにおいて、 i.LINK でのデジタルコピーができな い場合があります。また、DTLA のコ ピー・プロテクション技術を搭載して いる機器と搭載していない機器との間 では、映像、音声、データのやりとり ができない場合があります。

i.LINK(アイリンク)について

- i.LINK*は、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続できます。
 - ※ i.LINK は、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400/S800と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送が可能です。
- 本機で接続できる i.LINK 機器は以下のとおりです。

D-VHSビデオデッキ(D-VHS)

AV-HDDレコーダー(AV-HDD)

ブルーレイディスクレコーダー(BD)

HDV方式ハイビジョンビデオカメラ(HDV)


- ・機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
- DVD レコーダーや DV 機器、PC(パソコン)、PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

重要

• 本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、本機で受信したデジタル放送のみです。地上アナログ放送や外部入力は、i.LINK 録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは本機のデジタル放送を i.LINK 録画できません。

i.LINK機器をつなぐ

接続には「S400」タイプの i.LINK ケーブル(市販品) をお使いください。



₩ 重要)

下図のようなループ(輪)接続をしないでください。



- i.LINK 機能使用中は、使用していない i.LINK 機器であっても、ケーブルを抜 いたり、電源を切ったりしないでくだ さい。映像・音声が乱れることがあり ます。
- ・ 本機が対応していない機器(DVD レコーダーや DV 機器、PC、PC 周辺機器など)を同時に接続していると、誤動作することがあります。
- 接続した i.LINK 機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINK ケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 1 つのレコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自 動切換」を「しない」にしてください。

おしらせ

・ 本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、電源を待機状態(電源ランプ 赤色点灯)にすると、本機を中継して接 続されているi.LINK機器間のデータの やりとりができなくなります。



本機が電源待機状態のときは、データのやりとりができません。

の入力が切り換わるようにする

i.LINK 機器を再生したときテレビ

● 接続された i.LINK 機器を再生状態にしたとき、自動的に入力を切り換える設定です。

i.LINK機器を制御するための設定項目

	PL D O LE PUNC XI
項目	内容
i.LINK自動切換	 「する」に設定すると、i.LINK録画機器を再生したときに、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるようになります。 AQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは「しない」に設定してください。
録画モード設定	・i.LINK機器の録画モードを自動的に制御するように設定できます。 ・現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、i.LINK機器側で録画モードを制御するため、通常は「しない」に設定してください。 ・本機から録画モードを正常に制御できない場合は、「しない」に設定してください。



▋ メニューੑ メニュー画面を表示する

2

「デジタル設定」-「i.LINK 設定」を選ぶ

決定

決定する



3 設定したい項目を選ぶ



決定する

(例)「i.LINK 自動切換」を選んだとき




4 (する) または「しない」を選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

i.LINK機器を 操作(録画/再生) する



i.LINK操作パネルの使いかた

● 本機に対応した i.LINK 機器は、i.LINK 操作パネルを表示して、本機のリモコンで録画や再生などの操作ができます。

i.LINK 操作パネルを表示させる

i.LINK 操作パネルから i.LINK 機器を選ぶための準備です。



i.LINK 機器を接続し、i.LINK 機器の電源 を入れる

2 電源

本機の電源を入れる

3 i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

i.LINK 機器をつなぎ変えたり、次のような画面が表示されたときは「i.LINK 機器の選択」(▶124ページ)が必要です。





i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、i.LINKボタンを押します。

操作パネル(例)

● 操作パネルの使いかたについては、次ページをご覧ください。

D-VHSの操作パネル

▶ 再生中	∞ °	01 D-V	VHS ●●	•••••	•		
00:00:00		○電源			II		機器選択
□ 予約	D-VHS	再生	144	44	>>	⊳⊳I	入力切換
	◆◆ で操作を選択 (決定)で実行 (i.LINK)で表示切						

BDの操作パネル

▶ 再生中	©	01 BD	•• ••	••••			
00:00:00/00:	00:00	○電源			II	録画リスト	録画操作
ディスク残 50	0%	再生	I ■■		>>	▶▶	機器選択
□ □ 録	画中		▲	4	-10秒	+30秒	入力切換
	<⇒で	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	IK)で表示切		

AV-HDDの操作パネル

TO TIBE SIMILATION						
■ 停止中 😝	0 1 AV-	HDD • •	••••	•		
00:00:00/00:00:00	○ 電源			Ш	録画リスト	録画操作
ディスク残 50%	停止	I ≪≪		>>	▶ ►I	機器選択
G				-10秒	+30秒	入力切換
⇔ €	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	IK)で表示切]	

HDV(ビデオモード)の操作パネル

● 停止中 ◎	0 1 H	OV ●●	••••	•••			
00:00:00				II	機器選択		
	停止 ◆◆ ▶▶ 入力切換						
(\$) ऌ	◆◆・で操作を選択 ②æ)で実行 (i.LINK)で表示切						


HDV(カメラモード)の操作パネル

(, - • • •	****	
□ カメラ 回	0 1 HDV ••	•••••	
00:00:00			機器選択
撮影中	撮影		入力切換
⇔ で	詳行 (i.LINK) で表示切		


i.LINK 操作パネルの使いかた

- i.LINK 操作パネルの操作方法
 - ① リモコンのカーソルボタンで、i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ
 - ② リモコンの決定ボタンを押す
- 詳しい操作方法については、126~129ページをご覧ください。

i.LINK 操作パネルの見かた(BD の場合)




おもな操作ボタンの機能



i.LINK 機器を選択する

- i.LINK 機器をつなぎ変えた場合は、i.LINK 操作パネルの機器選択画面で操作する i.LINK 機器 を選びます。
- 接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画面のリストに表示されます。





1 i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

- 「操作できる i.LINK 機器がありません」と表示 されたときは、i.LINK 機器が正しく接続されて いるか確認してください。(▶ **120** ページ)
- i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順 3 に進んでください。

「機器選択」を選ぶ



決定する



機器選択画面が表示されます。

3

操作したい機器を選ぶ



決定する

現在選択されている機器のマーク

02 D-1HS OO OOOO 02 D-1HS OO OOOO 03 D-1HS OO OOOO
03 D-VHS OO OOO
04 BD OO OOO

・ 選んだ i.LINK 機器の操作パネルが表示されます。

おしらせ

- 本機で認識できない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。また、リストに表示されている機器であっても、機器によっては操作ができる機能が制限されているものもあります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・接続機器によっては、リストにメーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。この場合は、i.LINK ケーブルを取りはずし、リストから名前を削除した後で i.LINK ケーブルを接続しなおしてください。
- 接続した i.LINK 機器によっては、AV-HDD であっても「D-VHS」と表示されることがあります。この場合は、i.LINK 機器操作が D-VHS の機能に制限されます。(i.LINK 機器の制限により、録画リストなどはご利用になれません。)
- ・機器選択画面のリストに○マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していないため、操作できません。
- 同じ機種であっても 1 台ごとに別の機器として認識します。 機器選択画面に同一の機種名が複数表示される場合は、一方を選 択して、操作パネルから機器を操作できるか確認してください。 もし操作できない場合は、他方を選択して再度操作パネルから機 器を操作できるか確認してください。
 - 接続しない機器が表示される場合は、登録削除してください。
- ・ ハイビジョンビデオカメラ(HDV)が「DV 互換モード」に設定されていると、機器選択画面で選択できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

他の i.LINK 機器から使うときは

i.LINK 機器を他の i.LINK 機器で使うときは、 「機器使用解除」を行ってください。

押すボタン

i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

2

「機器選択」を選ぶ

決定

決定する



・ 機器選択画面が表示されます。

3

機器選択画面の一番下にある 「機器使用解除」を選ぶ

決定決定する

		機器名	使用する機器を メーカー	選んでください 形名		
Ξ	02	D-VHS	00	0000	1	
	03	D-VHS	00	0000		
	0.4	BD	00	0000		

機器選択画面のリストから i.LINK 機器の名前を消す

- i.LINK 機器をはずしても、機器選択画面のリストから名前は自動的に消えません。名前を選んで消してください。
- 接続されているi.LINK機器は、削除できません。



1 i.LINK 操作パネルを表示する

2

「機器選択」を選ぶ

決定決定する



・機器選択画面が表示されます。

3

削除したい i.LINK 機器を選ぶ

決定)決定する

4

「削除する」を選ぶ

決定)決定する



D-VHS ビデオデッキで 録画・再生する

• i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。

デジタル放送を録画する

この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。



1 録画したいデジタル放送の番組 を選局する

7 i.LINK 操作パネルを表示する

3

● (録画ボタン)を選ぶ

決定)

決定する



録画を止めるときは、■■■ (停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

録画した番組を再生する



¶ i.LINK 操作パネルを表示する

2 (開始地点(見たいところ) まで 巻き戻す



- ・ ◀ (巻戻しボタン)を選び、 決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

3 (再生ボタン)を選ぶ

決定

決定する

- 再生中に特殊再生するときは、
 □ ►► (早送りボタン)、
 (巻戻しボタン)、
 □ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ

- ・2つのi.LINK機器と接続している場合は、「i.LINK機器の選択」(▶ 124ページ)を済ませてから、操作してください。
- ・機器(D-VHSビデオデッキ)によっては、i.LINK操作パネルで操作できない場合があります。
- D-VHS ビデオデッキのタイマーを使って録画予約しているときは、i.LINK 操作パネルで操作しないでください。 録画予約に失敗することがあります。
- D-VHS ビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHS テープでは デジタル放送が記録できません。

機器(D-VHS ビデオデッキ)によっては、次のような場合があります

- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- テープを再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 特殊再生時(送り再生や戻し再生など)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テープの再生映像・音声を本機の i.LINK 入力で視聴できない場合があります。この場合は、D-VHS ビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力 (入力 4 ~ 6) に接続し、本機を外部入力に切り換えて視聴してください。

ハイビジョンビデオカメラ (HDV) で撮影・再生する

- ビデオモードとカメラモードの切り換え(下記手順 1)は、ハイビジョンビデオカメラ側の操作により行います。
 - i.LINK 操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK 入力とその前の画面との切り換えを行います。

撮影する

● ハイビジョンビデオカメラ (HDV フォーマット)の撮影操作をi.LINK操作パネルで行えます。

押すボタン

1 ハイ

ハイビジョンビデオカメラを 「カメラモード」にする

・「カメラモード」に切り換えると、 本機の画面が自動的に i.LINK 入力 に切り換わります。

2 i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

(撮影ボタン)を選ぶ

決定)決定する



- 撮影が開始されます。
- ・撮影を止めるときは、■■■(停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

おしらせ

- ・機器(ハイビジョンビデオカメラ)によっては、静 止画を記録する機能として「フォトモード」を備え たものがあります。「フォトモード」になっていると、 i.LINK 操作パネルで操作できません。詳しくはハイ ビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK 操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビデオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影 (録画)を開始します。
- 「カメラモード」で撮影していない状態のまましばらく 放置すると、自動的に待機状態になる機器があります。 この場合、i.LINK 操作パネルで操作できません。ハイ ビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- 本機で受信している放送または外部入力は、ハイビジョンビデオカメラで録画できません。
- ・本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮影ボタンは無効になります。

再生する



ハイビジョンビデオカメラを 「ビデオモード」にする

7 i.LINK 操作パネルを表示する

3 開始地点(見たいところ)まで 巻き戻す

決定

・ ■ ◆ ● (巻戻しボタン)を選び、 決定ボタンを押します。

• i.LINK 機器の取扱説明書をあらか

じめご覧ください。

停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。



▶──(再生ボタン)を選ぶ

決定)決定する

- ・再生が開始されます。
- 再生中に特殊再生するときは、
 □ ►► (早送りボタン)、
 (巻戻しボタン)、
 □ Lボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、■■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ

- 本機で視聴することができる信号は、「HDV フォーマット」で撮影された信号のみです。「DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で視聴できません。
- •「HDV フォーマット」と「DV フォーマット」が混在したテープを再生した場合、DV フォーマットの部分で「この信号を本機で再生することはできません。HDV 機器の設定を確認してください。」のメッセージが表示されます。
- i.LINK 操作パネルで頭出し操作はできません。

おしらせ

- 2 つの i.LINK 機器と接続している場合は、「i.LINK 機器の選択」(▶ **124** ページ)を済ませてから、操作してください。
- ・操作できるボタンは接続している機器により異なります。ボタンが表示されていても、操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルでハイビジョンビデオカメラの電源操作はできません。
- ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のときは、本機からハイビジョンビデオカメラの操作はできません。

AV 専用ハードディスク (AV-HDD) やブルー レイディスクレコーダーで録画・再生する

• i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。

デジタル放送を録画する


■ この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。



1 録画したいデジタル放送の番組 を選局する

7 i.LINK 操作パネルを表示する

決定決定する



4

▋(録画ボタン)を選ぶ



決定する

- ・ 録画が開始されます。
- 録画を止めるときは、 録画停止 (録 画停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ

- 2つのi.LINK 機器と接続している場合は、「i.LINK 機器の選択」(▶ 124ページ)を済ませてから、操 作してください。
- AV-HDD レコーダーによっては、動作モードの設定 が D-VHS モードになっていると D-VHS ビデオデッキとして認識されます。
- ブルーレイディスクレコーダーの設定によっては、 音声が AC3 フォーマットで記録されることがあります。AC3 フォーマットで記録された音声は、本機では出力されません。

機器(AV-HDD/ブルーレイディスクレコーダー)によっては、次のような場合があります

- i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルの一部のボタンが働かない場合が あります。
- 再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- 特殊再生時(送り再生や戻し再生)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- 録画中に、再生や録画リスト画面の表示などの操作ができない場合があります。
- ・機器選択画面で他のi.LINK機器を選ぶと自動的に再生を停止する場合があります。

録画リストから再生する

録画リストから再生する録画番組(タイトル) を選べます。




決定

i.LINK 操作パネルを表示する

2 (録画リストボタン) を選ぶ

決定する



録画リストが表示されます。



再生する録画番組を選ぶ



決定する

4 (D

■▶■・「再生ボタン)を選ぶ



決定する

5

「先頭から再生」または「続き から再生」を選ぶ



決定する

- ・停止するときは、・原止ボタンを選び、決定ボタンを押します。

AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーに録画した番組を消去・保護するには

• i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。

● AV-HDD レコーダーまたはブルーレイディスクレコーダーの録画リストから、録画番組(タイトル)の保護や消去の操作ができます。

録画した番組を消去する



1 i.LINK 操作パネルを表示する

2 (録画リストボタン) を選ぶ

決定)決定する



3 消去する録画番組を選ぶ

決定 決定する

▲ (消去ボタン)を選ぶ

決定 決定する



5 (消去する」を選ぶ


決定)決定する

録画した番組を保護する



1 ∴LNK 操作パネルを表示する

決定決定する



3 消去禁止(保護)する録画番組 を選ぶ

決定決定する

4 (保護/解除ボタン) を選ぶ

決定決定する



保護したタイトルには鍵マークが表示されます。

保護を解除したいときは

保護したタイトルを選んで決定ボタンを押し、○ 保護 / 解除 で決定ボタンを押すと、保護を解除します。

おしらせ


・2つのi.LINK機器と接続している場合は、「i.LINK機器の選択」(▶124ページ)を済ませてから、操作してください。

録画リストについて

- 機器によっては、再生小画面にカーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
- 機器によっては、録画中に録画リストを表示すると、録画を停止する場合があります。
- タイトルに表示される番組情報(番組名や日時)は、録画を始めたときの番組情報を元にしています。
- ・ 複数の番組を続けて録画した場合には、最初に録画を始めたときの番組情報が表示されます。
- ・録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作や字幕の表示はできません。・選局直後に録画を始めた場合、タイトルの番組情報が記録されないことがあります。
- 他の機器で録画した番組は、タイトルの番組情報が正しく表示されないことがあります。
- ・ 録画中のタイトルには、録画中マーク「●」(赤丸) が表示されます。
- ・本機には、録画したタイトルを編集する機能はありません。
- ブルーレイディスクレコーダーによっては、録画したタイトルを編集する機能があり、編集されたタイトルには、プレイリストマーク「★」が表示されます。(編集されたタイトルは、「プレイリスト」と呼ばれます。)
 プレイリストの場合、録画リストからの消去と保護/解除ができません。

電子番組表で i.LINK 機器に録画予約す る (ファミリンク [2] (i.LINK) 予約)

● D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 機器に、予約した時間に合わせて録画を開始・終了させ、 予約したデジタル放送番組を録画します。i.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



録画予約した番組が録画されてい なかった場合は

受信機レポート (▶ 158ページ) に 「予約時に指定された i.LINK 機器が使 えませんでした。| という表示が出た 場合は、i.LINK 機器を選び直してくだ さい。(**▶ 124** ページ)

重要

あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほか は著作権法上、権利者に無断で使用できません。

(人) おしらせ)

- i.LINK機器によっては、i.LINK機器側で接続するテレビの設定が 必要な場合があります。
 - i.LINK 機器のつなぎ変えや交換をした場合は、i.LINK 機器を選び 直してください。(**▶ 124** ページ)
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。
- 録画予約の準備が始まるとデジタル固定が解除されます。
- ・ 本機のデジタル音声出力(光)端子に MD をつないで予約録音す る場合は、ファミリンク [2] (i.LINK) 予約ではなく、視聴予約を 設定してください。
- 有料の放送は、契約しないと予約どおりの録画ができません。
- 予約は最大 16 番組です。
- 予約の確認・取り消し・変更については▶ 102ページをご覧くだ さい。
- 本機から i.LINK 端子経由で、外部の i.LINK 機器に録画した場合は、 その i.LINK 機器がダビング 10 に対応していても、「1 回だけ録 画可 | の番組になり、録画した i.LINK 機器からはダビングできま せん。(ムーヴのみ可能。)
 - ダビング 10 をご利用いただく場合は、ダビング 10 対応のハード ディスクレコーダーに内蔵のチューナーでハードディスク (HDD) に録画してください。
- 私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、 インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。



i.LINK機器と本機を1対1で接続する (▶ 120ページ)

- ・ 複数の i.LINK 機器を接続すると、正しく録画さ れない場合があります。
- (番組表) 電子番組表を表示する
- 予約したい番組を選ぶ
 - (決定) 決定する
 - ・ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともで きます。(**▶ 73** ページ)
- 4 「録画予約」を選ぶ
 - 決定する



「ファミリンク [2] (i.LINK)」 を選ぶ



決定する

■ 録画予約の方法を選んでください。

ファミリンク[1](標準) ファミリンク[2](i.LINK)

VHSテープ予約

- 機器が利用できない場合は選択でき ません。
- 表示されている接続機器と違う機器 に録画したい場合は、手順6で「詳 細を設定する」を選び、使用する i.LINK 機器を変更してください。

(▶右記)

・複数の i.LINK 機器を接続している 場合は、詳細設定で録画する機器を 設定してください。設定していない 場合は、録画先が変更されることが あります。



「予約する」を選ぶ



決定する



・ 無料放送や契約している有料放送が 予約できます。

(決定)

「戻る」で決定する

予約が設定され、本体前面右下のオ ンタイマー/予約ランプが点灯しま す。

録画予約を設定した後に本機の電源を切ると きのご注意

リモコンの電源ボタン(赤)で「切」にしてくださ い。本体の電源スイッチ(赤)で「切」にした場合は、 予約が実行されません。

実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしてください。そのと き画面に表示される「予約を解除しますか?」の選 択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決 定ボタンを押すと予約を解除できます。

> 現在 BS 141chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? しない

録画する i.LINK 機器を 変えるときは

録画先の i.LINK 機器を変更できます。

重要

複数の i.LINK 機器を接続して使用する場合、接続機 器の仕様や相互接続性により、録画に失敗すること があります。この場合、i.LINK機器と本機を1対1 で接続してください。

おしらせ

•「詳細を設定する」を選んで決定すると、メッセージ が表示される場合があります。(詳細設定時のメッ セージ▶ 109ページ)

画面に従って操作してから詳細設定を行ってください。



左記の手順 1~5を行う



「詳細を設定する」を選ぶ


決定) 決定する

□ この番組をファミリンク[2](i.LINK)録画予約しますか?

予約する 詳細を設定する

予約しない

「録画連動機器の変更」を選ぶ



使用する i.LINK 機器を選ぶ

決定) 決定する

「設定の確認」を選ぶ

(決定) 決定する

画面に表示された設定内容を確 6 認する

(決定)

「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- ・電源を切るときは、リモコンの電源 ボタン(赤)で切ります。



ハイビジョンカメラには録画予約できません。(録画 連動機器の変更で、選べません。)


ゲームを するときは

接続のしかた

- 接続について詳しくは、ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。
 - ゲーム機の種類により、本機と接続する端子や接続するケーブルが異なります。
- 本機の入力端子のうち、ゲーム機で対応している端子と接続してください。

接続するときに気をつけること

- ・接続の前に、接続する機器と本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- ・複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。



ゲームの画面に切り換える

● ゲーム機をつないだら、ゲーム機の画面を表示しましょう。

ゲームを楽しむときは

押すボタン

ゲーム機と本機の電源を入れる

2 入力 切換

入力切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。

入力 切換

繰り返し押して、ゲーム機を接 続した入力を選ぶ

- ・選択した入力に切り換わり、ゲーム機の画面が表示されます。
- 例えば、本機の入力1にゲーム機 を接続した場合は、「入力1」を選 びます。

上下カーソルボタンで も選べます。 入力切換について詳し くは**95**ページをご覧 ください。



本機でテレビゲームを お楽しみになる前に

- テレビゲームをお楽しみになるときは、画面の明るさを抑えて目にやさしい映像にする、ゲームに最適なAVポジション「ゲーム」にして、お使いいただくことをおすすめします。
- 光線銃などを使って画面を標的にするよう なゲームは使用できません。
- ゲームによっては、映像の動きの速いシーンにおいて、反応が遅くなる場合があります。反応が遅くなるときは、AV ポジションを「ゲーム」に設定し、メニューの「映像調整」−「プロ設定」−「QS 駆動(120Hz)」で「しない」にしてください。

ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことの ないように、経過時間をお知らせする機能 です。
- メニューの「機能切換」 「ゲーム時間表示設定」で設定します。(入力 1 ~ 7 を選んでいるときに表示されます。)

項目	内容
する	外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから30分経過するたびにメッセージが画面左下に表示されます。
しない	何も表示しません。

重要


- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション(▶ 86ページ)を「ゲーム」にしてください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。

オーディオ機器 で音声を 楽しむには

デジタル音声(光)端子付きの オーディオ機器で聞く

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

● 本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。 AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。



おしらせ

- ・接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。
 - 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- •「AAC」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出力されます。)
- ファミリンク対応のAVアンプ (AQUOS オーディオ)を市販のHDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブル でつなぐと、ファミリンク機能で操作 できます。(▶ 110ページ)
- 再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力されない場合があります。

デジタル音声出力(光)端子から 出力される音声の種類について

HDMI 端子からの	2ch のリニア
入力音声信号※	PCM
視聴中のデジタル放送音声	AAC

※ HDMI 端子に接続したレコーダーからの音声信号は、本機のデジタル音声出力(光)端子から、2chのリニア PCMで出力されます。レコーダーからの音声をサラウンドで楽しみたい場合は、直接レコーダーから AV アンプへ音声信号を入力してください。詳しくは、お手持ちのレコーダーおよび AV アンプの取扱説明書をご確認ください。本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドの AACで出力できます。

出力される音声信号の設定 (デジタル音声設定)



1 ×==- ×==

メニューを表示する



「デジタル設定」 - 「デジタル音声設定」 を選ぶ



決定する




3

「PCM」または「AAC」を選ぶ



決定する


- 「AAC」: AAC 対応の AV アンプなどをつなぐ ときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の 音声が同時に出力されます。
- 「PCM」: AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。




• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

● 本機の入力 6 / モニター出力(録画出力)端子につなぐとアナログ音声を楽しめます。





アナログ音声の

オーディオ機器で聞く

おしらせ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお 読みください。
- 「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定すると、入力切換メニューの「入力 6」の表示が「モニター出力」に変わります。
- 「モニター出力(可変)」に設定すると、 メニューの「音声調整」は設定できま せん。


モニター出力端子から音を出したいときは (入力 6 端子設定)

押すボタン

1 メニューを表示する

7 (機能切換) - 「入力 6 端子設定」を選ぶ


決定 決定する




2 「モニター出力(可変)」を選ぶ

決定

決定する



- 本機のスピーカーからの音声が停止します。
- ・ 出力される音量は音量ボタン(青)で調整できます。
- •「外部入力の映像/音声も出力しますか?」という表示がでます。









- 本機と音響機器をループ接続(▶105ページ) しないでください。ハウリング(ブー音)や画 面の乱れを生じます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

パソコンの モニターとして 使う

パソコンと接続する

◆ 本機をパソコン(PC)のモニターとしても使用できます。




省エネの設定をすることができます。(▶ 157 ページ)

・接続の前に、本機とパソコン の電源を切ってください。

パソコンの出力端子を確認して適合するケーブルをご用意ください。

HDMI 出力端子付きパソコンと 接続する(デジタル接続)




DVI 出力端子付きパソコンと 接続する(デジタル接続)

市販のDVI/HDMI変換ケーブルと音声 ケーブルが必要です。 音声ケーブルはパソコンの端子に合うも のをご使用ください。





・本機のHDMI端子とパソコンのDVI端子を変




アナログ RGB 出力端子付きパソコンと接続する(アナログ接続)

・市販のD-subケーブルと音声ケーブル が必要です。 音声ケーブルはパソコンの端子に合うも のをご使用ください。





入力2/入力7音声入力端子



アナログRGB (PC入力)

パソコンの解像度について

- パソコン (PC)の DVI 出力/RGB 出力の解像 度を確認してください。
- 次の表は、本機が対応している解像度です。

解像度(년	ピクセル)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
	720×400	31.5	70	
VGA		31.5	60	0
VGA	640×480	37.9	72	0
		37.5	75	0
		35.1	56	0
SVGA	800×600	37.9	60	0
SVGA	8002600	48.1	72	0
		46.9	75	0
		48.4	60	0
XGA	1024×768	56.5	70	0
		60.0	75	0
WXGA	1360×768	47.7	60	0
SXGA	1280×1024	64.0	60	0
SXGA+	1400×1050	65.3	60	0
480p	720×480	31.5	60	
1080i	1920×1080	33.8	60	
720p	1280×720	45.0	60	
1080p	1920×1080	67.5	60	

※の入力信号はデジタル接続時のみ可能です。画面サイズについては、▶ **84** ページをご覧ください。

おしらせ

- アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良 に近い状態に設定されます。(自動で画面を調整する **▶ 139** ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場 合があります。画面サイズの種類については、「パソ コンの画面を表示する」(▶ 138ページ)をご覧く ださい。
- ・ 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字など ににじみが出ることがあります。



パソコンの画面を表示する

画面サイズの選びかた

● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

入力信号	ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
4:3映像 640×480、800×600 1024×768 1280×1024など	入力信号の縦横比をく ずさずに、図のように映 します。	入力信号の縦横比をくず さずに、画面の左右いっぱ いまで拡大して映します。 映像の上下が切れます。	画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どお りのパネル画素数で映し ます。
16:9映像 1360×768、 1920×1080など	入力信号の縦横比をく ずさずに、図のように映 します。		画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どお りのパネル画素数で映し ます。

※ 1080pの信号を入力している場合で、AV ポジションを「PC」にしているときは、Dot by Dot は選べません。



押すボタン

PC(パソコン)の電源を入れる

2 分類 切換

パソコンを接続した入力を選ぶ

PC (パソコン) の画面が表示されます。

3 画面サイズ

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

画面サイズ

お好みの画面サイズを選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

5 決定

画面サイズ切換メニューを消す

画面サイズ切換 ノーマル シネマ フル Dot by Dot

- 画面の調整が必要なときは次のページをご覧ください。
- ・画面が正しく映らないときは、 ▶ 140 ページをご覧ください。
- パソコンの画面解像度を「1024 × 768」または、「1360 × 768」でお使いになるときは、 入力解像度の設定(▶ 140 ページ)が必要です。

入力7に接続したパソコンの 画面を調整する

自動で画面を調整する

- 画面の調整が必要なときは、まず、自動同期調整を行ってください。クロック周波数、クロック位相などが調整され、最良に近い画面になります。
- ・動きのある映像や色のメリハリの少ない映像などの 映像信号や PC によっては、自動調整だけでは、最 適な画面にならないことがあります。その場合は、 手動で調整してください。(▶**右記**)





1 ×===

メニューを表示する

2

「本体設定」一「自動同期調整」 を選ぶ





₹ (金) 「する」を選ぶ



画面を自動で調整します。 (入力信号によっては自動調整できないことがあります。) する しない

- ・「自動同期調整中」と表示されます。
- ・自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- 画面が正しく映らないときは、▶ 140 ページをご覧ください。
- ・ お使いのパソコンによっては、外部出力ボードを有効にしないと映像が表示されない場合があります。シャープ製のノート型パソコンの場合では、Fn キーと F5 キーを同時に押すと、外部出力ボードが有効になります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手動で画面を調整する

以下の項目が調整できます。

項目	内容
水平位置	画像が右寄り、または左寄りの状態 にあるときに調整します。調整範囲 は入力、信号、画面サイズによって 変わります。
垂直位置	画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。 調整範囲は入力、信号、画面サイズによって変わります。
クロック周波 数	縦じま状のチラツキがあるときに調整します。 $0 \sim 180$ の範囲で調整できます。
クロック位相	文字などを表示したときに、映像の チラツキが出たり、コントラストが つかないときに調整します。0~ 30の範囲で調整できます。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。

(例) 画面の垂直位置を調整する



1 ×===

メニューを表示する

3

「垂直位置」を選ぶ

4

適切な位置に調整する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

画面が正しく映らないときは

入力解像度の設定

- アナログ接続の場合は、一部の入力解像度 (768 ライン)が自動判別できないため、手動 での入力解像度の選択設定が必要な場合があり ます。
- パソコン (PC) の解像度が「1024 × 768」 または「1360 × 768」の場合に必要な設定 です。

押すボタン

¶ メニューੑ メニューを表示する

2 「本体設定」一「入力解像度」を選ぶ

決定決定する

入力解像度を選ぶ

決定 決定する

入力映像信号の解像度の手動設定です。

1024×768

1360×768

- 垂直ライン数(非表示期間を含む) が特殊な一部の信号の場合は、解像 度を正しく判別できないことがあり ます。
- ・映像を表示させた状態で正しい解像 度を設定してください。設定後に映 像を表示させると、位置が大きくず れてしまうことがあります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

入力 2 に接続したパソコンの画面 を調整する

● メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で 設定します。

詳しくは、「画面の位置がずれているときは | (▶**90**ページ)をご覧ください。

おしらせ

・画面の明るさや色の調整などについては「映像調整」(▶ 87 ~ 88 ページ)をご覧ください。


パソコンの音声入力端子を 設定する(PC 音声選択)


● 入力2/入力7音声入力端子(アナログ音声用ミニプラグ)を入力7(PC)の音声入力端子として使うか入力2(HDMI)の音声入力端子として使うかを選択します。



▼ニュー メニューを表示する


2 「機能切換」 - 「PC 音声選択」 を選ぶ





3 「入力2 (HDMI)」または「入 カフ (PC)」を選ぶ

決定 決定する



項目	内容
入力2 (HDMI)	DVI-D 端子を入力 2(HDMI)に接 続し、ミニプラグからアナログ音声 を入力する場合
入力7 (PC)	アナログRGB端子を入力7(PC)に接続し、ミニプラグからアナログ音声を入力する場合

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

•「PC 音声選択」で「入力2(HDMI)」を選択した場合は、通常の HDMI 対応機器をアナログ音声を接続せずに HDMI ケーブルのみで接続しても音は出ません。(アナログ音声用の接続が必要です)

通常の HDMI 対応機器を HDMI ケーブルのみで接続する場合は「PC 音声選択」を「入力 7 (PC)」に戻してください。




本機の機能を活かした 使いかた

	ージ
視聴できる番組や操作を制限するには・・・・・・・14	.2
暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・ 14 リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)・・・・ 14	
パソコンで本機を操作するには・・・・・・・・・14	4
文字を入力するには(ソフトウェアキーボード)・・・・・・ 14	-6
双方向通信を楽しむために・・・・・・・・14	-8
電話回線の接続と設定・・・・・・・・・・・・・・・・ 14	18
電話回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14	
電話回線の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15	50
LAN設定 ······ 15	53



視聴できる番組 や操作を制限 する<u>には</u>



おしらせ

暗証番号を忘れたときは

受信契約されている、有料放送の放送 局(WOWOW やスターチャンネルな ど)までご連絡ください。放送局で暗 証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2008年5月現在)

暗証番号を変更するときは

- ① メニューから「デジタル設定」ー「暗 証番号設定」を選ぶ
 - ・暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタン (チャンネルボタン) で、 暗証番号を入力する
 - ・暗証番号を入力すると、暗証番号を設定するときの画面になります。 暗証番号を設定するときと同じ要領で設定しなおしてください。

暗証番号を設定し、 視聴を制限する

● 視聴する人の年齢制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を設定するときや変更するときに、 暗証番号を使います。

暗証番号設定



¶ メニューੑ メニューを表示する

2

「デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ

決定決定する



3 「する」を選ぶ

決定

決定する



┃ 4 桁の暗証番号を入力する

「O」を入力したい場合は10/0を押します。

暗証番号は必ずメモしてください。

【 🚺 確認のため、再度同じ暗証番号を入力する

• 間違った番号を入力した場合は、手順 **4** からや り直してください。

\\
\begin{aligned}
\begin{aligned}
10/0
\end{aligned}

10/0

(決定)「確認」で決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を 4~20歳の範囲で制限します。
- この設定をするには、前のページの暗証番号設定が必要です。





メニューを表示する

2

「デジタル設定」を選ぶ

3

「視聴年齢制限設定」を選ぶ



決定する

4 1

暗証番号を入力する



\ 10/0

5

年齢の入力欄を選ぶ

・制限しない場合は「無制限」を選び、決定ボタンを押します。



6 制限する年齢の上限を入力する

10/0



決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)

リモコンまたは本体の操作をロックするよう設定できます。

チャイルドロックの設定項目

項目	内容
しない	リモコンでも本体ボタンでも操作でき ます。
リモコン 操作ロック	リモコンでの操作ができない状態にし ます。
本体操作ロック	本体ボタンでの操作ができない状態に します。(本体の電源スイッチ(赤)は ロックされません。)



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」- 「チャイルドロック」を選ぶ



決定する

3

「しない」「リモコン操作ロック」 「本体操作ロック」のいずれかを 選ぶ

決定

決定する

おしらせ

 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、 本体の操作ボタンで上記の操作をし、ロックを解除 してください。(▶ 38 ページ)

お子様などが誤って操作しても変わらないようにできます。




パソコンで本機 を操作するには

パソコン(PC)を使い慣れたかたの ご利用をお願いします。

接続のしかた

● ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音 量調整、入力切換などの本機の操作ができます。




- パソコン側の RS-232C 通信仕様を、本機 の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。

ボーレート 9600bps データ長 8ビット パリティ なし ストップビット 1ビット フロー制御 なし

通信のしかた

- パソコンからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(パソコンから本機へ)




レスポンス(本機からパソコンへ)

正常時
 異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)
 B R R (ピ)
 リターンコード(ODH)

戻り値について


・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。




• コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。

ERR(CR)

コマンドと引数について



"B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。



- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっている ものは、「O」~「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」で あれば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A" part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_*1	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~7	IAVD	1~7*1	(入力端子番号)	入力1~入力7に入力切換
	i.LINK	LINK	-		i.LINKに入力切換
	放送切換(デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
切換	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS1デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS1デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル
					選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力4	INP4	0	自動	入力切換含む。入力1~3・7以外で有効
, , , , , , , ,	入力5	INP5	1	D端子	入力4·5のみ有効
	入力6	INP6*1	3	S端子	入力6のみ有効
	,030		4	ビデオ映像端子	入力4~6のみ有効
AVポジショ	`/	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
/(/////////////////////////////////////		7.01012	1	標準	が正とMCCC B GOOD F C F フル助ド
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVXEU-	
			5	ダイナミック(固定)	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
		VOLM	0~60	· -	
ロ里 位置調整・	水平位置	HPOS	₩2	音量値 移動値	
			*2		
画面調整	垂直位置	VPOS CLCK	0~180	移動値 移動値	
	クロック周波数				PC入力時のみ有効
	クロック位相	PHSE	0~30	移動値	PC入力時のみ有効
画面サイズ		WIDE	0	(トグル)	(AVT (DOT)
			1	ノーマル	(AV系/PC系)
			2	スマートズーム	(AV系)
			3	ワイド	(AV系)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1080i)
			7	フル2	(AV系1080i)
			8	アンダースキャン	(AV系720p)
			9	Dot by Dot	(AV系1080i、1080p/PC系)
消音		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
			1	消音	
			2	消音解除	
サラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作
			1	入	
			2	切	
音声切換		ACHA	_	(トグル)	
オフタイマー	-	OFTM	0	解除	
			1	オフタイマー30分	
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
			5	オフタイマー2時間30分	
		<u>"</u>	-	ているときのみ有効。	1

※1入力6は、入力6端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。


※2調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。




• "B" part欄の[-]は、 $[0]\sim[9]$ 、[-](マイナス)、スペース、[?]であれば何を入力してもかまいません。

文字を 入力するには <u>(ソフトウェアキーボード)</u>

- 入力表示の編集や LAN 設定をするときは、ソフトウェ アキーボードで文字を入力します。
- ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選ん で決定ボタンを押すと、表示されます。



文字の入力に使うリモコンのボタン



🗕 入力する文字(文字モード・文字グループ)を選びます。

入力中の文字を1文字消します。

赤 : カーソルを左へ移動します。 緑 : カーソルを右へ移動します。

黄 : 文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。

現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。

入力できる文字の一覧

文字モード 入力できる文字 ひらがな 記号 一、。・「」 - (全角ハイフン) あ行しあいうえおあいうえお か行 かきくけこ ゛ さ行しさしすせそ た行 | たちつてとっ゛ な行しなにぬねの は行しはひふへほ ** ま行 まみむめも や行しやゆよゃゅょ ら行 らりるれろ わ行しわをんわ 空白「(全角スペース)

カタカナ ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。

英数半角	数字	1234567890				
	ABC	a b c A B C	DEF	defDEF		
	GHI	ghiGHI	JKL	jkIJKL		
	MNO	m n o M N O	PQRS	pqrsPQRS		
	TUV	tuvTUV	WXYZ	wxyzWXYZ		
	空白	(半角スペース	ス)			

英数全角「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます。

文字モード 入力できる文字

記号半角	@ . , :	g . , : ;¥ ; _	¥
	\$%!?	8 % ! ? &#+* &</th><th># + *</th></tr><tr><th></th><th>=/ ~</th><th>= / ~ " ' ' ' "</th><th>. ^ `</th></tr><tr><th></th><th>()<></th><th>] { }[] < > (</th><th>] { }</th></tr><tr><th></th><th>空白</th><th>半角スペース)</th><th></th></tr></tbody></table>	

記号全角 「記号半角」と同じ文字を全角で入力でき ます。

編集 入力取消 左へ 右へ 入力完了

文字消去

カラーボタンや戻るボタンなどを押した ときと同じ働きをします。


文字を入力する

● ここでは、例として入力表示選択画面で文 字入力する手順を説明します。





入力表示選択 (▶ 96 ページ) 「ユーザー設定」の「編集」を 選ぶ



• ソフトウェアキーボードが表示されます。

文字モードを選ぶ

(全) 文字グループを選ぶ

決定する 決定)



入力する文字を選ぶ

決定する (決定)



キーボード内入力欄に決定した文字 が表示されます。



続けて手順2~3を行い、文字を 入力します。

文字入力を完了する

・ 黄ボタンを押すと入力中の文字が、入 力欄に入力され、ソフトウェアキー ボードが消えます。

これで文字の入力は完了です。

グ おしらせ)

入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左 へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、戻るボ タンを押します。

だく点「゛」や半だく点「゜」を 付ける

[例] 「び」を入力する

(ひらがな)を選ぶ



「は行」を選ぶ





2 「ひ」を選ぶ

決定する 決定)



3 (で) 「」を選ぶ

決定する (決定)





「° | を選んで決定ボタンを押すと、 「ぴ」になります。

スペースを入力するとき



文字グループから「空白」を 選ぶ

決定 決定する

文字モードにより、半角スペースと 全角スペースがあります。

双方向通信を 楽しむために


電話回線の接続と設定


双方向通信をお楽しみになるには、電話回線が必要です。

電話回線の接続と設定のながれ




一部の双方向番組はLAN接続でも利用できます。この場合、ブロードバンド環境が必要です。





- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(▶149ページ)
- (5) 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは 116(局番なし)でご相談ください。

電話回線に接続する



おしらせ

- 電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ番組の答えを送信するときなど)
- ・ 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機や FAX が鳴る場合がありますが、異常ではありません。

つぎの電話回線では注意が必要です。

光回線や ADSL を使用する、インターネットを介 した IP 電話などの電話回線の場合

• ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向 サービスが受けられない場合があります。詳しくは、 ご加入の通信会社へご確認ください。


電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

3ピンプラグの場合は、市販の 3ピンプラグからモジュラー ジャックへの変換アダプターをお 求めください。



• 直結配線方式の場合は、簡単な工 事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口、 もしくは116(局番なし)にお問 い合わせください。



構内電話 (ビジネスホン/ホームテレホン)の場合

• そのままでご利用になれないこともあります。その場 合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

キャッチホンの場合

• 通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されま す。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をお すすめします。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番 なし) にお問い合わせください。

FAX を使っている場合

FAXの「電話機へ」と書かれたモジュラージャック 端子に接続している電話機の電話線をはずし、代わり にモジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話 機の電話線を、もう一方に付属の電話線を接続してく ださい。分配器で FAX と本機に分配すると、FAX が 誤動作する場合があります。

本機が電話回線を使って通信している間は、電話 機を使用しないでください。

• 通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあ ります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

直接デジタル回線に接続することはできません。

• 会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が 一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利 用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場 合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介 して接続してください。

電話回線の設定

接続した電話回線の設定をします。



- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長 7分程度かかる場合があります。
- •「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい 場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を 行ってください。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「通信設定」 を選ぶ



決定する

「電話回線設定-自動」を選ぶ



決定 決定する



「テスト実行」で決定する



お使いの電話回線を確認します。 電話回線の接続を確認して テスト実行をしてください。

テスト実行

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ・ 連続して電話回線の設定確認ができ なかった場合は、自動的に外線発信 番号の設定画面に切り換わります。

外線発信番号の設定



「なし」または「あり」を選ぶ



決定する

- 外線交換機を使用しない場合は、「な し」を選びます。(通常はこちらを 選びます。)
- 電話交換機などをご使用の場合は、 「あり |を選びます。数字ボタン(チャ ンネルボタン)($1 \sim 10/0$) で、 外線発信番号(0~9)を右のボッ クスに入力し、決定ボタンを押しま す。



お使いの電話回線を設定してください。 [外線発信番号]

あり ··· O

5 決定

「テスト実行」で決定する

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ・自動で電話回線の設定ができない場合は、以降の手順を行います。

◆手動による電話回線設定




「電話回線設定-手動」を選ぶ



決定する



「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定する



電話回線種別を選ぶ



決定する

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT 営業窓口にお問い合わせください。



8

外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ



決定する

「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(チャンネルボタン)(10~9)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。



ダイヤルトーン検出「する」 または「しない」を選ぶ

決定 決定する

- NTT 回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

電話会社の設定

(通常は設定する必要はありません)

• 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。

発信者番号通知設定

- 通信時、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。
- ① メニューボタンを押し、メニューを表示する
- ② カーソルボタンで「デジタル設定」 「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで「電話会社設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定ボタンを押す



⑤ 上下カーソルボタンで「設定しない」「186」(電話番号を通知する)「184」(電話番号を通知しない)のいずれかを選び、決定ボタンを押す




事業者番号設定

- 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号 を登録します。
- ⑥ カーソルボタンで利用している電話会社の事業者番号を選び、決定ボタンを押す



解除番号設定

- マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するように設定できます。
- ① 左右カーソルボタンで「する」(マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信する)または「しない」(マイラインプラスを解除しないで発信する)を選び、決定ボタンを押す



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

システム動作テスト

● 本機は、電話回線の接続や B-CAS カードの挿 入が正しく行われているかなどをテストできま す。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「システム 動作テスト」を選ぶ

決定する 決定)



「テスト実行」で決定する



- ・表示が「テスト実行中」に変わりま す。テストが終了すると「テスト終 了」になります。
- 結果を確認し、「テスト終了」 で決定する

バージョン番号 : 0000000 000000 システム状態 : 0000-0000-0000-0000 B-CASカード : 0000-0000-0000-0000 接続無し テスト終了

> ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

システム動作テストに失敗したときは

- 電話回線の接続と設定を確認してください。 (▶ 148~151 ページ)
- B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してく ださい。

(▶ 24ページ)

双方向サービスの利用を制限する

● 双方向サービスを行うと回線の利用料金がかか る場合がありますので、電話回線やLAN での接 続を禁止したいときに便利な設定です。

おしらせ)

この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号 の設定(▶142ページ)をしていない場合は、先 に暗証番号を設定してください。



メニュ**ー**を表示する

「デジタル設定」-「双方向サー ビス設定」を選ぶ

決定)決定する



暗証番号を入力する

10/0

以下の設定項目を選ぶ

決定する (決定)

> 電話回線を禁止する 電話回線とLAN接続を禁止する 禁止しない

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

•「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下 のアイコンを表示します。



■ LAN 接続(▶ 149 ページ) によってデー 夕放送との双方向通信を行う場合、プロバイ ダが指定した LAN の設定が必要となります。

(人) おしらせ)

LAN 設定

- ・LAN 設定は専門知識が必要ですので、お買いあげの 販売店や ADSL 事業者などにご相談ください。
- メニュー画面から「デジタル設定」 「通 信設定 | 一「LAN 設定 | を選び、設定します。

定	🍿 本体設定	🥖 機能切換	鞭 デジタル設定 ■	▮ お知らせ
			デジタル音声設定	[PCM]
			ダウンロード設定	[する]
			番組表設定	
			通信設定	
			i.LINK設定	
			暗証番号設定	
			視聴年齢制限設定	
			双方向サービス設定	
			システム動作テスト	

IP アドレスを設定する

・IPアドレスの自動取得設定 ブロードバンドルーターやルーター機能 付きADSLモデムをお使いの場合は、通常 DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明 のときは、設置された方に確認するか、それ ぞれの機器の説明書をご覧ください。

「する」……IPアドレスを自動で取得します。 (DHCPサーバーを利用します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力し ます。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンド ルーターの仕様を確認し、IPアドレスを画 面の指示にしたがって入力してください。

DNS の IP アドレスを設定する

「する」……DNSのIPアドレスを自動で取得 します。(DHCPサーバーを利用 します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力し ます。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンド ルーターのIPアドレス(ブロードバンド ルーターがDNSの機能を持つ場合)または プロバイダから指示されたDNSのIPアドレ スを入力してください。

プロキシサーバーの設定

プロバイダからの指定があるときのみ、設 定が必要です。

「する」……「する」を選んだときは、プロキ シサーバーのアドレス、ポート 番号を入力してください。

「しない」…プロキシサーバーを利用しません。

より詳細な設定

• LAN接続スピードの設定を行います。 通常は「しない」を選びます。

LAN 接続スピードを設定する

• 通常は設定の必要はありません。通信がう まくいかないなどのときに、設定を変更し て確認します。

LAN に接続するためのテストを実行する

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設 定のときのみです。IPアドレスを自動で取得し ない場合は、「テスト実行 |を選べません。

設定項目について

改た気口について			
項目	内容		
DHCP	IPネットワークにおいて、IPアドレスの 割当てと各種の設定を自動で行うための プロトコルです。		
IPアドレス	TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。		
ネットマスク	TCP/IPネットワークを複数の小さな ネットワークに分割して識別管理する識 別番号です。		
ゲートウェイ	ネットワーク上で、異なる方式のデータ を相互に変換して通信を可能にする機器 の識別番号です。		

LAN 設定の内容を変更・消去する

● LAN 設定を行ったあとで、メニュー画面から「デジタル設定」-「通信設定」-「LAN 設定」を選び、設定の内容を変更・消去できます。

変更するとき

「変更する」を選んだあと設定をやり直します。



・この画面に表示されている数値は一例です。 お客様のネットワーク環境によって表示される数値は異なります。

消去するとき

「初期化する」-「する」を選びます。



寸法図など 仕様


こんなときは



メニュー項目の一覧・・・・・・ 168
おもな仕様について・・・・・・172
保証とアフターサービス・・・・・・ 173
寸法図/壁掛け金具取り付け時の 寸法・・・・・・174
壁に掛けて設置するには・・・・・・ 176
スタンドをはずす (LC-42DS5の場合)・・・・・・ 176 スタンドをはずす(LC-37DS5/LC- 32DS5の場合)・・・・・・・ 177
本機で使用している特許など・・・・・ 179
用語の解説・・・・・・・180
索引182
English Guide · · · · · 184
Switching the Display Language
to English (メニューなどの言語を英語にする)・・・・・・187



省エネの設定をする



指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなどに便利 です。





時間を指定してオフタイマーを 設定する

・押すごとに次のように画面の表示が 変わります。

- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表示 されます。
- メニューを表示して設定することもできます。





メニューを表示する

2 「省エネ設定」ー「オフタイマー」を選ぶ





電源が切れるまでの時間を選ぶ

オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。

決定 決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

オフタイマーの残り時間を確認するには



オフタイマー

オフタイマーの残り時間を確認 する

- オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、オフタイマーボタンを押さないでください。残り時間が変わってしまいます。

放送終了後に電源を切る(無信号オフ)

放送終了後など、番組が映らない状態になると、 約15分後に電源が切れるように設定できます。




1 ×==-

メニューを表示する

2 () 「省. を選

「省エネ設定」ー「無信号オフ」 を選ぶ






3 (する) を選ぶ



決定する



- ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- ・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。



無信号オフ機能について

- 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに 無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定 を「しない」にしてください。
- 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定となります。(▶ 157ページ)

操作しない状態のときに電源を 切る(無操作オフ)

● 操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。



7 ×==-

メニューを表示する

2

「省エネ設定」ー「無操作オフ」 を選ぶ

決定

決定する

3

「30分」または「3時間」を 選ぶ

決定

決定する



・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・工場出荷時は「しない」に設定されています。

パソコンをつないでいるときに省エネを設定する(パワーマネージメント)

- パソコン (PC) の画面が消えたときに自動的 に本機の電源も切れるように設定できます。(パワーマネージメント)
- ●「パワーマネージメント」は、入力7を選択しているときに選べます。
- (例) パワーマネージメントを[モード1]に設定する



入力 切換

「入力7」(PC入力)を選ぶ

7 ×===

メニューを表示する

3

「省エネ設定」ー「パワーマネー ジメント」を選ぶ

決定

決定する

4


「モード 1」を選ぶ

決定

決定する

項目	内容	
しない	パワーマネージメントを行いません。	
モード 1	PC(パソコン)の画面が消えると、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。	
モード2	PC(パソコン)の画面が消えると、8 秒後に自動的に電源が切れる機能です。 PC の映像信号が入力されると電源が入ります。	

- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- パワーマネージメントを「モード 2」 に設定している場合、パワーマネー ジメント状態になると、本体前面右 下の電源ランプが橙色に点灯します。




おしらせ

・パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタン(赤)を押してください。

お知らせを見る

● 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、B-CAS カード番号 などが確認できます。

項目	内容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 ※ 地上アナログ放送視聴中、録画予約実行中、デジタル固定を「する」にしているときは選べません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
B-CASカード番号 表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。カードIDカード固有の番号です。





メニューを表示する

「お知らせ」を選ぶ

見たい項目を選ぶ



決定する



・項目によっては、この後ネットワーク(放送の 種類)を選ぶ手順になります。



見たい情報を選ぶ



決定する

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

	受信日時		
未読	2/26[月]	ダウンロード成功のお知らせ	•
未読	2/26[月]	•••••	
未読	2/26[月]	•••••	•



- 未読の受信メッセージがある場合は、 画面右上のチャンネルサインに「お知 らせ」と表示されます。未読の受信メッ セージをすべて表示すると、「お知ら せ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソ ルボタンで「消す」を選んで決定ボタ ンを押すと、その受信機レポートが消 去されます。
- 受信機レポートに「予約時に指定され た i.LINK 機器が使えませんでした。」 という表示が出た場合は、i.LINK 機器 の接続(▶120ページ)や選択を見 直してください。(▶ 124ページ)



(決定)

情報の内容を確認する




- ページを切り換えるときは「一覧へ」「前へ」「次 へ」などを選び、決定ボタンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

• つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(▶ 173 ページ)をご覧ください。

故障かな?と思ったら

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	・ 映像も音声も 出ない	 ・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源が「切」の状態になっていませんか。 ・テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・接続ケーブルが抜けていないか確認してください。 	33 37 95
全般	リモコンが動作しない	 ・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。 ・リモコン番号が本体と一致しているか確認してください。画面左下に「リモコン番号が異なります」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合はリモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。 ・乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます) ・電池の端子が酸化(薄黒く)、消耗、室温低下で不活発になり動作しにくいことがあります。 	36 36 36 82
732	映像は出るが音声が出ない	 ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・入力6端子設定が「モニター出力(可変)」に設定されていませんか。「モニター出力(固定)」にしてください。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。 ・「PC音声選択」が「入力2(HDMI)」になっていませんか。 	65 65 18 105 92•93
	音声は出るが映像が出ない	・映像オフが「する」になっていませんか。・映像ケーブルが抜けていませんか。	80 92•93
	色がうすい 色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	87
	画面が暗い 黒色が潰れる	• 「AVポジション」をご確認ください。「標準」でも暗い と感じる場合は、「AVメモリー」を試してください。	86
	特定のチャンネルだけ映らない	チャンネルの受信微調整がズレていませんか。	58
	画面が大きくなったり、小さくなった りする	オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定 を「しない」に変更してください。	85



	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	映像も音声も出ない	・個人でBS・110度CS放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。 ・個人でBS・110度CS放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。 ・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	44 44 - 95 24
	画面に四角のノイズ(モザイク) が出る	・アンテナの向きがズレていませんか。・受信強度を確認してください。・アンテナの前方に障害物はありませんか。・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	- 44~45 - 28~31
	WOWOWやスターチャンネルなど の有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。	24 25
	110度CSデジタル放送が受信でき ない	・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。・ブースターや分配器などをご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。	29~31 29
デジタル放送関係	BSデジタル・110度CSデジタル放 送に雑音が出たり、まったく受信で きなくなる	 ・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 ・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。 	_
関係	地上デジタル放送が受信できない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。・チャンネル設定は正しくされていますか。	- 22 28~31 46 48
	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	-
	特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。受信強度を確認してください。	25 44~45
	電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない 番組がある	・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 ・スキップを「する」に設定していませんか。	74 - 49~50
	 番組の予約をしても受信できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている	45 ~ 5U -
	デジタル放送が受信できない	番組などを予約していませんか。 ・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。	_

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
その他	i.LINK接続されない	・接続先の機器の電源は入っていますか。 ・i.LINKケーブルがはずれていませんか。 ・接続する機器はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・ブルーレイディスクレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラですか。本機はこれらの機器のみ接続が可能です。 ・i.LINK機器を正しく選択していますか。 i.LINK録画機器の接続を変更、あるいはi.LINK録画機器の交換を行った場合は、i.LINK機器の設定を再度行ってください。	- 120 120

おUSせ 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目

- テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- 番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・ 時刻設定は消去されます。デジタル放送が受信できないなど、時刻の自動設定がされないときは、メニューの「本体設定」- 「時計設定」- 「時刻設定」で設定してください。(時刻が合っていないときは(時刻設定) ▶ **79** ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
 - ・静止画 ・オフタイマー ・消音 (消音ボタンによる) ・デジタル固定 ・映像オフ

エラーメッセージが出たら

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセー ジが表示される場合は、カードを差し直してく ださい。	***	B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入しなおしてください。	24
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。	****	本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	24
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えることがで きます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、 天気の回復をお待ちください。	23
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	_
放送が受信できません。アンテナの接続状況や 調整をご確認ください。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	28~31 44
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	_

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	_
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、 アンテナとの接続を確認してください。	***	電源を入れなおしてください。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。	29~31
○○○チャンネルのサービスは、この受信機で は受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選 局してください。	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
受け付け時間を過ぎていますので購入できませ ん。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番 組もあります。	_
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス タマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認のうえ、電源を切ってから B-CASカードを一度抜き、挿入しなおしてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	24• 148~150
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。	148~151
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいった ん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャン ネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_

■アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	44~45
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。 ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	-
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	28~31 44
受信できません。【E】	BS・110度CSデジタル共用アンテナが正しく設置されているか確認してください。 アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	22~23 28~31 44

■i.LINKに関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。他の機器を選択しなおしてください。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。「i.LINK機器をつなぐ」(▶ 120 ページ)をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は"録画/再生"できない 状態です。他の機器から使用中でないか確認し てください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作し、選択している機器の使用を中断する必要があります。

■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	148~151
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	148~151
番組で指定された情報センター*1への接続に失敗しました。[COO6]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	148~151
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書 ^{*2} が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書 ^{*2} に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。	***	双方向サービス設定で「禁止しない」を選択して ください。	152
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。電話回線設定を確認してください。	***	電話回線設定を確認してください。	150~151
まだルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書*2の信頼性が確認できません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_

※1 情報センター……双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 ※2 サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用 できない。

※3 ルート証明書…… 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過 ぎると使用できない。

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない記録メディア(HDD・DVDなどの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能を ご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13 S14	このコンテンツ(放送や番組)は録画することができません。 コンテンツを確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認 してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	録画メディアの容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっていま す。	S31	録画機器を確認してください。

本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)

- ダウンロードとは、本機内のソフトウェア を書き換えて、機能アップや機能改善など を行うためのもので、自動的に行う方法と お客様が必要に応じ、手動で行う方法があ ります。
- お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自 動)に設定されています。



ダウンロードの可能な環境について

• ダウンロードは BS デジタル放送および地上デジタ ル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトッ プボックスを利用してデジタル放送を受信している 場合など、デジタル放送を直接受信できない環境で はダウンロードできません。

ダウンロードについて

- ・ ソフトウェアの受信 (ダウンロード) には、数分程度 の時間がかかります。その間は、電源プラグの抜き差 しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状 態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。 その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ラン プが赤色点灯) のときに実行されます。リモコンの 電源ボタン(赤)で、待機状態にしてください。 本体の電源スイッチで電源を切っている場合や電源 コードをコンセントから抜いている場合、ダウンロー ドは実行されません。

自動ダウンロードを「しない」に 設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場合は、 「しない」に設定します。



メニュー メニューを表示する

「デジタル設定」-「ダウンロー ド設定」を選ぶ



決定する

「しない」を選ぶ



決定する ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか? する

・ 操作を終了する場合には、終了ボタ ンを押します。

手動でダウンロードを行う

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、 受信メッセージに「ダウンロードのお知らせ」 が届いているときに、手動でダウンロードを行 えます。



メニューを表示する



「お知らせ」-「受信メッセー ジ一覧」を選ぶ



決定決定する



「ダウンロードのお知らせ」を 選ぶ




決定する



画面の表示内容を確認し、「実 行」を選ぶ




(決定) 決定する



5 画面の表示内容を確認し、「する」を選ぶ



決定する



ダウンロードが成功すると、「お知 らせ」の「受信メッセージ一覧」の 中に、ダウンロードが成功した旨の メッセージが書き込まれます。

(お知らせを見る ▶ 158 ページ)

●本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した個人情報が記録されています。本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。

本機の個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)

10 重要

- ・ お客さまが設定した情報内容 (チャンネル設定、予約、 各調整値、本体側のリモコン番号、LAN 設定、暗証 番号など) がすべて初期化されます。
- この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



メニューを表示する

2

「本体設定」-「個人情報初期化」 を選ぶ



決定する

3

「する」を選ぶ

決定

決定する

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

する

しない

4

「する」を選ぶ

決定

決定する

個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

する

・表示が「初期化実行中|(点滅)に

しない

変わります。 初期化には、しばらく時間がかかり ます。

> 個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。

初期化実行中


- 初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、本体 の電源スイッチ(赤)を押してくだ さい。
- 初期化すると本体のリモコン番号は「1」になります。リモコン番号を変更してお使いになっていた場合は、リモコンのリモコン番号を「1」にしてください。(▶82ページ)

本機の操作ができなくなったときには

● 強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生することがあります。

このときは、本体の電源スイッチを押して一旦電源を切ったあと、再度電源を入れてから、操作をやりなおしてください。

電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体の 電源スイッチを5秒以上押し続けてください。本機の 電源が一旦切れますので、電源ボタンを押して電源を 入れたあと、再び操作をやりなおしてください。この 操作をしてもチャンネル設定やメニューなどの設定項 目は保持されます。






再度電源を入れた直後はデータ取り込みのため、画面表示には多少時間がかかります。

メニュー項目の一覧

テレビ、入力4~6選択時(入力1~3、入力7選択時については ▶170ページをご覧ください)



(▶112~113•119ページ) 機能切換 連動起動設定 する、しない ファミリンク設定 録画機器選択 入力1、入力1(サブ)、入力2、入力2(サブ)、入力3、入力3(サブ) 入力選択 ※27 自動、D端子、S端子、ビデオ映像(▶96ページ) ジャンル連動設定 ※17 する、しない PC音声選択 入力2(HDMI)、入力7(PC)(▶**140**ページ) 入力6端子設定※18 モニター出力(固定)、モニター出力(可変)、 選局キー設定 $\lambda \pm 1, \lambda \pm 2, \lambda \pm 3$ 入力(> 105・135ページ) ヘッドホン設定 モード1、モード2 (▶81ページ) する、しない (▶106ページ) デジタル固定 ※10※11 字幕表示設定 ※9※10 する、しない (▶**77**ページ) する、しない (▶**78**ページ) 番組名表示設定 ※10 ゲーム時間表示設定※19 する、しない (▶ **133**ページ) する、しない (▶**80**ページ) 映像オフ (▶79ページ) オンタイマー設定※20 オンタイマ-切、入 チャイルドロック しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック(▶**143**ページ) オン時刻(時) 画面表示色設定 ブルー系、グレー系、レッド系、グリーン系(▶81ページ) オン時刻(分) 標準、大きな文字(▶81ページ) 画面文字サイズ設定 オン入力※21 オンCH 音量 0~60 デジタル設定 デジタル音声設定 ※9※10 PCM、AAC (▶ **134**ページ) する、しない (▶**166**ページ) ダウンロード設定 ※10 番組表設定 ※10 番組表取得設定 する、しない (**▶74~75**ページ) 表示方式設定 モード1、モード2、モード3、モード4 ジャンルアイコン設定 標準、薄く、注目 (▶150•151• **153**ページ) 通信設定 ※10 LAN設定 IPアドレス設定 する、しない DNSアドレス設定 する、しない プロキシサーバー設定 する、しない 詳細設定 する、しない 電話回線設定一自動 20pps、10pps、トーン 電話回線種別 雷話回線設定-手動 なし、あり 外線発信番号 する、しない ダイヤルトーン検出 電話会社設定 設定しない、186、184 発信者番号通知 事業者番号 する、しない 解除番号設定 (▶121ページ) i.LINK設定 i.LINK自動切換 する、しない する、しない 録画モード設定 暗証番号設定 ※10 暗証番号設定画面(▶142ページ) 視聴年齢制限設定 ※10 無制限、XX歳以下(▶143ページ) 双方向サービス設定 ※10 電話回線を禁止する、電話回線とLAN接続を禁止する、禁止しない (▶ **152**ページ) システム動作テスト ※10 システム動作テスト画面(▶152ページ) 受信メッセージ一覧 お知らせ 受信メッセージ一覧画面 ボード※9※11 ボード画面(CS1、CS2)

● ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目

が同時に表示されることはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。



(▶158ページ)

受信機レポート


B-CASカード番号表示

表中の※については▶ 171 ページのおしらせをご覧ください。

受信機レポート画面

B-CASカード番号表示画面







- ※ 1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 AV ポジションが「ダイナミック(固定)」になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 4 プログレッシブ信号入力時には選択できません。また PC 信号入力時も選択できません。
- ※5 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※6 アナログ放送視聴時またはビデオ映像端子から入力された映像を表示しているときのみ選択できます。
- ※ 7 ヘッドホン設定が「モード 1) のときに、ヘッドホンが挿入されていると選択できません。
- ※8 「入力 6 端子設定」が「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または「AQUOS オーディオで聞く」 に設定されているときは選択できません。
- ※9 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
- ※ 10 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※ 11 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ** 12 入力 1 \sim 7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。また、選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 13 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※14 入力6選択時のみ表示されます。
- ※ 15 入力 4 · 5 選択時のみ表示されます。
- ※ 16 時刻が自動設定されているときは選択できません。
- ※ 17 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
- ※18 オンタイマーの入力が「入力6」に設定されているときは選択できません。
- ※ 19 入力 1 ~ 7 選択時のみ表示されます。
- ※ 20 時刻が設定されていないときは時刻設定を行います。オンタイマー機能を使うためには時刻が設定されている 必要があります。
- ※21 入力6端子設定が入力以外のとき「入力6」はスキップされます。
- ※ 22 AV ポジションが「PC」のときは選択できません。
- ※23 入力7選択時は選べません。
- ※ 24 入力 1~3 選択時のみ表示されます。
- ※ 25 入力7選択時のみ表示されます。また、入力7にPC信号が入力されているときのみ選択できます。
- ※ 26 入力7選択時に、入力信号の解像度が1024×768または1360×768のときに選択できます。
- \times 27 入力 4 \sim 6 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。また、選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 28 入力信号が 1080iのときは選択できません。
- ※ 29 入力7選択時のみ表示されます。
- ※30 入力信号が1080pのときは選択できません。
- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ			
形名		LC-42DS5	LC-37DS5	LC-32DS5	
液晶パネル 画面サイズ		42V型 (横930mm×縦523mm/ 対角1067mm)	37V型 (横819mm×縦461mm/ 対角940mm)	32V型 (横698mm×縦393mm/ 対角801mm)	
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アク	ティブマトリクス駆動方式		
	画素数	1,920(水平)×1080(垂直			
		VHF/UHF 75Ω不平衡型(地_	上デジタル入力共用)、BS-IF 75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
スピーカー		6.5cm 丸型2個、2.0cm 丸	型2個		
音声実用最力	大出力(JEITA)	総合20W (10W+10W)			
使用電源		AC100V·50/60Hz			
消費電力		226W(待機時電力:0.1W、ク イック起動「する」時電力:23W	195W(待機時電力:0.1W、クイック起動「する」時電力:23W	154W(待機時電力:0.1W、クイック起動「する」時電力:23W	
年間消費電力	7量	 区分名: BII 受信機型サイズ: 42V 年間消費電力量: 180kWh/年[標準時*1] 	 区分名: BII 受信機型サイズ: 37V 年間消費電力量: 143kWh/年[標準時*1] 	 区分名: BII 受信機型サイズ: 32V 年間消費電力量: 130kWh/年[標準時*] 	
接続端子		HDMI入力3系統3端子、D4映像入力2系統2端子、S2映像入力1系統1端子、 ビデオ入力3系統3端子(入力6はモニター出力/録画出力兼用)、 モニター出力1系統1端子(入力6/録画出力兼用・S2映像付き)、 アナログRGB(PC入力)端子、音声入力端子(入力2/入力7用)、i.LINK(TS)2端子、 デジタル音声出力(光)1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル地上アナログ(VHF・UHF)端子、 アンテナ入力BS・110度CSデジタル端子、ヘッドホン接続端子、AC入力端子、 コントロール(RS-232C)端子、電話回線端子、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)			
受信チャンネル		地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)			
BS·110度(CS 変調	時分割多重mPSK			
チャンネル	トランスポート	MPEG2 システム			
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC			
	限定受信システム	ARIB CASシステム			
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz			
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz			
地上デジタル		直交周波数分割多重(OFDM)			
チャンネル	トランスポート	MPEG2 システム			
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC			
	限定受信システム	ARIB CASシステム			
受信周波数带域		93MHz~767MHz			
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)	帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯	
外形寸法	ディスプレイ部の み	幅1020×奥行86(最薄部 82)×高さ675(mm)	幅913×奥行86(最薄部 82)×高さ609(mm)	幅786×奥行86(最薄部 82)×高さ544(mm)	
	スタンド装着時	幅1020×奥行297× 高さ742(mm)	幅913×奥行297× 高さ674(mm)	幅786×奥行241× 高さ604(mm)	
本体質量	ディスプレイ部のみ	約19.5kg	約17.0kg	約15.5kg	
	スタンド装着時	約23.0kg	約20.0kg	約17.5kg	
使用温度		0°C~40°C	<u> </u>		
12. 13.mix					

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。
- 年間消費電力量とは:<u>省エネ法</u>に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト 比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。
- ※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わ せください。

【お客様相談センター】

66 0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(▶159ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名:液晶カラーテレビ 品

• 形 名:LC-42DS5/LC-37DS5/ LC-32DS5

- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ご 所(付近の目印も合わせてお知らせください) 住
- お 名
- ●電話番号
- ご訪問希望日

お客様へ… 便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名	
年 月 日	電話() —	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

愛情点検



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は ありません

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。


ご使用 中 止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全




寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法





壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)







LC-32DS5










壁掛け金具AN-3/AG











166

58

壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)





109

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす (LC-42DS5 の場合)

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-52AG6) で壁掛け設置する場 合などは、付属のスタンドをは ずして使用します。スタンド をはずす前に、壁掛け設置に 必要な準備を行ってください。 (壁掛け設置のしかた(例) ▶ **178**ページ)

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別 な技術が必要ですので、必ず専門の 取付け工事業者にご依頼ください。 お客さまご自身による工事は一切行 わないでください。配線工事につい ても、壁の厚さや強度を事前に確認 ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使 用された場合や、取付け不備、取扱 い不備による事故、損傷については、 当社は責任を負いません。


- はずしたスタンドは本機以外に使用し ないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・ 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機 器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいて ください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

- ・ 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- スタンドのネジ(4筒所)を取りはずす
 - ・ (プラス) ドライバーを使います。




- 壁掛け金具ユニットを取り付ける
- **室街い並ニー・・ (0° 設定)で取り付けます。**
- 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす
 - ・スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながら はずしてください。
 - スピーカーネット部を強く押さないでください。



スタンドが動かないように 押さえます。

- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。
- ・ 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさな いよう、また足の上に落とさないようご注意ください。



スタンドをはずす (LC-37DS5/LC-32DS5の場合)

別売の壁掛け金具(AN-37AG4/AN-37AG2 と AN-37P30)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)
 178ページ)

₩ 重要

- ・ 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。


当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。


壁に掛ける前の準備

- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。
 - これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- ・ 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- 1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く
- スタンドカバーを取りはずす
 - 2カ所のツメを押さえてはずします。


厚手のやわらかい布 (毛布など)



- 3 スタンドのジョイントアングル部のネジ(4箇)が、
 - ・ ① (プラス) ドライバーを使います。



▲ スタンドを手前に引いて取りはずす



• 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた (例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす ▶ 176・177ページ)

おしらせ


- 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を 壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ④ (M6、長さ 10mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4、AN-37AG2 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用くだ さい。

取り付け角度について


• 0度、5度、10度、15度、20度です。

- この方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を 行ってください。
- ・くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
 - **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
 - ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
 - 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
 - 4 スタンドを外し、接続ケーブル類を踏まないように壁掛け金具に取り付ける
 - 壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定してください。
 - 目印のテープ類を取り除く
 - **6** 本機につないでいる電源コードをコンセントにっなぐ
 - ・録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいる ときは、そのケーブルを録画機器につなぐ


壁掛け金具 AN-52AG6 使用時



壁掛け金具 AN-37AG4 使用時



壁掛け金具 AN-37AG2 使用時



本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。				
特許番号				
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

用語の解説

● 1ビットデジタルアンプ

シャープ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナログ信号を内部で1ビットのデジタル信号に変換し、そのまま伝達/増幅を行う技術です。

1 秒間に1228.8万回(12.288MHz)というCDの約278倍に相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上させています。

従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引きや補完といった音質処理がないため、より原音に近い音で、「音の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に再現します。

■ 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、 インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。

1080p(24Hz)

映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などはこの方式により毎秒24コマ(24p信号)で撮影されています。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の 4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽し めます。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

● ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

● B-CASカード (ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

● BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星 放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質 で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さら に、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案 内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ 番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービ スを行います。

● CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

■ CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

● D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした電子番組表のこと です。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。高精細な映像入力に対応しています。

■ i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbps、800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400、S800と表示されます。本機は最大400Mbpsの転送が可能です。4ピンの場合

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、有効走査線数480本のインターレース方式です。

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

● S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

セパレート(S)映像信号は、輝度信号と色信号を分離 して伝送することで映像の劣化を抑えています。

● インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、480本の有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて有効走査線480本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

● 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

● お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へ メッセージを送るサービスです。

● コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

● 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

● ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

● ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

● 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を 使った回線です。 ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送ス

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

● ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。 ADSL回線、CATV回線、光回線などがあります。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

●英数字·記号	●あ行	クロック周波数139
110度CSデジタル放送23・180	アイコン一覧71	黒レベル87
110度CSデジタル放送の	明るさ87	蛍光管16
登録チャンネル一覧65	明るさセンサー87・88	ケーブルテレビ(CATV)
3桁入力67	明るさセンサー受光部88	28 · 48 · 59 · 67
3次元設定88	明るさセンサー設定88	ゲーム時間表示設定133
3次元ノイズリダクション88	明るさセンサーランプ88	降雨対応放送23
AAC134·180	アクティブコントラスト88	高音89
AQUOSオーディオ111	アナログRGB端子137	個人情報初期化167
AQUOSオーディオで聞く118	暗証番号設定142	
AQUOSレコーダーで予約する…115	アンダースキャン84	●さ行
AV-HDDレコーダー120・128	アンテナ設定44	サウンドモード切換119
AVポジション86	アンテナの接続28~31	サラウンド89
AVメモリー86	位置調整90	時刻設定79
B-CASカード24·180	色あい87	時刻表示80
B-CASカード番号表示158	- 色温度88	システム動作テスト152
BS・CSアンテナ電源44	 色の濃さ87	視聴環境設定(音声)90
BSデジタル放送23・180	裏番組71	視聴年齢制限設定143
BSデジタル放送の	映像オフ80	視聴予約101
登録チャンネル一覧64・65	映像·音声端子92	自動同期調整139
CATV(ケーブルテレビ)	映像切換77	シネマ84・138
28.48.59.67	映像調整87	字幕表示設定77
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)	映像反転80	ジャンルアイコン設定74
84.138	映像判別85	ジャンル検索73
DVD再生92·93·95	枝番50.67	ジャンル連動設定119
D-VHSビデオデッキ120·126	オートワイド85	終了38
D-コンポーネント変換ケーブル92	お好み選局/登録67	受信強度45
D端子92.180	お知らせ158・181	受信機レポート158
D端子識別85	お手入れのしかた14	受信チャンネル58
EPG(電子番組表)180	オフタイマー156	受信微調整58
HDMI180	音声切換76·77	受信メッセージー覧 158・166
HDMI機器選択117	音声調整89	仕様172
HDMI識別85	オンタイマー79	省エネ設定156
HDMI端子92·93·94·111·136	オンタイマー/予約ランプ	消音
i.LINK(TS)端子120	79.101.108	使用温度15·16·172
i.LINK(アイリンク)	「温度」の文字点滅表示160	垂直位置90.139
120~131·181		水平位置90.139
i.LINK自動切換121	●か行	スキップ49・58・59
i.LINK接続120	画質87	スクイーズ85
i.LINK設定121	壁掛け設置176~179	スタンド176・177
i.LINK操作パネル122	画面サイズ84・138	スマートズーム84
I/P設定88	画面調整139	寸法図174・175
Language(言語設定)187	画面表示(チャンネルサイン)66	静止83
LAN設定153	画面表示色設定81	選局64.67
LAN端子149	画面表示の言語187	双方向サービス設定152
On-screen display language 187	画面文字サイズ設定81	双方向通信148
PCM134·181	カラーマネージメント	ソフトウェアキーボード146
QS駆動(クイックシュート)88	(色相·彩度·明度)88	7 7 1 7 T 7 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1
S1/S2映像181	かんたん初期設定	●た行
S2対応85	乾電池の入れかた36	ダイナミック86
S端子92	機器選択124	ダイナミック(固定)86
VHSテープ予約100·108	クイック起動80	ダウンロード設定166
7 J. m.j 100 100	クロック位相139	地域設定46
	, _ , , <u>= </u>	- J-70


地域番号一覧表54	●は行	●や行
地域番号早見表52	ハイビジョンビデオカメラ	有料放送の視聴契約25
地上アナログ放送のチャンネル設定	120.127	予約の確認・取り消し・変更102
51~59	ハイビジョン放送181	予約リスト102
地上デジタル放送22・181	パソコンをつなぐ136	
地上デジタル放送のチャンネル設定	バランス89	●ら行
48~50	パワーマネージメント157	リモコン20・36
地上デジタル放送の	番組情報72.78	リモコン番号82
登録チャンネル一覧65	番組表取得設定74	臨時編成サービス22
チャイルドロック143	番組名表示設定78	連動起動設定112
チャンネルサイン66	ビデオデッキ98	連動データ放送78
チャンネル設定…48~50.51~59	表示方式設定75	録画機器選択113
チャンネル番号表64~65	ファミリンク110	録画モード設定121
チャンネル表示58	ファミリンク[1] (標準)予約115	録画予約99・108・115・130
通信設定150~151.153	ファミリンク[2] (I.LINK)予約130	録画リスト117・128
低音89	ファミリンク設定	録画連動機器の変更131
データ放送69・78	112~113.119	
デジタル音声出力(光)端子		● わ行
111.134	フィルムモード88	ワイド84
デジタル音声設定134	付属品8	ワンタッチプレー(ファミリンク)
デジタル固定106	フル84・138	116
デジタル登録68	フル1・フル284	ワンタッチ録画(ファミリンク)114
デジタル放送22	ブルーレイディスクレコーダー	
テレビ/データ64	120.128.129	
電源コードをつなぐ33	プロ設定87・88	
電源スイッチ37	別売品27	
電源の入/切37	ヘッドホン設定81	
電源ランプ37	ヘッドホン端子18	
電子番組表(EPG)70	放送切換ボタン64	
転倒防止用部品34·35	ボード23・158	
電話会社設定151	保証とアフターサービス173	
電話回線設定150		
電話回線端子149	● ま行	
時計設定80	マルチ音声番組77	
	マルチビューサービス22	
●な行	無信号オフ156	
二重音声76·77	無操作オフ157	
日時検索73	メディア(テレビ/データ)64	
入力92.93	メディア切換114	
入力1·2·3(HDMI)	メニュー38	
92.93.94.111.136	メニュー項目一覧 39・168~171	
入力4.5.692.93	文字入力のしかた146	
入力6端子設定105.135	戻る38	
入力7(アナログRGB)137	「モニター温度」の文字点滅表示…160	
入力解像度140	モニター出力105・135	
入力切換95	モニター出力(可変) 105・135	
入力スキップ設定96	モニター出力(固定) 105・135	
入力選択96	モノクロ88	
入力表示選択96	モノラル76	
入力できる文字の一覧146		
ネットワーク(放送の種類)64		

ノーマル.....84・138

1	83	

Part Names - Main Unit English Guide


The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.




Adjusting the LCD panel angle

- The LCD panel can be rotated horizontally up to 20° clockwise and counter-clockwise.
- Hold the stand firmly when you adjust the monitor's angle.

Control panel (LC-42DS5/LC-37DS5)




down (-) buttons





The illustrations below are those of LC-42DS5. Back view LC-37DS5/LC-32DS5 has the same layout of jacks and terminals as.



Part Names – Remote Control Unit

Active/Standby 37

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

CATV CATV 67

When selecting a CATV channel by entering the channel number, press this button first, then enter the 2-digit number with the TV channel select buttons (1-10/0).

3所入力 Digital channel number input 67

Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

MLA Terrestrial analog select 64

Terrestrial digital select 64

BS BS select 64

CS CS select 64

Select the CS digital channel for the first time. 43

消音 Mute 65

Press to temporarily turn off the sound. Press again to return the sound volume to the previous level.

+ Volume up (+)/down (-) 65 Press to adjust the volume.

Linked data broadcast 69 • 78

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

AV mode select 86

Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

番組表 EPG 70·72

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

裏番組 Other on-air programs 71

Press to display the EPG for currently on-air programs only (裏番組).

Program info 78

Press to display detailed information on the current digital program.

Finish 38

Press to finish menu operation, etc.

* This button can be conveniently used when you are at a loss during menu or EPG operation, etc.

Favorite channel select/register

Press to select a user-registered channel and to turn on/off the favorite channel register/registered channel table screen.

Picture select 777

Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.


Caption 77


Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

Audio select 76・77

Press to select the desired audio.







To open the cover

Hold the cover by the projections on both sides and lift upwards.



Display 66

Press to display or turn off the channel call, etc.

Screen mode 84 • 138

Press to select the desired screen mode.

静止 Freeze 83

Press to freeze the picture.

i.LINK 122

Press to display the i.LINK control panel.

Channel select 65

- Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.

Channel up (\(\lambda\)/down (\(\lambda\))65 Press to select channels in the current

network, media and CATV channels in the current network, media and catvo channels are factory set to

* CATV channels are factory set to be skipped.

nput select 95

Press to select the desired input.

Media select 64

Press to select the desired media (TV or data).

Sleep timer 156

Press to select the desired remaining time period after which the TV set is automatically turned off and enters the standby mode.

Menu 38

Press to display or turn off the menu screen.

The menus can be displayed in English. See (187) for instructions on how to switch the display language.

Cursor (up, down, left, right) 38

Use to select a menu item, column, etc.

決定 Enter/Confirm 38

Press to confirm a selected setting or menu item.

Return 38

Press to go back to the previous screen. Press this button instead of the Enter/Confirm (決定) button when you have selected the wrong item or input the wrong number, etc.

青 赤 緑 黄 Color **72 · 73**

Use to operate EPGs and data program screens.

Familink 114 • 116~119

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Surround connected via LHDMI cables.

 Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

メニューなどの画面表示を英語 にすることができます。





誤ってメニューを英語にしてしまった ときは

・メニューから「Setup」 - 「言語設定 (Language)」を選んで決定し、「日 本語」を選んで決定すると日本語にな ります。

Press

1 ×===

Switching the Display Language to English

メニューなどの言語を英語にする

Display the menu screen. メニューを表示する


2

Select "本体設定"(Setup) — "Language (言語設定)".

「本体設定」 - 「Language(言語設定)」 を選ぶ

決定 Enter.

決定する




3 Select "English". 「English」を選ぶ

決定

Enter.

決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。
- **4** 答

Finish this operation.

終了する

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-42DS5 LC-37DS5 LC-32DS5

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にすると 周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネにな ります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省 Tネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

お問い合わせ



使い方や修理のご相談など

お客様相談センタ-

20 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付 時間

●月曜~十曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.4)

シャープ株式会社

社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



